

Philips 7000 series 面容識別智能門鎖

遙距視像對講

3D 面容識別開鎖 4 吋 IPS 螢幕 實時 Wi-Fi 連接

DDL709NCAFBW

智能捕捉面容特徵

盡享無觸式開門體驗

使用 Philips 面容識別門鎖,體驗零接觸的開門功能。具備 3D 面容開鎖功能, 門鎖能夠捕捉面容特徵,在您接近門時提供快速方便的開鎖體驗

安全保護,智能內嵌

- 您的即時看家小幫手
- 時刻即時保護家居安全

簡單生活不止如此

- 更清晰的門口視野
- 免卻手動鎖門的麻煩
- 偵測到手即時解鎖
- 告別只用鑰匙的時代

智能生活,「鎖定」卓越

- 零接觸便利體驗
- 隨時了解室外情況
- 隨時隨地查看家門情況
- 加密數據不易遺失



產品特點

3D 面容開鎖功能



雙攝影機可模擬人眼影像,獲取人面的 3D 特徵,能有效識別圖片或影片中的人物,甚至識別化妝的面容。當您進入門鎖 1 米內範圍時,超聲波感應器*會啟動面部認證程序,通過後自動解開門栓。毋須任何其他步驟即可入內!

實時 Wi-Fi 連接



Philips 面容識別門鎖支援 Wi-Fi 連接,方便您隨時了解實時情況。連結 WeChat 小程式後,即可查看存取紀錄、遙距發送臨時密碼,並點擊視像按鈕以實時查看門口情況。

配備遙距視像對講



當有訪客按門鈴時,我們的智能鎖會立即 向您的應用程式發送通知。只需輕輕一按, 即可啟動實時雙向對講,同時遙距查看室 外情況。此外,門鎖會在門鈴被按下時自 動拍照或錄製影片,即使連線中斷,您亦 可以隨時透過存取紀錄查看訪客資料。

雲端儲存*



如果門鎖偵測到室外有任何異常活動,系統會擷取影片並將其加密上載至雲端儲存伺服器。即使門鎖損壞或失靈,儲存在雲端伺服器上的資料亦不易遺失,更可隨時透過 WeChat 小程式存取。

智能動態追蹤



Philips DDL709-FVP-7HWS 門眼配備超聲波感應器,當有人在正門 2 米 * 範圍內移動時,系統會自動執行動態追蹤並向應用程式發送通知。如果有人進入離正門不到 1 米的範圍內,面部識別模組亦會開始運作,以快速驗證訪客身份,絕無拖延。

多種提示功能



這款智能鎖具備防拆卸、系統鎖定、低電量及鎖舌異常等提示功能,可即時保護您的居家安全並讓您了解實時狀態——讓您知道在 Philips 的守護下,您的家門必定安全無憂。

4 吋 IPS 螢幕



使用室內面板中的 4 吋 IPS 螢幕,輕鬆查看門外狀況及存取紀錄。只需輕按一下按鈕,室外情況即一覽無遺;再按一下即可關閉螢幕,方便長者和兒童使用。此外,您還可以透過 WeChat 小程式調整螢幕亮度和睡眠模式時間。

全自動鎖體



產品採用全自動鎖體設計,免卻手動鎖門的麻煩。指紋或密碼通過室外面板驗證後,鎖體會自動收回以打開門鎖。關門時,鎖體會自動伸出並鎖緊,毋須手動上鎖。如果門鎖沒有關妥,系統會發出提示,提醒您注意門鎖狀態。

室內紅外線感應開鎖



我們的門鎖手柄配備觸控式和紅外線感應器,當您觸碰手柄而紅外線感應器偵測到 障礙物時,系統就會隨即解鎖。使用簡單 又方便,專為忙碌人士而設。

設計與外觀

顔色:曜石黑手柄:推拉式把手 • 主要物料: 鋁合金 • 指紋感應器: 半導體

出入方式

• 指紋:是 •密碼 / PIN 碼 : 是 •門卡:是 • 機械鑰匙:是 • 面容開鎖功能:是

電源詳細說明

• 電池類別: 鋰聚合物電池

• 使用時間: 3 個月*

• 緊急電源供應: 5 伏外置充電器

簡易操作

• 語音指南: 真人語音導覽

智能鎖定功能

鎖體: C級鎖芯,全自動鎖體

安裝• 門厚度: 38 - 60 毫米, 60 - 90 毫米, 90 - 120 毫 米,其他系列*

• 開門方向: 左邊向內拉開, 左邊向外推開, 右邊向內拉開, 右邊向外推開

• 門類型: 木門, 銅門, 安全門



出版日期 2025-05-07

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke 版本: 4.4.1 Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

EAN: 69 71318 50452 5 www.philips.com

*應用程式:指 Philips EasyKey Plus 應用程式。 * 超聲波感應器:鄰近感應器的一種:預設開啟;經人面識別功能啟動時感應距離為1米(誤差+0.05米)。 *雲端儲存:只有訂閱雲端儲存服務的用戶才可存取儲存的影片

次數而有所不同。 * 其他範圍:隨附的安裝套件適用於上述厚度的門。對於厚度超 出此範圍的門,請聯絡 Philips 智能門鎖授權客戶服務中心或指定線下經銷商。