



Philips WelcomeEye  
Touch  
Interphone vidéo

### Moniteur ultra-plat

Excellente qualité d'image  
Écran tactile 7"  
Contrôle d'accès par RFID  
intégrée



DES9700VDP

## Interphone vidéo esthétique et intuitif

Avec interface tactile complète

Découvrez l'interphone vidéo Philips WelcomeEye Touch et ses images d'excellente qualité. Avec son style minimaliste très design, la gamme d'interphones vidéo Philips offre une expérience unique.

#### Surveillez votre domicile, où que vous soyez

- Utilisation de jour comme de nuit grâce aux LED blanches

#### Facile à utiliser

- Badge RFID pour ouvrir votre portail
- Intercommunication entre les moniteurs d'une même famille
- Contrôlez l'accès à votre maison avec la fonction de surveillance
- Le système WelcomeEye s'adapte à vos besoins.
- Moniteur Signature LED ultra-fin et haut de gamme

#### Une image d'une qualité incroyable

- Interface tactile ergonomique
- Moniteur à écran 100 % tactile et design élégant

#### Résistant et durable

- Enregistrez les passages de vos visiteurs
- Panneau d'interphone résistant aux intempéries

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Sonnerie

- Nombre de sonneries: 6
- Niveau sonore: 85 dB

## Connexion électrique

- Alimentation électrique modulaire: Tableau électrique

## Caractéristiques électriques

- Caractéristiques électriques: 24 V CC / 550 mA / 13,2 W

## Terminer

- Panneau d'interphone: Aluminium noir et aluminium
- Moniteur: Plastique noir et aluminium

## Panneau d'interphone

- Vision nocturne: LED blanches ( 2,5 m)
- Commande de porte: 12 V, 2 A max.
- Angle de vision: H130°/V90°
- Capteur: C-MOS couleur 900TVL
- Objectif: Non réglable
- Bouton d'appel lumineux
- Plaque lumineuse pour le nom
- Installation: Montage sur une surface
- Contrôle de la gâche: 12 V, 1,1 A max.
- RFID: 125 kHz - 20 badges max.

## Caractéristiques du kit

- Dimensions: 210 x 315 x 78 mm (H x L x P)

## Distance maximale

- Câblé: 120 m

## Température de fonctionnement

- Température: -20 °C / +50 °C

## Fonctionnalités de l'écran

- Diagonale: 7" (18 cm)
- Mémoire externe: Carte Micro SD 32 Go (non fournie)
- Résolution: 800 x 480 px
- Installation: Sur un mur

## Caractéristiques du produit unitaire

- Dimensions du panneau d'interphone: 168 x 82 x 38 mm (H x L x P)
- Dimensions du moniteur: 142 x 210 x 15 mm (H x L x P)

## Utilisation

- Panneau d'interphone: Extérieur (IP44)
- Moniteur: Intérieur

## Garantie

- Ans: 2

## Câblage

- Circuit: 2 fils

## Contrôle des accès

- Options: Verrou et portail

## Standard et certification

- Type: CE, RoHS, REACH

## Réglages

- Image: Couleur, luminosité, contraste
- Volume

# Points forts

## Écran tactile 7"

L'écran tactile 7" vous permet de communiquer confortablement avec vos visiteurs et d'ouvrir votre porte ou votre portail motorisé. Le WelcomeEye Touch est entièrement personnalisable (volume, sonnerie, rétroéclairage, etc.)

## Enregistrement de photos et de vidéos

Gardez une trace des visiteurs qui ont sonné à votre porte grâce aux fonctions intégrées d'enregistrement de photos (mémoire interne) et d'enregistrement de vidéos (sur carte MicroSD). Ne laissez plus rien vous échapper avec l'interphone vidéo WelcomeEye Touch.

## Contrôle d'accès RFID

Les badges RFID vous permettent d'ouvrir votre porte et/ou votre portail électrique, selon vos besoins. Aucun code d'entrée n'est nécessaire. L'interphone WelcomeEye Touch peut enregistrer jusqu'à 20 badges RFID.

## Plateforme évolutive

Créez une plateforme complète de surveillance en ajoutant des éléments (panneau d'interphone supplémentaire, caméra, etc.)

## Conversation entre les moniteurs

Communiquez facilement au sein de votre domicile grâce à la fonction Interphone des moniteurs d'interphone vidéo WelcomeEye.

## Moniteur à écran tactile

Bénéficiant d'un design élégant et moderne, le moniteur est équipé d'une interface entièrement tactile.

## Moniteur ultra-plat

Modernisez votre domicile avec le moniteur ultra-fin WelcomeEye Touch et sa remarquable technologie Signature LED.

## Contrôlez l'accès à votre domicile

Contrôlez les allées et venues devant votre domicile grâce à la fonction de surveillance du WelcomeEye Touch.

## Panneau d'interphone étanche

Le WelcomeEye Touch résiste aux intempéries. Votre système reste fiable, même lorsque les conditions météorologiques sont défavorables : pluie, orage ou neige.

## Vision nocturne en couleur

Profitez d'une image parfaitement nette de jour comme de nuit, grâce à l'objectif CMOS à l'angle de vue extra-large (H130°/V90°) et aux LED blanches.



Date de publication  
2024-02-03

Version: 4.1.1

EAN: 33 45115 31001 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)