

Philips 6000 series
执手式智能门锁

C 级锁芯
双重验证功能
自动上锁功能
WiFi 连接

DDL164LCFCW



稳定持久性能

一握开门更出色

飞利浦 6400-5HW 执手式智能锁采用把手指纹一体化设计，让您拥有一握开门的便捷体验。升级的 Wi-Fi 模块为您带来不受空间约束的全新体验，让您可以随时查看门锁记录，远程分享临时密码。

集多重防护于一身，全方位守护居家安全

- 时刻守护居家安全
- 有效提醒安全隐患

智能生活，“锁”以出色

- 一握即开，一气呵成
- 关门即走，一步到位
- 内置 Wi-Fi 模块，轻松接入网络

便捷生活，不止于此

- 安全防护始终在线
- 防止真实密码泄露
- 一键开启，预防安全隐患

PHILIPS

执手式智能门锁
C 级锁芯 双重验证功能, 自动上锁功能, WiFi 连接

产品亮点

直觉式指纹识别



指纹传感器自然融于把手轴心处, 当握住把手时, 手指可自然落于半导体指纹识别器, 认证成功后, 下压把手实现一握开门, 为您带来便捷又快速的开门体验。

自动上锁功能



飞利浦 6400-5HW 采用自动锁体, 关门后无需多余操作, 锁体会自动打出锁舌, 完成上锁。门未成功上锁时, 锁体会发出警报, 提醒您门锁状态。

WiFi 连接



通过内置 Wi-Fi 模块连接网络, 绑定手机 APP 后可随时查看门锁记录和密钥信息, 不受距离限制。在 APP 上还可远程发送临

时密钥, 即使亲友到访而您不在家时, 他们也无需在门口等待。

多重报警功能



具备防拆、低压提示、锁舌异常、布防等报警功能, 增强家庭安全等级, 时刻守护您和您的家人。

布防功能



外出时, 长按布防键 2 秒即可开启布防功能。布防模式下, 门锁从室内开启时会触发警报, 有效提醒安全隐患存在, 升级家庭安保水平。

DDL164LCFCW/93

双重验证功能



双重验证模式下, 可从指纹、密码、卡片中任意选择两种方式组合验证, 为家居安全提供双重保障。

32 位虚位密码



飞利浦 6400-5HW 采用 32 位虚位密码技术, 随意输入数字组合, 确保真实密码连续输入, 即可成功识别认证。防偷窥防泄漏, 保护您的真实密码安全。

防猫眼童锁



开启防猫眼童锁键, 在门锁上锁后, 可锁死室内手柄, 下压室内手柄时无法开锁, 有效防止可疑人士通过猫眼开锁, 或避免孩童与宠物误触把手开门, 降低家庭安全隐患。

规格

设计和外观

- 颜色: 红古铜

电源规格

- 电源: 4 节 AA 电池
- 电池类型: 碱性电池
- 电池寿命: 10 个月*
- 最大电池容量: 8 节电池
- 工作电压: 4.5-6 伏

安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围*
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门



发行日期 2024-12-18

版本: 3.3.2

EAN: 69 71318 50401 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 10 个月: 此为内部测试数据; 实际使用时间可能会因使用频率而异。

* 其他厚度范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。

* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。