



Philips
Giàn phơi quần áo thông minh

Các thanh phơi riêng

Chiếu sáng bằng đèn LED
Khử khuẩn
Điều khiển từ xa



SDR601FAP0

Các thanh phơi riêng

Đảm bảo quần áo luôn được hong khô đầy đủ

Bằng cách tận dụng không gian hợp lý, các thanh phơi riêng của Giàn phơi quần áo thông minh SDR601 có thể lấy đủ ánh nắng để hong khô từng loại quần áo của bạn. Hỗ trợ tự động nâng hạ và tự động dừng hạ, giàn phơi này giúp công việc phơi quần áo trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Thiết kế linh hoạt đáp ứng nhiều nhu cầu phơi khác nhau

- Đáp ứng nhiều nhu cầu phơi quần áo khác nhau
- Phơi khô nhiều quần áo hơn cùng lúc

Hoạt động thông minh, phơi quần áo nhẹ nhàng

- Nâng giàn phơi lên bằng một lần nhấn nút
- Giữ để dừng và đẩy để nâng

Đảm bảo vệ sinh hơn để bảo vệ sức khỏe gia đình

- Giúp quần áo sạch hơn
- Bắt đầu khử trùng quần áo bất kỳ lúc nào

PHILIPS

Những nét chính

Chế độ hoãn khởi động



Sau khi bắt đầu khử khuẩn, thiết bị sẽ tự động dừng sau 37,5 phút, để tránh tình trạng quần áo bị bạc màu do tiếp xúc lâu với đèn UV. Nhấn giữ nút "Khử khuẩn", giàn phơi sẽ chuyển sang "Chế độ hoãn khởi động", cho phép tự động bắt đầu khử khuẩn sau 8 giờ. Bạn có thể bắt đầu khử khuẩn bất cứ lúc nào tùy thích và xây dựng một cuộc sống lành mạnh.

Khử khuẩn



SDR601 đảm bảo khử khuẩn hiệu quả với 2 đèn UVC. Khi quá trình "Khử khuẩn" bắt đầu, giàn phơi sẽ tự động nâng lên, sau đó bắt đầu đánh bay vi khuẩn có hại khỏi quần áo bằng đèn UV.

Dễ dàng dừng hạ



Giữ nhẹ giàn phơi đang hạ xuống để dừng lại. Sau khi treo quần áo, chỉ cần dùng tay đẩy nhẹ, giàn phơi sẽ tự động nâng lên, giúp việc phơi quần áo trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Không cần phải đi vòng quanh để tìm kiếm điều khiển từ xa, bạn có thể phơi quần áo dễ dàng.

Bộ điều khiển từ xa



Chỉ cần nhấn nút một lần trên điều khiển từ xa để theo dõi quá trình phơi quần áo. Động cơ DC giúp giàn phơi nâng lên và hạ xuống êm ái và nhanh chóng. Chỉ mất 20 giây để nâng hoặc hạ giàn phơi. Không cần chờ đợi quá lâu, bạn đã có thể tận hưởng những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống.

Khả năng chịu tải 35 KG



SDR601 có 36 lỗ treo và khả năng chịu tải 35 kg, cho phép phơi nhiều quần áo cùng lúc. Nếu quần áo vượt quá 35 kg, động cơ sẽ tự động dừng. Giàn phơi sẽ cảnh báo để đảm bảo an toàn cho bạn khi sử dụng.

4 thanh phơi riêng



2 thanh phơi quần áo có các lỗ treo phân bố hợp lý, đảm bảo quần áo được thông gió và phơi nắng đầy đủ để mau khô. 2 thanh phơi riêng dành cho ga trải giường có thể phơi cả quần áo và chăn mền. Bạn sẽ không còn phải lo lắng về cách phơi khô ga trải giường.

Các thông số

Bảng màu

- Bạc ngọc trai

Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao)

- 2.200x513x194 mm

Trọng lượng thực của sản phẩm

- 11,8 kg

Khoảng cách rơi

- 0-1.100 mm

Tải trọng tối đa

- 35 kg

Nguồn điện

- Điện áp đầu vào: 220 V
- Công suất định mức của đèn LED: 18 W
- Công suất định mức của sản phẩm: 88 W
- Công suất định mức của đèn UVC: 7 W*2



Ngày phát hành
2022-10-08

Phiên bản: 1.0.1

12 NC: 8670 001 76478
EAN: 69 73746 14040 5

© 2022 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

** Tỷ lệ khử khuẩn của đèn UVC được kiểm nghiệm trong các điều kiện phòng thí nghiệm tiêu chuẩn (phiên bản 2.1.5.4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế) và có thể đạt hiệu quả lên đến 99,99%. Tỷ lệ khử khuẩn thực tế có thể thay đổi trong môi trường sử dụng thực tế.