



Philips 9000 series
推拉式智能门锁

推拉直觉式使用方式
C级锁芯
自动上锁功能
虚位密码功能

DDL191HCGB0

开关只需一步

智享快而简的未来生活

现在，您可以享受直觉式开锁和自动上锁带来的便捷体验、人性化细节设计带来的舒适感受、流线型机身与深邃质感配色带来的视觉愉悦。

便捷生活，不止于此

- 关门即走，一步到位
- 防止真实密码泄露

集多重防护于一身，全方位守护居家安全

- 时刻守护居家安全
- 一键开启，预防安全隐患
- 室内开门即刻警示

智能生活，“锁”以出色

- 解锁开门更简单

PHILIPS

产品亮点

多重报警功能



具备防撬、低压提示、锁舌异常、布防等报警功能, 增强家庭安全等级, 时刻守护您和您的家人。

关门自动上锁



飞利浦 9100-2HA 关门后, 无需多余的操作, 锁体自动打出锁舌, 完成上锁。门未成功上锁时, 锁体会发出警报, 提醒您门锁状态。

防猫眼童锁



开启防猫眼童锁键, 在门锁上锁后, 可锁死室内手柄, 推动室内手柄时无法开锁, 有效防止可疑人士通过猫眼开锁, 或避免孩童与宠物误触把手开门, 降低家庭安全隐患。

32 位虚位密码



采用 32 位虚位密码技术, 当用户输入开门密码时, 可在其设定的密码前后增加任意数字组合, 只要该数字组合加上设定的密码不超过 32 位, 即可成功识别验证, 预防偷窥, 保护用户的真实密码安全。

布防功能



外出时, 长按布防键 2 秒即可开启布防功能。布防模式下, 门锁从室内开启时会触发警报, 有效提醒安全隐患存在, 升级家庭安保水平。

多种解锁方式



打破传统单一钥匙开门体验, 支持密码、卡片、钥匙三种解锁方式, 满足不同用户需求, 全家都适用。

规格

设计和外观

- 颜色: 曜石黑
- 把手: 推拉式把手
- 主要材质: 铝合金
- 指纹识别器: 半导体指纹传感器

开锁方式

- 密码
- 卡片
- 机械钥匙

电源规格

- 电源: 8 节 AA 电池
- 电池类型: 碱性电池
- 电池寿命: 10 个月*
- 应急电源: 5 V 充电宝

操作简易

- 语音导航: 真人语音导航

功能

- 锁体: 3 防锁体*, C 级锁芯

安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围*
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门



发行日期 2024-10-17

版本: 2.0.1

EAN: 69 71318 50179 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 电池使用寿命可能会更少, 具体取决于实际使用情况。
* 本产品所展示图片的数字键盘效果可能与实际使用过程中产品展示效果不一致, 请用户以实际使用场景中产品所展示的数字键盘效果为准。