

Philips 6000 series
全自动智能门锁

推拉式使用方式

手动触摸唤醒系统
自动上锁功能

DDL163LAFGG



便捷开门超乎想象

全自动，让生活更简单

从这里出发，一步开门，自动上锁，体验前所未有的便捷；双重验证，虚位密码，为安全增添多重保障；人体工学设计，舒享推门瞬间，贴心保护家人安全。

便捷生活，不止于此

- 多一步解锁，更安全
- 防止真实密码泄露

集多重防护于一身，全方位守护居家安全

- 有效提醒安全隐患
- 一键开启，预防安全隐患

智能生活，“锁”以出色

- 快速开锁，一气呵成
- 解锁开门一步到位
- 享受关门即走的便捷与安心

PHILIPS

产品亮点

直觉式指纹识别



指纹传感器位于推拉把手处，当您握住把手时，手指可自然落于指纹传感器之上。您可以在指纹识别认证后，直接推动手柄开门，实现一步开门，给您便捷又快速的开门体验。

全自动锁体



采用全自动锁体，验证通过后直接解锁，只需推拉把手即可开门，最大程度简化您的门锁使用步骤，带给您快速便捷的全自动式门锁体验。

双重验证解锁



在双重验证模式下，您可以从指纹、密码、卡片中任意选择两种方式组合验证，两种

方式均验证通过方能成功解锁，为家居安全提供双重保障。

32 位虚位密码



飞利浦智能锁 6300-5HGY-ZH 采用 32 位虚位密码技术，当用户输入开门密码时，可在其设定的密码前后增加任意数字组合，只要该数字组合加上设定的密码不超过 32 位，即可成功识别验证，预防偷窥，保护用户的真实密码安全。

布防功能



外出时，长按 2 秒布防键，开启布防功能。布防模式下，门锁从室内开启门锁时会触发警报，有效提醒安全隐患存在，升级家庭安保水平。

防猫眼童锁



将防猫眼童锁键拨至红色档位置即可开启防猫眼功能，门锁上锁后，可锁死室内手柄，推 / 拉室内手柄无法开锁。有效防止可疑人士通过猫眼开锁，或孩童与宠物误触把手开门，降低家庭安全隐患。

关门自动上锁



飞利浦 6300-5HGY-ZH 推拉式智能门锁，采用全自动锁体，关门后，无需多余的操作，锁体自动打出锁舌，完成上锁。门未成功上锁时，锁体会发出警报，提醒您门锁状态。

规格

设计和外观

- 颜色：香槟金
- 把手：推拉式把手
- 主要材质：铝合金
- 指纹识别器：半导体指纹传感器

开锁方式

- 指纹
- 密码
- 卡片
- 机械钥匙
- 手机 App

电源规格

- 电源：4 节 AA 电池
- 电池类型：碱性电池

- 电池寿命：10 个月 *
- 最大电池容量：8 节电池
- 应急电源：5 V 充电宝

操作简易

- 语音导航：真人语音导航

功能

- 锁体：C 级锁芯，全自动锁体

安装要求

- 门厚：38-60 毫米，60-90 毫米，90-120 毫米，其它范围 *
- 开门方向：左内开门，左外开门，右内开门
- 门的类型：防盗门，铜门，木门



发行日期 2024-10-25

版本：2.2.2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 10 个月：此为内部测试数据；实际使用时间可能会因使用频率而异。

* 其他范围：随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围，请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。

* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。