



Philips Saeco Poemia
Handmatige
espressomachine

• Roestvrij staal



HD8427/01

Elke dag authentieke Italiaanse espresso

Met hogedrukfilter voor crèmelaagje

De Saeco Poemia biedt voorstanders van de traditionele bereidingswijze alles voor een perfect kopje espresso. Het gepatenteerde hogedrukfilter staat elke keer weer garant voor een heerlijk crèmelaagje.

Authentieke Italiaanse espresso

- Houder voor hogedrukfilter voor crèmelaagje
- Pomp voor druk van 15 bar
- Kopjeswarmer

Eenvoudig en snel in gebruik

- Ergonomisch in dagelijks gebruik
- Geschikt voor gemalen koffie en pads
- Heerlijk melkschuim dankzij de klassieke melkopschuimer

Voor dagelijks gebruik

- Roestvrij stalen espressomachine
- Energiezuinig

 **Saeco**

Kenmerken

Hogedrukfilter voor crèmelaagje



Het speciale filter voor crèmelaagjes staat elke keer weer garant voor een heerlijk crèmelaagje, welke koffiemelange u ook kiest.

Gemalen koffie en pads



Om het u gemakkelijker te maken, kunt u kiezen tussen gemalen koffie en pads

Pomp voor druk van 15 bar



De hoge druk zorgt ervoor dat het aroma van de koffiebonen altijd volledig in de koffie terechtkomt.

Kopjeswarmer



Met deze functie kunt u niet alleen uw espressokopjes en glazen direct op de espressomachine bewaren, maar worden ze ook nog eens voorverwarmd, zodat het aroma nog beter tot zijn recht komt en u lang kunt genieten van het crèmelaagje.

Dagelijks ergonomisch



Of u nu gemalen koffie of water wilt bijvullen of het filter of de lekbak wilt legen, alle onderdelen zijn eenvoudig toegankelijk voor maximaal gebruiksgemak.

Volledig roestvrij staal



Hoogwaardig, duurzaam materiaal dat eenvoudig kan worden gereinigd.

Energiezuinig

Deze functie zorgt voor een minimaal stroomverbruik. Het apparaat verbruikt zelfs minder dan 1 watt per uur in de stand-bymodus, die na een uur automatisch wordt ingeschakeld. Zo bespaart u geld en grondstoffen.

Klassieke melkopschuimer



Deze Saeco-espressomachine beschikt over de klassieke melkopschuimer die barista's een "Pannarello" noemen. Deze opschuimer geeft stoom af en wordt in melk ondergedompeld om prachtig melkschuim te bereiden. Geef de barista in u de vrijheid en maak heerlijke melkspecialiteiten op de traditionele manier!

Specificaties

Kenmerken

- Compatibel met Brita-filter: Optioneel
- Heetwater-/stoomtuit
- Interface: Draaischakelaar
- Pannarello: Roestvrij staal
- Kopjeswarmer
- Gelijktijdig koffiezetten
- Filterhouder: Hogedrukfilter voor crèmelaagje
- Geschikt voor koffiepad

Technische specificaties

- Vermogen: 1050 W
- Boilermateriaal: Roestvrijstalen kloppers

- Snoerlengte: 80 cm
- Land van herkomst: Ontworpen in Italië, Geproduceerd in China

Ontwerp

- Kleur: Roestvrij staal
- Materialen en afwerking: Roestvrij staal

Gewicht en afmetingen

- Gewicht van het product: 4 kg
- Productafmetingen (l x b x h): 200 x 265 x 297 mm
- Capaciteit waterreservoir: 1,25 L



Publicatiedatum
2023-08-25

Versie: 1.0.1

EAN: 87 10103 60117 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com