

Philips
Professionelles LCD-
Fernsehgerät

32" (81 cm)
LCD
mit DVB-T

32HF5335D



Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

Digitales LCD-Hotel-Fernsehgerät von Philips

Mit diesem modernen und energieeffizienten HD kompatiblen Hotel-Fernsehgerät genießen Sie die Vorteile des digitalen Fernsehens und sind bestens für die Zukunft gerüstet. Ihre Gäste erhalten einen herzlichen Empfang und ein großartiges Fernseherlebnis.

Geringste Gesamtbetriebskosten

- Wireless SmartLoader für schnelle Programmierung
- Sperre für Installationsmenü
- Kompatibel mit VESA-Halterung

Nachhaltig und sicher

- Das "Grüne Logo" steht für geringen Stromverbrauch
- Umweltfreundliches Design und schwer entflammables Gehäuse

Erweiterte Hotel-Funktionen und zukunftssicher

- Begrüßungsnachricht auf dem Bildschirm
- Integrierter DVB-T-Tuner für digitales Fernsehen und Radio

Hervorragendes Fernseherlebnis und großer Gästekomfort

- Incredible Surround™ für optimalen Audiogenuss
- Drehbarer Standfuß mit Diebstahlsicherung
- Pixel Plus HD für verbesserte Detailauflösung, Tiefenschärfe und Klarheit

PHILIPS

Besonderheiten

Begrüßungsnachricht

Auf jedem Bildschirm wird nach jedem Einschalten eine Begrüßungsnachricht angezeigt.

Integrierter DVB-T-Tuner

Der integrierte DVB-T-Tuner ermöglicht Ihnen neben dem Empfang von analogen Sendern den Empfang von digitalen terrestrischen Fernsehsendern. Außerdem erhalten Ihre Gäste die Möglichkeit in hoher Qualität digitale Radiosender zu hören, ohne dass Sie dazu zusätzliche Investitionen in Radioempfänger tätigen müssen.

Pixel Plus HD



Bei Pixel Plus HD handelt es sich um eine Bildverarbeitungstechnologie, die es dem Zuschauer ermöglicht, Bilder lebendig, natürlich und lebensecht wahrzunehmen. Das Ergebnis sind naturgetreue Bilder mit unglaublicher Präzision und Tiefe aus jeder HD-Quelle.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ ist eine Audioverarbeitungstechnologie, die die Distanz zwischen zwei Lautsprechern virtuell

erweitert und ein besseres Hörerlebnis ermöglicht. Mit Incredible Surround™ können Ihre Gäste totalen Surround-Sound in einer höheren Bandbreite erleben, ohne dass dafür zusätzliche Lautsprecher notwendig sind.

Drehbarer Standfuß

Dieses LCD-Fernsehgerät ist mit einem drehbaren Standfuß ausgestattet, damit Ihre Gäste von jeder Position im Raum aus fernsehen können. Der Standfuß kann an einem Tisch oder Möbelstück befestigt werden, um einen zusätzlichen Schutz vor Diebstahl zu gewährleisten.

SmartLoader

Bietet die Möglichkeit, alle TV-Einstellungen und analoge Programmeinstellungen eines Fernsehgeräts in weniger als einer Minute auf andere Fernsehgeräte zu übertragen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Einstellungen verschiedener Fernsehgeräte übereinstimmen und der Zeit- und Kostenaufwand für die Einrichtung verkürzt wird.

Sperre für Installationsmenü

Verhindert unbefugten Zugriff auf Installations- und Konfigurationseinstellungen, und sichert damit einen maximalen Gästekomfort und vermeidet unnötige Kosten für die Neuprogrammierung.

VESA-Halterung

Einheitlicher Industriestandard der Video Electronics Standards Association zur Decken-/Wandmontage von IT-Geräten. Dieser bietet

eine Vielzahl an Montagemöglichkeiten und Wandhalterungen.

Grünes Logo

Philips verleiht das "Grüne Logo" an seine umweltfreundlichsten und sichersten Produkte, sodass Sie auch im Hinblick auf die Umwelt die richtige Wahl treffen können. Die Hardware dieses Hotel-Fernsehgeräts basiert auf einem normalen Fernsehgerät, das von externen Prüfern als (mindestens) 10 Prozent energieeffizienter als andere auf dem Markt erhältliche Produkte dieser Produktkategorie befunden wurde. Bessere Energieeffizienz ist nicht nur umweltfreundlich, sondern verringert auch die Betriebskosten (siehe auch www.philips.com/sustainability).

Umweltfreundliches Design

Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells von Philips. Die Fernseher von Philips werden gemäß unseren EcoDesign-Richtlinien konzipiert und hergestellt. Unser Ziel ist es, durch einen niedrigeren Stromverbrauch, den Verzicht auf gefährliche Substanzen, ein niedrigeres Gewicht unserer Produkte, eine effizientere Verpackung und bessere Wiederverwertbarkeit, die Umwelt so gut wie möglich zu schonen. Die Fernseher von Philips verfügen auch über ein spezielles, schwer entflammables Gehäuse. Tests, die von unabhängigen Stellen durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass Fernseher von Philips im Gegensatz zu anderen Fernsehern von externen Quellen ausgelöste Brände nicht verstärken.

Daten

Bild/Anzeige

- Bildformat: 16:9, Breitbild
- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 32 Zoll
- Bildschirmgröße diagonal (cm): 81 cm
- Auflösung des Displays: 1.366 x 768 p
- Helligkeit: 500 cd/m²
- Kontrastverhältnis (Standard): 800:1
- Bildoptimierung: 3D-Kammfilter, 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, Active Control, Kontrast Plus, Dynamische Kontrastoptimierung, Digitale Rauschminderung (DMN), Jagged Line Suppression, Progressive Scan, Color Transient Improvement, Luminance Transient Improver, Pixel Plus HD
- Bildschirmtyp: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamischer Bildschirmpkontrast: 4000:1
- Reaktionszeit (Standard): 8 ms
- Betrachtungswinkel (horizontal): 178 Grad
- Betrachtungswinkel (vertikal): 178 Grad
- Bildschirmoptimierung: Nicht reflektierender Bildschirm

Unterstützte Display-Auflösung

- Computerformate: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz
- Videoformate: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1280 x 720p - 3 Fh, 1920 x 1080i - 2 Fh

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenneneingang: 75 Ohm koaxial (IEC75)
- Frequenzbänder: Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF
- TV-System: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digitales Fernsehen: DVB-T*
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 100
- Videowiedergabe: NTSC, PAL, Secam
- Tuner-Display: PLL

Komfort

- Einfache Installation: Automatischer Programmname, Automatic Channel Install (ACI), Automatic Tuning System (ATS), Autostore, Feinabstimmung, Programmname, Sortierung, TV-Programmierung übertragbar, Tastensperre, Sicherer Menüzugriff
- Einfache Bedienung: Automatische Lautstärkeregelung (AVL), Seitl. Bedienelemente, Einfaches Umschalten Digital/Analog
- Komfort: Hotelgast-Funktionen, Einschaltkanal, Lautstärkebegrenzung, Begrüßungsnachricht
- Bildschirmformat-Anpassung: 4:3, Breitbildformat 14:9, Breitbildformat 16:9, Untertitel-Zoom, SuperZoom, Breitbild
- Fernbedienung: Diebstahlsicherung für die Batterien, Statusanzeige der Batterien
- Fernbedienungstyp: RC19335038/01 (RC2890)
- Videotext: 1.000 Seiten Hypertext
- Weiterer Komfort: Kensington-Sicherung, Als

normales TV-Gerät verwendbar

- Verbesserung des Videotexts: Programminformationszeile, 4 Lieblings-Seiten
- Videotext-Sprachen: Kyrillisch, Osteuropäisch, Westeuropäisch

Ton

- Equalizer: 7-Band
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 10 W
- Soundsystem: Nicam Stereo, Stereo
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Enhancement, Automatischer Lautstärkepegel, Incredible Surround

Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2

Anschlüsse

- Anzahl Scartanschlüsse: 2
- Ext 1 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB
- Ext 2 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang
- Weitere Anschlüsse: Common Interface, Kopfhörerausgang
- Ext 3: Linker/rechter Audio-Eingang, FBAS-Eingang, S-Video-Eingang
- Ext 4: Linker/rechter Audio-Eingang, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Leistung

- Netzstrom: 220-240 V, 50/60 Hz
- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 40 °C
- Stromverbrauch: 140 W
- Standby-Stromverbrauch: 1 W

Umweltspezifikationen

- Sicherheit: Schwer entflammbares Gehäuse

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Garantiekarte, Netzkabel, Fernbedienung, Batterien für Fernbedienung, Tischfuß
- Optionales Zubehör: SmartLoader 22AV1135

Abmessungen

- Gerätebreite: 805 mm
- Gerätehöhe: 546 mm
- Gerätetiefe: 115 mm
- Produktgewicht: 15,5 kg
- Gerätebreite (inkl. Fuß): 805 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 609 mm
- Gerätetiefe (inkl. Fuß): 210 mm
- Produktgewicht (inkl. Standfuß): 17,5 kg
- Verpackungsbreite: 877 mm
- Verpackungshöhe: 641 mm
- Verpackungstiefe: 267 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 20,5 kg
- Kompatible Wandhalterung: 200 x 100 mm



Ausstellungsdatum
2024-01-10

Version: 6.0.11

EAN: 87 12581 32867 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com