



Philips
Professionelles LCD-
Fernsehgerät

20"
LCD
mit DVB-T

20HF5335D



Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

Digitales LCD-Hotel-Fernsehgerät von Philips

Mit diesem modernen und energieeffizienten Hotel-Fernsehgerät genießen Sie die Vorteile des digitalen Fernsehens und sind bestens für die Zukunft gerüstet. Ihre Gäste erhalten einen herzlichen Empfang und ein großartiges Fernseherlebnis.

Geringste Gesamtbetriebskosten

- Wireless SmartLoader für schnelle Programmierung
- Sperre für Installationsmenü
- Kompatibel mit VESA-Halterung

Nachhaltig und sicher

- Niedriger Stromverbrauch
- Umweltfreundliches Design und schwer entflammables Gehäuse

Erweiterte Hotel-Funktionen und zukunftssicher

- Begrüßungsnachricht auf dem Bildschirm
- Integrierter DVB-T-Tuner für digitales Fernsehen und Radio
- HDCP-Kopierschutz

Hervorragendes Fernseherlebnis und großer Gästekomfort

- Digital Crystal Clear für lebenschtere Bilder wie im Kino
- Incredible Surround™ für optimalen Audiogenuss

PHILIPS

Besonderheiten

Begrüßungsnachricht

Auf jedem Bildschirm wird nach jedem Einschalten eine Begrüßungsnachricht angezeigt.

Integrierter DVB-T-Tuner

Der integrierte DVB-T-Tuner ermöglicht Ihnen neben dem Empfang von analogen Sendern den Empfang von digitalen terrestrischen Fernsehsendern. Außerdem erhalten Ihre Gäste die Möglichkeit in hoher Qualität digitale Radiosender zu hören, ohne dass Sie dazu zusätzliche Investitionen in Radioempfänger tätigen müssen.

HDCP

Die Wiedergabe von durch HDCP geschütztem Inhalt wird sowohl für SD- als auch HD-Inhalte unterstützt. High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) ist ein Kopierschutz-System, das dazu beiträgt, die unerlaubte Vervielfältigung von geschützten Inhalten (wie Filmen und Konzerten) zu unterbinden.

SmartLoader

Bietet die Möglichkeit, alle TV-Einstellungen und analoge Programmeinstellungen eines Fernsehgeräts in weniger als einer Minute auf andere Fernsehgeräte zu übertragen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Einstellungen

verschiedener Fernsehgeräte übereinstimmen und der Zeit- und Kostenaufwand für die Einrichtung verkürzt wird.

Sperre für Installationsmenü

Verhindert unbefugten Zugriff auf Installations- und Konfigurationseinstellungen, und sichert damit einen maximalen Gästekomfort und vermeidet unnötige Kosten für die Neuprogrammierung.

VESA-Halterung

Einheitlicher Industriestandard der Video Electronics Standards Association zur Decken-/Wandmontage von IT-Geräten. Dieser bietet eine Vielzahl an Montagemöglichkeiten und Wandhalterungen.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear ist eine digitale Bildverarbeitungstechnologie, durch die der Kontrast, die Farben und Schärfestufen optimiert werden. Dadurch entstehen lebendigere Bilder, wie im Kino.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ ist eine Audioverarbeitungstechnologie, die die Distanz zwischen zwei Lautsprechern virtuell erweitert und ein besseres Hörerlebnis ermöglicht. Mit Incredible Surround™ können

Ihre Gäste totalen Surround-Sound in einer höheren Bandbreite erleben, ohne dass dafür zusätzliche Lautsprecher notwendig sind.

Niedriger Stromverbrauch

Fernseher von Philips sind für geringstmöglichen Stromverbrauch konzipiert. Dadurch wird nicht nur die Umwelt geschont, sondern auch die Betriebskosten verringert.

Umweltfreundliches Design

Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells von Philips. Die Fernseher von Philips werden gemäß unseren EcoDesign-Richtlinien konzipiert und hergestellt. Unser Ziel ist es, durch einen niedrigeren Stromverbrauch, den Verzicht auf gefährliche Substanzen, ein niedrigeres Gewicht unserer Produkte, eine effizientere Verpackung und bessere Wiederverwertbarkeit, die Umwelt so gut wie möglich zu schonen. Die Fernseher von Philips verfügen auch über ein spezielles, schwer entflammables Gehäuse. Tests, die von unabhängigen Stellen durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass Fernseher von Philips im Gegensatz zu anderen Fernsehern von externen Quellen ausgelöste Brände nicht verstärken.

Daten

Bild/Anzeige

- Bildformat: 4:3
- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 20 Zoll
- Bildschirmgröße diagonal (cm): 51 cm
- Auflösung des Displays: 640 x 480 Pixel
- Helligkeit: 450 cd/m²
- Kontrastverhältnis (Standard): 800:1
- Bildoptimierung: 3D-Kammfilter, 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, Active Control, Kontrast Plus, Dynamische Kontrastoptimierung, Digitale Rauschminderung (DMN), Jagged Line Suppression, Progressive Scan, Color Transient Improvement, Luminance Transient Improver, Digital Crystal Clear, Schärfereinstellung
- Bildschirmtyp: LCD VGA Active Matrix TFT
- Dynamischer Bildschirmpkontrast: 4000:1
- Reaktionszeit (Standard): 25 ms
- Betrachtungswinkel (horizontal): 178 Grad
- Betrachtungswinkel (vertikal): 178 Grad
- Bildschirmoptimierung: Nicht reflektierender Bildschirm

Unterstützte Display-Auflösung

- Computerformate: 640 x 480, 60, 75 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1.024 x 768, 60, 75 Hz
- Videoformate: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenneneingang: 75 Ohm koaxial (IEC75)
- Frequenzbänder: Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF
- TV-System: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digitales Fernsehen: DVB-T*
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 100
- Videowiedergabe: NTSC, PAL, Secam
- Tuner-Display: PLL

Komfort

- Einfache Installation: Automatischer Programmname, Automatic Channel Install (ACI), Automatic Tuning System (ATS), Autostore, Feinabstimmung, Programmname, Sortierung, TV-Programmierung übertragbar, Tastensperre, Sicherer Menüzugriff
- Einfache Bedienung: Automatische Lautstärkeregelung (AVL), Einfaches Umschalten Digital/Analog, Seitl. Bedienelemente
- Komfort: Hotelgast-Funktionen, Einschaltkanal, Lautstärkebegrenzung, Begrüßungsnachricht
- Bildschirmformat-Anpassung: 16:9 Komprimierung, 4:3, 4:3 Expand
- Fernbedienung: Diebstahlsicherung für die Batterien, Statusanzeige der Batterien
- Fernbedienungstyp: RC19335038/01 (RC2890)
- Videotext: 1.000 Seiten Hypertext
- Weiterer Komfort: Kensington-Sicherung, Als normales TV-Gerät verwendbar

- Verbesserung des Videotexts: 4 Lieblings-Seiten, Programminformationszeile
- Videotext-Sprachen: Kyryllisch, Osteuropäisch, Westeuropäisch

Ton

- Equalizer: 7-Band
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 5 W
- Soundsystem: Nicam Stereo, Stereo
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Enhancement, Automatischer Lautstärkepegel, Incredible Surround

Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2

Anschlüsse

- Anzahl Scartanschlüsse: 2
- Ext 1 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB
- Ext 2 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang
- Weitere Anschlüsse: Common Interface, Kopfhörerausgang
- Ext 3: Linker/rechter Audio-Eingang, FBAS-Eingang, S-Video-Eingang
- Ext 4: Linker/rechter Audio-Eingang, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Leistung

- Netzstrom: 220-240 V, 50/60 Hz
- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 40 °C
- Stromverbrauch: 58 W
- Standby-Stromverbrauch: ≤ 1 W

Umweltspezifikationen

- Sicherheit: Schwer entflammbares Gehäuse

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Garantiekarte, Netzkabel, Fernbedienung, Batterien für Fernbedienung, Standfuß
- Optionales Zubehör: SmartLoader 22AV1135

Abmessungen

- Gerätebreite: 495 mm
- Gerätehöhe: 419 mm
- Gerätetiefe: 88 mm
- Produktgewicht: 6,8 kg
- Gerätebreite (inkl. Fuß): 495 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 467 mm
- Gerätetiefe (inkl. Fuß): 185 mm
- Produktgewicht (inkl. Standfuß): 8,8 kg
- Verpackungsbreite: 602 mm
- Verpackungshöhe: 202 mm
- Verpackungstiefe: 552 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 10,6 kg
- Kompatible Wandhalterung: 100 x 100 mm



Ausstellungsdatum
2024-01-10

Version: 3.0.11

EAN: 87 12581 33584 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com