



Philips WhiteVision ultra
Señalización e interior
convencional

Tipo bombilla: PSX24W

Pack de: 1
Estilo blanco irresistible

12276WVUB1

Aspecto intenso y llamativo

Las últimas luces blancas más elegantes para tu coche

Philips WhiteVision en formato ultra, con la última fórmula de revestimiento, proporciona una asombrosa luz blanca. Son las luces más blancas para carretera de nuestra cartera y la elección ideal si buscas un aspecto moderno y elegante.

Luces blancas de estilo elegante

- Luz blanca para brindar mayor visibilidad y comodidad
- Luces antiniebla mejoradas que ofrecen un aspecto elegante
- Luz blanca intensa

Rendimiento apto para carretera

- Impresionantes luces antiniebla homologadas para un estilo elegante

Seguridad mejorada

- No comprometas la seguridad; realiza los cambios por pares
- Nuestras lámparas más blancas para un rendimiento elegante

Calidad de Philips

- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

PHILIPS

Destacados

Luz blanca intensa

Las luces antiniebla Philips WhiteVision ultra revolucionan el aspecto de tu coche con unas intensas luces blancas. La elección perfecta para una experiencia de conducción elegante y brillante.

Efecto blanco frío

Philips WhiteVision ultra se ha diseñado para los conductores que buscan mejorar el estilo de su vehículo con un aspecto similar al LED, pero cuentan con tecnología convencional. Gracias a la nueva fórmula avanzada de cristal tintado, las lámparas WhiteVision ultra se convierten en nuestras luces homologadas más blancas con un aspecto impresionante en el reflector de luces antiniebla que combina con las luces principales.

Impresionantes luces antiniebla homologadas

Las luces antiniebla WhiteVision ultra mejoradas cuentan con certificación ECE y ofrecen una brillante luz blanca en la carretera. Disfruta de un estilo vibrante y cumple con la normativa vigente. Sin poner en riesgo la seguridad con destellos a otros conductores, aportarán una gran visibilidad.

Luces cómodas y visibles

La nueva fórmula de cristal tintado de WhiteVision ultra y su sofisticada luz blanca mejorarán significativamente la visibilidad de noche y la comodidad del conductor reduciendo la fatiga ocular. Cuando se unen diseño y funcionalidad, se mejoran el aspecto y la comodidad.

Ingeniería para una visión elegante

Las lámparas, mejores y más luminosas, permiten mejorar el rendimiento en carretera. Gracias a su geometría de filamentos de alta precisión, relleno de gas a alta presión, fórmula de cristal tintado y cristal de cuarzo de alta calidad, las lámparas Philips WhiteVision ultra establecen un nuevo estándar para

las luces blancas homologadas. Diseñadas para aportar estilo y visibilidad, permiten una experiencia de conducción más relajada y agradable.

Cambio por pares

Es más eficiente cambiar ambas lámparas por pares, en vez de reemplazar solo la defectuosa. En general, los beneficios y las ventajas de hacer el reemplazo por pares son muchísimos: menos problemas, ahorro, evitar el fallo de una lámpara, un haz más brillante y equilibrado, pero lo más importante es la seguridad.

Luces de la más alta calidad



La iluminación de Philips, tecnológicamente avanzada, es famosa en el sector de la automoción y lo ha sido durante más de un siglo. Estos productos con calidad de equipamiento original están diseñados y desarrollados según procesos de control de calidad muy estrictos (incluidas las normas ISO aplicables) para mantener unos elevados estándares de producción. WhiteVision Ultra es compatible con las principales marcas, como Audi, BMW, Ford, GM, Toyota y Volkswagen. Consulte la guía de selección de productos para obtener más información.

Especificaciones

Especificaciones de marketing

- Ventajas esperadas: Estilo
- Características destacadas del producto: Estilo blanco intenso

Descripción del producto

- Aplicación: Antiniebla delantera
- Base: PG20/7
- Denominación: 12276WVUB1
- Homologación ECE: Sí
- Gama: WhiteVision ultra
- Tecnología: Convencional
- Tipo: PSX24W

Duración

- Duración: 600 h

Características de la luz

- Lúmenes: 440 +16/-3 %
- Temperatura del color: hasta 3300 K

Características eléctricas

- Vataje: 24 W
- Voltaje: 12 V

Información de pedido

- Entrada de pedido: 12276WVUB1
- Código de pedido: 00545828

Datos del embalaje

- Tipo de embalaje: B1
- EAN1: 8719018005458
- EAN3: 8719018005465

Información del producto embalado

- Longitud: 6.7 cm
- Anchura: 2.7 cm
- Altura: 12.9 cm
- Cantidad por paquete: 1
- Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 5

Información de embalaje exterior

- Longitud: 15 cm
- Anchura: 13.5 cm
- Altura: 13 cm



Fecha de emisión
2023-09-15

Versión: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com