



Philips WhiteVision ultra
Fahrzeugscheinwerferlamp
e

Lampentyp: H1

Stückzahl pro Packung: 1
12 V, 55 W
Strahlend weißes Licht

12258WVUB1

Eleganter, unwiderstehlicher Look

Die neuesten stilvoll-weißen Leuchten für Ihr Auto

Philips WhiteVision ultra mit der neuesten Beschichtung strahlt beeindruckendes weißes Licht aus. Dies sind die weißesten Halogenlampen aus unserem Portfolio mit Straßenzulassung und die perfekte Wahl, wenn Sie nach einem coolen, eleganten Look suchen.

Eleganter weißer Look

- Hochwertige Halogen-Scheinwerferlampen für einen äußerst stylischen Look
- Strahlend weißes Licht

Leistung für die Straße

- Beeindruckende Scheinwerferlampen mit Straßenzulassung für einen stylischen Look

Erhöhte Sicherheit

- Keine Kompromisse in Sachen Sicherheit – paarweise wechseln!
- Unsere weißesten Lampen für stylische Leistung auf der Straße

Komfort mit bis zu 60 % mehr Sicht

- Weißes Licht für verbesserte Sicht und Komfort
- Bis zu 60 % mehr Sicht im Straßenverkehr

Qualität von Philips

- Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

PHILIPS

Besonderheiten

Strahlend weißes Licht

Die Philips WhiteVision ultra Scheinwerferlampen revolutionieren den Look Ihres Autos mit elegantem, weißem Licht. Die richtige Wahl für ein gut beleuchtetes und stilvolles Fahrerlebnis!

Kalter weißer Effekt

Philips WhiteVision ultra wurde speziell für Fahrer entwickelt, die ihren Halogenscheinwerfern die Optik einer LED-Beleuchtung verleihen möchten. Die WhiteVision ultra Lampen sind unsere weißesten straßenzugelassenen Lampen und sorgen durch die verbesserte Beschichtungstechnologie für einen atemberaubenden Look der Scheinwerfer.

Beeindruckende Scheinwerferlampen mit Straßenzulassung

WhiteVision ultra Scheinwerferlampen sind ECE-zertifiziert – für helles, weißes Licht auf der Straße. Die Fahrer erhalten einen frischen Look und straßenzugelassene Lampen, die alle entsprechenden Vorschriften erfüllen. Ohne die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer zu gefährden, sorgen sie für optimale Sichtbarkeit.

Angenehmes Licht für bessere Sicht

Die neue Beschichtungsformel der WhiteVision ultra sorgt mit dem kühlen weißen Licht für eine deutlich bessere Sicht bei Nacht und erhöht den Fahrkomfort durch geringere Ermüdung der Augen. Wenn Design auf Funktionalität trifft, genießen Sie eine großartige Sicht und besseren Fahrkomfort.

Bis zu 60 % mehr Sicht

Durch den längeren Lichtstrahl mit bis zu 60 % mehr Sicht als der vorgegebene Mindeststandard können Sie nicht nur andere Verkehrsteilnehmer klarer sehen, sondern auch besser gesehen werden. Dies erhöht die Sicherheit und gibt Ihnen mehr Zeit, um auf mögliche Gefahren zu reagieren.

Entwickelt für stylische Optik

Hellere Lampen bieten mehr Leistung im Straßenverkehr. Dank optimierter, präziser Glühwendelgeometrie, Hochdruck-Gasfüllung, Präzisionsbeschichtung und hochwertigem UV-

Quarzglas setzen Philips WhiteVision ultra Scheinwerferlampen neue Maßstäbe in der Fahrzeugbeleuchtung. Sie wurden speziell für ultimativen Style und beste Sicht entwickelt und sorgen so für ein entspannteres und freudigeres Fahrerlebnis.

Paarweiser Austausch

Es ist einfach effizienter, beide Scheinwerferlampen paarweise zu wechseln, anstatt nur die defekte zu ersetzen. Neue, moderne Lampen verfügen über eine höhere Lichtleistung und bieten somit ein sichereres Fahrerlebnis. Insgesamt sind die Vorteile des paarweisen Austausches vielfältig: weniger Aufwand, Kosteneinsparungen, Vermeidung von Scheinwerferausfällen, ein hellerer und stärker ausbalancierter Lichtstrahl, aber vor allem mehr Sicherheit.

Hochwertige Fahrzeugbeleuchtung



Die fortschrittliche Philips Fahrzeugbeleuchtung ist in der Automobilbranche seit über 100 Jahren bekannt. Die Originalausstattung der Philips OEM-Qualitätsprodukte wurden unter strengen Qualitätssicherungsprozessen (einschließlich ISO-Normen) entwickelt, wodurch ein dauerhaft hoher Produktionsstandard gehalten wird. WhiteVision ultra ist mit Automodellen großer Marken wie Audi, BMW, Ford, GM, Toyota und Volkswagen kompatibel. Weitere Informationen finden Sie im Lampenfinder.

Daten

Marketing-Spezifikationen

- Zu erwartende Vorteile: Style
- Produktmerkmale: Strahlend weißes Licht

Produktbeschreibung

- Anwendungsbereich: Fernlicht, Abblendlicht, Nebelleuchte vorne
- Sockel: P14,5s
- Bezeichnung: 12258WVUB1
- ECE-Homologierung
- Produktreihe: WhiteVision ultra
- Technologie: Halogen
- Typ: H1

Lebensdauer

- Lebensdauer: 250 Std.

Lichteigenschaften

- Lumen: 1.550 ± 15 % lm
- Farbtemperatur: Bis zu 3700 K

Elektrische Eigenschaften

- Wattleistung: 55 W
- Spannung: 12 V

Bestellinformationen

- Bestellnummer: 12258WVUB1
- Bestellcode: 00523630

Verpackungsdaten

- Verpackungsart: B1
- EAN1: 8719018005236
- EAN3: 8719018005243

Produktinformationen

- Bruttogewicht pro Stück: 34.4 g
- Länge: 9.5 cm
- Breite: 5.3 cm
- Höhe: 13.3 cm
- Packungsmenge: 1
- Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 10

Umverpackungsinformationen

- Länge: 25.5 cm
- Breite: 19 cm
- Höhe: 13 cm
- Bruttogewicht pro Stück: 0.47 kg



Ausstellungsdatum
2023-09-15

Version: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com