



Philips WhiteVision ultra
auton ajovalopolttimo

Polttimotyyppi: H4

Pakkauskoko: 2 + 2
12 V, 55/60 W
mukana W5W-polttimot
seisontavaloihin



12342WVUSM

Terävä, vastustamaton ilme

Uudet, tyylikkääät valkoiset valot autoon

Philips WhiteVision ultra H4 -halogeenipolttimoissa on uusi pinnoite, ja ne tuottavat upean 4 200 kelvinin valon. Ne ovat valikoimamme valkoisimmat tieliikennekäyttöön hyväksytyt halogeenipolttimot ja täydellinen valinta, jos haluat tyylikkään ilmeen.

Hyväksytty tieliikennekäyttöön

- Tyylikkään valkoiset tieliikennekäyttöön hyväksytyt ajovalopolttimot

Tyylikäs valkoinen ulkoasu, jopa 4 200 kelviniä

- Jopa 4 200 kelvinin terävä valkoinen valo
- Tyylikkääät halogeeniajovalopolttimot

Jopa 60 % enemmän näkyvyyttä

- Valkoinen valo parantaa näkyvyyttä ja lisää mukavuutta
- Jopa 60 % enemmän näkyvyyttä – näe ympäristö selkeästi

Entistä turvallisempia

- Älä tingi turvallisuudesta, vaihda aina pareittain
- Valkoisimmat polttimomme takaavat tehon tyyllillä

Philips-laatua

- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

PHILIPS

auton ajovalopolttimo

Polttimotyyppi: H4 Pakkauskooko: 2 + 2, 12 V, 55/60 W, mukana W5W-polttimot seisontavaloihin

Kohokohdat

4 200 kelvinin terävä valkoinen valo

Jopa 4 200 kelvinin Philips WhiteVision ultra -ajovalopolttimot mullistavat auton ulkoasun terävällä valkoisella valolla. Oikea valinta tyylikkääseen ajokokemukseen!

Viileä valkoinen vaikutelma

Philipsin WhiteVision ultra on tarkoitettu autoilijoille, jotka haluavat päivittää autoonsa LED-tyyliset valot mutta käyttää halogeenitekniikkaa. Lasin uuden edistyksellisen pinnoitteen ansiosta WhiteVision ultra on valkoinen tieliikennekäyttöön hyväksytty polttimomme, joka näyttää upealta ajovalon heijastimessa.

Upeat tieliikennekäyttöön hyväksytyt ajovalopolttimot

WhiteVision ultra -ajovalopolttimoilla on ECE-sertifiointi, joten ne on hyväksytty käytettäväksi tieliikenteessä. Autoilijat voivat huoletta nauttia niiden energisestä ilmeestä. Ne takaavat erinomaisen näkyvyyden tinkimättä turvallisuudesta, koska ne eivät häikäise edessä olevan auton kuljettajaa.

Näkyvyyttä miellyttävällä valolla

Uusi WhiteVision ultra -pinnoite ja viileä valkoinen valo parantavat merkittävästi näkyvyyttä yöllä ja kuljettajan mukavuutta vähentäen silmien väsymistä. Erinomainen suunnittelu ja toimivuus takaavat upean ulkoasun ja erinomaisen ajomukavuuden.

Jopa 60 % enemmän näkyvyyttä

Valokeila on pidempi ja antaa jopa 60 % enemmän näkyvyyttä verrattuna lakisäätöisiin vähimmäisvaatimuksiin, joten näyt paremmin ja muut tienkäyttäjät näkevät sinut selvemmin. Tämä parantaa turvallisuutta ja antaa enemmän aikaa reagoida mahdollisiin vastaantuleviin vaaroihin.

Suunniteltu tyylikkääksi

Entistä paremmat ja kirkkaammat valot parantavat ajosuoritusta. Optimoitu hehkulanka, korkeapaineinen kaasutäyte, tarkka pinnoitus ja

laadukas UV-kvartsilasi nostavat tieliikennekäyttöön hyväksytyt Philipsin WhiteVision ultra -ajovalopolttimot aivan uudelle tasolle. Tehokkaiksi ja näkyvyyttä parantaviksi suunnitellut ajovalopolttimot tekevät ajokokemuksesta rennon ja hauskan.

Vaihda aina pareittain

On tehokkaampaa vaihtaa ajovalopolttimot pareittain eikä pelkästään viallista. Uusien polttimojen valoteho ja suorituskyky ovat aiempia polttimoita parempia, mikä lisää ajoturvallisuutta. Vaihtamalla polttimot pareittain vältetään toisenkin polttimon palaminen ja saadaan monenlaisia etuja: vähemmän vaivaa ja kustannuksia, kirkas ja tasapainoinen valokeila ja ennen kaikkea lisää turvallisuutta.

Korkealaatuiset auton ajovalopolttimot



Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden edelläkävijä valoissa jo yli sadan vuoden ajan. Philipsin laadukkaat alkuperäistuotteet on suunniteltu ja kehitetty vastaamaan tiukkoja laatuprosesseja (mukaan lukien sovellettavat ISO-standardit) ja tuotantovaatimuksia. WhiteVision ultra sopii suurten autonvalmistajien automalleihin, kuten Audi, BMW, Ford, GM, Toyota ja Volkswagen. Lisätietoja löytyy polttimon valintatyökalun avulla.

12342WVUSM

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Odotetut hyödyt: tyyli
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: terävä valkoinen ilme

Tuotteen kuvaus

- Käyttö: kaukovalo, lähivalo
- Kanta: P43t-38
- Nimike: 12342WVUSM
- ECE-tyyppihyväksyntä
- Valikoima: WhiteVision ultra
- Tekniikka: halogeeni
- Tyyppi: H4

Käyttöikä

- Käyttöikä: 540 tuntia

Valon ominaisuudet

- Valovirta [lm]: kaukovalo: 1 560 +/-10 %, lähivalo: 960 +/-10 % lm
- Väriämpötila: jopa 4 200 K

Sähkötiedot

- Teho: 55/60 W
- Jännite: 12 V

Tilautustiedot

- Tilausmerkintä: 12342WVUSM
- Tilauskoodi: 35490428

Pakkauksen tiedot

- Pakkaustyyppi: SM
- EAN1: 8727900354904
- EAN3: 8727900354911

Pakatusuorien tiedot

- Kokonaispaino/pakkaus: 88.1 g
- Pituus: 11 cm
- Leveys: 5.3 cm
- Korkeus: 13.3 cm
- Määrä pakkauksessa: 1
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 5

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 28.6 cm
- Leveys: 14.1 cm
- Korkeus: 12 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 0.64 kg



Julkaisupäivä 2023-09-15

Versio: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiansa omaisuutta.

www.philips.com