



Philips Ultinon Pro6000 SI
Auton
merkinantovalopolttimo

Polttimotyyppi: sukkula 30 mm

12 V, 6 000 K, viileän valkoinen
edistyksellinen auton
valojärjestelmä

Polttimoiden lukumäärä: 1

11860CU60X1

Nauti kestävästä kirkkaudesta

kirkkaat, tyylikkät merkinantovalot

Lisää tyyliä ja päivitä sisävaloihin Philipsin 30 mm:n Ultinon Pro6000 -LED-sukkulapolttimot. Voimakas 6 000 kelvinin valkoinen valo valaisee sisätilat tehokkaasti eikä rasita silmiä.

Laadukas, tyylikäs merkinanto

- Päivitä tyyliä uusilla valoilla

Helppo plug-and-play-vaihto

- Ei välkyntää useimmissa autoissa
- Helppo asentaa ja yhteensopiva lähes kaikkiin automalleihin

Erinomainen näkyvyys

- Valaise autosi sisätilat kirkkailla LED-polttimoilla
- Optimaalinen näkyvyyden parantamiseen

Kestävää suorituskykyä

- Pidentetty käyttöikä jopa 5 000 tuntia

PHILIPS

Auton merkinantovalopolttimo

Polttimotyyppi: sukkula 30 mm 12 V, 6 000 K, viileän valkoinen, edistyksellinen auton valojärjestelmä, Polttimoiden lukumäärä: 1

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: ajoneuvostandardien mukainen LED, Tehokasta kirkkautta, yhtenäinen valojakauma
- Odotetut hyödyt: kirkkaat, tyylikkääts merkinantovalot

Tuotteen kuvaus

- Käyttö: sisävalot, hansikaslokeron valo, lukuvalo, rekisterikilven valo, tavaratilan valot
- Kanta: SV8,5
- Nimike: LED-sukkulapolttimo 30 mm 11860 CU60 12 V X1
- ECE-tyyppihyväksyntä: ei
- Valikoima: Ultinon Pro6000 SI
- Tekniikka: LED
- Tyyppi: LED-sukkulapolttimo, 30 mm
- Jännite: 12 V

Käyttöikä

- Käyttöikä: 5 000 tuntia

Valon ominaisuudet

- Valovirta [lm]: 100
- Väriämpötila: 6 000 K

Tilastiedot

- Tilausmerkintä: 11860CU60X1
- Tilauuskoodi: 01530330

Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018015303
- EAN3: 8719018015310
- Pakkaustyyppi: X1

Pakatun tuotteen tiedot

- Kokonaispaino/pakkaus: 20 g
- Pituus: 14.2 cm
- Leveys: 12.1 cm
- Korkeus: 10.3 cm
- Nettopaino/kpl: 2 g
- Määrä pakkauksessa: 1 kpl
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 10 pakkausta

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 9.5 cm
- Leveys: 1.5 cm
- Korkeus: 13.5 cm
- Nettopaino/kpl: 200 g
- Kokonaispaino/pakkaus: 0.27 kg

11860CU60X1/10

Kohokohdat

tehokasta kirkkautta

Philipsin kirkkaan valkoiset Ultinon Pro6000 LED -polttimot tuovat erinomaista näkyvyyttä ja tyyliä auton sisätilaan. Kirkkaat ja tyylikkääts valot muuttavat ajokokemuksesi. Kirkas sisävalo kohentaa viihtyvyyttä ajon aikana ja on avuksi, kun matkustajat haluavat lukea, etsit pudonnutta puhelinta tai selvität parasta reittiä määränpäähäs.

yhtenäinen valojakauma

Philipsin Ultinon Pro6000 LED -sisävalopolttimot tuottavat tehokkaan, päivänvalon kaltaisen 6 000 kelvinin valon, joka valaisee auton matkustajatilaa kirkkaalla, yhtenäisellä ja tyylikkäällä valolla.

Tyylikäs LED-valo

Jos haluat parantaa autosi matkustamon valaistusta ja tyyliä, valitse Philipsin Ultinon Pro6000 LED -polttimot. Kirkas valkoinen valo valaisee hansikaslokeron sisällön, ja löydät helposti myös istuimen alle pudonneen puhelimen tai lompakon ja kaiken tarvittavan tavaratilasta. Valo auttaa sinua näkemään paremmin, ja se itsessään näyttää hyvin tyylikkääts.

Käyttöikä jopa 5 000 tuntia

Tarvitsetko uudet ja tyylikkääts auton valot, mutta et halua jatkuvasti vaihtaa polttimoita? Perinteisissä polttimoissa käyttöikä on usein sitä lyhyempi, mitä enemmän niissä on tehoa. LED-polttimoiden valaistusvoima on suurempi, ja ne kestävät käytössä pidempään – ja Philipsin Ultinon Pro6000 LED -polttimot ovat erityisen pitkäikäisiä. LED-huipputekniikan ja lämmönsäätelyjärjestelmien ansiosta niiden käyttöikä on jopa 5 000 tuntia.

Paikoillanne, valmiit, asennettu!

Nauti plug-and-play-asennuksesta: Philipsin Ultinon Pro6000 -polttimoiden vaihto on nopeaa ja helppoa.

Vuotovirran esto

Koska jälkiasennettävien LED-polttimoiden ja perinteisten polttimoiden teho, rakenne ja virrankulutus eroavat toisistaan, tavallisten polttimoiden korvaaminen muilla LED-polttimoilla voi aiheuttaa välkyntää vuoto- tai jäännösvirran vuoksi. Philipsin Ultinon Pro6000 -sukkulapolttimo sisältää vuotovirran eston, joka ehkäisee välkyntää useimmissa autoissa.



Julkaisupäivä 2024-10-08

Versio: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Ei ECE-vaatimusten mukainen