

Philips X-tremeVision Pro150 Leistung und Lebensdauer

Lampentyp: HB4

Bis zu 150 % helleres Licht bis zu 600 Std.

9006XVPB1

Beeindruckende Helligkeit für höhere Sicherheit

Die perfekte Kombination aus hoher Leistung und Langlebigkeit

Die Philips X-tremeVision Pro150 Hochleistungsscheinwerfer kombinieren eindrucksvolle Helligkeit und Lebensdauer, um Sie und Ihre Mitfahrer durch bessere Sichtbarkeit auf der Straße optimal zu schützen.

Garantierte Philips Qualität

• Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

Bessere Sicht auf der Straße mit bis zu 150 % hellerem Licht

• Weitere Informationen zum sicheren Fahren

Längere Lebensdauer für lebenslange Sicherheit

- Keine Kompromisse in Sachen Sicherheit paarweise wechseln!
- Bis zu 450 Stunden Betriebsdauer mit Hochleistungslampe(3)

Mehr Kontrast und Sichtbarkeit mit weißen Licht

• Kühles Licht für eine klarere Sicht und mehr Komfort

Diese Hochleistungslampe leuchtet 70 m weiter(2)

• Geben Sie sich mehr Zeit, um Gefahren zu erkennen und zu vermeiden



)aten

Marketing-Spezifikationen

- Zu erwartende Vorteile: Mehr Licht
- Produktmerkmale: Bis zu 150 % helleres Licht

Produktbeschreibung

- Anwendungsbereich: Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer vorne
- · Sockel: P22d
- Bezeichnung: HB4 9006 XVP 12 V 51 W P22d B1
- ECE-Homologierung
- Produktreihe: X-tremeVision Pro150
- Technologie: Halogen
- Typ: HB4

Lebensdauer

· Lebensdauer: 600 Std.

Lichteigenschaften

• Farbtemperatur: 3.450 K • Lumen [lm]: 1.095 ±15 %

Elektrische Eigenschaften

- Spannung: 12 V
- Wattleistung: 51 W

Bestellinformationen

- Bestellnummer: 9006XVPB1
- Bestellcode: 00559528

Verpackungsdaten

- Verpackungsart: B1
- EAN1: 8719018005595 • EAN3: 8719018005601

Produktinformationen

- Länge: 9.5 cm • Breite: 3.6 cm • Höhe: 12.9 cm
- Packungsmenge: 1
- Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 5

Umverpackungsinformationen

- · Länge: 15.0 cm • Breite: 13.5 cm • Höhe: 13.0 cm
- Bruttogewicht pro Stück: 0.212 kg



Besonderheiten

Helleres Licht für mehr Sicherheit

Mit Philips X-tremeVision Pro150 genießen Sie bis zu 150 % helleres Licht(1). Fahren Sie mit der Gewissheit nach Hause, auch bei Dunkelheit und ungünstigen Witterungsbedingungen eine gute Sicht zu haben. Das fortschrittliche Glühfaden-Design bietet mehr Präzision und Leuchtkraft für eine bessere Ausleuchtung der Straße, und die neue Diamond Precision Quarzglas-Technologie sorgt für mehr Helligkeit.

Sicherheit über die gesamte Lebensdauer

Die neue Produktionstechnik für Philips Diamond Precision Quarzglas erhöht den Lichtdurchsatz und bietet eine höhere Beständigkeit gegen starke Temperaturschwankungen und Druck. Eine maßgeschneiderte Zusammensetzung von Edelgasen schützt den Glühfaden zusätzlich vor schnellerer Abnutzung. Das bedeutet mehr Helligkeit und eine längere Lebensdauer von bis zu 450 Stunden (bezieht sich auf H7; HB4: 600 Stunden), die wahrscheinlich längste Lebensdauer einer derart leistungsstarken Scheinwerferlampe.

Bis zu 70 Meter weitere Sicht(2)

Philips X-tremeVision Pro150 beleuchtet die Straße bis zu 70 Meter weiter(2) und bietet somit eine bessere Reaktionsfähigkeit auf potenzielle Gefahren. Durch einen größeren Sicherheitsabstand können Sie und Ihre Mitfahrer eine sicherere Fahrt genießen.

Bleiben Sie länger wachsamDas Fahren im Dunkeln kann die Augen ermüden, was zu einer strapazierten Sicht und einem höheren Ermüdungsrisiko führt. Philips X-tremeVision Pro150 projiziert ein weißeres Licht mit bis zu 3.400 Kelvin (bezieht sich auf H7; HB4: 3.450 K) für einen besseren Kontrast, sodass Sie sich nähernde Obiekte besser erkennen und einschätzen können. Durch eine bessere Sicht bleiben Sie länger aufmerksam, sodass Ihre Fahrt sicherer und angenehmer wird.

Gleichzeitiger Austausch beider

Es ist sinnvoller, Scheinwerferlampen paarweise auszutauschen, anstatt nur die defekte Lampe zu ersetzen. Moderne Lampen bieten eine höhere Lichtleistung und somit ein sichereres Fahrerlebnis. Durch den paarweisen Austausch von Scheinwerferlampen sparen Sie Zeit und Kosten, vermeiden das Risiko eines Scheinwerferausfalls und profitieren von hellerem und besserem Licht. Das Wichtigste ist aber, dass das Fahren für Sie und Ihre Mitfahrer sicherer wird.

Hochwertige Fahrzeugbeleuchtung Die moderne Philips Fahrzeugbeleuchtung ist in der Automobilbranche seit über 100 Jahren bekannt. Die Erstausrüsterqualität der Philips Produkte wurde unter strengen Qualitätssicherungsprozessen (einschließlich ISO-Normen) entwickelt, wodurch ein dauerhaft hoher Produktionsstandard gewährleistet werden kann. Philips X-tremeVision Pro150 ist mit Automodellen führender Marken wie Audi, BMW, Ford, GM, Toyota und Volkswagen kompatibel. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zur Produktauswahl.



Ausstellungsdatum 2024-10-15

Version: 2.2.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

- * 1. Helligkeit im Vergleich zur gesetzlichen Mindestanforderung.
 * 2. Zusätzlicher Sicherheitsabstand verglichen mit der Reichweite des
- Lichtstrahls nach ECE-Regelung, bezogen auf 1 Lux. Größter Abstand zum Fahrzeug.

 3. Gilt für Abblendlichter, unterscheidet sich bei
- Nebelscheinwerfern.