



Philips Ultinon Pro6000 SI
Auton
merkinantovalopolttimo

Polttimotyyppi: W5W

12 V, 8 000 K, viileän sininen
edistyksellinen auton
valojärjestelmä
Polttimoiden lukumäärä: 2

11961XU60X2

Nauti kestävästä kirkkaudesta

kirkkaat, tyylikkääts merkinantovalot

Lisää tyyliä ja päivitys seisonavaloihin Philipsin Ultinon Pro6000 -W5W-LED-polttimot.
Kirkkailla valoilla merkinanto on turvallista ja tyylikästä.

Laadukas, tyylikäs merkinanto

- Päivitys tyyliä uusilla valoilla

Helppo plug-and-play-vaihto

- Sähkötekniisesti yhteensopivia useimpiin autoihin
- Helppoja asentaa ja yhteensopivia lähes kaikkiin automalleihin

Erinomainen näkyvyys

- Ilmoita aikeistasi kirkkaammilla valoilla
- Ergonomisesti muotoiltu kolmen LED-valon ryhmä

Kestävää suorituskykyä

- Pidentetty käyttöikä jopa 5 000 tuntia
- Lämpösuojaus varmistaa kestävänsuorituskyvyn

PHILIPS

Auton merkinantovalopolttimo

Polttimotyyppi: W5W 12 V, 8 000 K, viileän sininen, edistyskellinen auton valojärjestelmä, Polttimoiden lukumäärä: 2

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: ajoneuvostandardien mukainen LED, Tehokasta kirkkautta, HeatShield-lämpösuojus, yhtenäinen valojakauma
- Odotetut hyödyt: kirkkaat, tyylikkääts merkinantovalot

Tuotteen kuvaus

- Käyttö: sisävalot, etuseisontavalot, kojelaudan valo, hansikaslokeron valo, tavaratilan valot ja rekisterikilven valo, lisäjarruvalo, sivuvilkut
- Kanta: W21x9.5d
- Nimike: W5W LED valkoinen 11961 XU60 12 V X2
- ECE-tyyppihyväksyntä: ei
- Valikoima: Ultinon Pro6000 SI
- Tekniikka: LED
- Tyyppi: LED-T10-W5W
- Jännite: 12 V

Käyttöikä

- Käyttöikä: 5 000 tuntia

Valon ominaisuudet

- Valovirta [lm]: 60
- Värilämpötila: 8 000 K

Tilautustiedot

- Tilausmerkintä: 11961XU60X2
- Tilauuskoodi: 1522830

Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018015228
- EAN3: 8719018015235
- Pakkaustyyppi: X2

Pakatusn tuotteen tiedot

- Kokonaispaino/pakkaus: 24 g
- Pituus: 14.2 cm
- Leveys: 12.1 cm
- Korkeus: 10.3 cm
- Nettopaino/kpl: 3 g
- Määrä pakkauksessa: 2 kpl
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammatillisille): 10 pakkausta

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 9.5 cm
- Leveys: 1.5 cm
- Korkeus: 13.5 cm
- Nettopaino/kpl: 240 g
- Kokonaispaino/pakkaus: 0.37 kg

11961XU60X2/10

Kohokohdat

tehokasta kirkkautta

Autosi liikkeistä ilmoittaminen on turvallisuuden kannalta elintärkeää. Jotta vältty onnettomuuksilta, toisten ihmisten on tiedettävä aiikeistasi etukäteen. Kun huonot sääolosuhteet heikentävät näkyvyyttä, tarve kirkkaalle ja selkeille merkinantovaloilte kasvaa entisestään. Philipsin Ultinon Pro6000 LED -polttimot tuottavat kirkkaan, viileän sinisen 8 000 kelvinin seisona- ja sisävalon. Autosi kertoo sinusta paljon, joten anna tyyliä näkyä Philipsin LED-merkinantovalopolttimoilta.

yhtenäinen valojakauma

Philipsin Ultinon Pro6000 LED -polttimoiden valojakauma on yhtenäinen niin seisona- ja sisävaloissa kuin hansikaslokeron valossakin. Leveän valaisukulman ansiosta valo heijastuu sinne, missä sitä tarvitet.

Tyylikäs LED-valo

Vaikka auton ulkopuolisten valojen tärkein tehtävä on auttaa sinua näkemään ja näkymään paremmin, ne voivat samalla myös kohentaa auton ulkoasua. Jos haluat uusia autosi tyyliä hankkimatta uutta autoa, Philipsin Ultinon Pro6000 LED -merkinantovalopolttimot ovat järkevä sijoitus.

Käyttöikä jopa 5 000 tuntia

Tarvitsetko uudet ja tyylikkääts auton valot, mutta et halua jatkuvasti vaihtaa polttimeita? Perinteisissä polttimeissa käyttöikä on usein sitä lyhyempi, mitä enemmän niissä on tehoa. LED-polttimoiden valaistusvoima on suurempi, ja ne kestävät käytössä pidempään – ja Philipsin Ultinon Pro6000 LED -polttimot ovat erityisen pitkäikäisiä. LED-huipputekniikan ja lämmönsäätelyjärjestelmien ansiosta niiden käyttöikä on jopa 5 000 tuntia.

Hyvä lämmönkestokyky

HeatShield-teknologiaa hyödyntävän lämpösuojuksen ansiosta Philipsin Ultinon Pro6000 T10 -polttimot kestävät korkeita lämpötiloja myös ajovalopolttimoiden vieressä. Ne on valmistettu erityisestä komposiittimateriaalista, joten ne takaavat erinomaisen suorituskyvyn lämmön synnyttämistä haasteista huolimatta.

Sähkötekkinen yhteensopivuus

Koska jälkiasennettavien LED-polttimoiden ja perinteisten polttimoiden teho, rakenne ja virrankulutus eroavat toisistaan, tavallisten polttimoiden korvaaminen muilla LED-polttimeilla voi olla ongelmallista. Philipsin Ultinon Pro6000 -sarja on sähkötekkinesti yhteensopiva useimpien henkilöautojen valojen kanssa. Lisävarusteina on tarvittaessa saatavana lisäsovittimia korjaamaan ongelmia. Philips tarjoaakin kuljettajille kattavan ratkaisun.

Paikoillanne, valmiit, asennettu!

Nauti plug-and-play-asennuksesta: Philipsin Ultinon Pro6000 -polttimeissa on vakiomalliset kuvat eikä niissä ole napaisuutta, joten vaihtaminen on helppoa ja nopeaa.



Julkaisupäivä 2024-10-23

Versio: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiansa omaisuutta.

www.philips.com

* Ei ECE-vaatimusten mukainen