



Philips X-tremeVision G-force
auton ajovalopolttimo

Polttimotyyppi: H11

pakkauskoko: 1
12 V, 55 W
enemmän kirkkautta

12362XVGB1

Suorituskyky on viety täysin uudelle tasolle

Jopa 130 % kirkkaampi valo

Philipsin X-tremeVision G-force H11 -ajovalopolttimoita kirkkaampia saa hakea. Niiden jopa 130 % kirkkaampi ja erittäin pitkä valokeila päihittää useimpien kilpailijoiden ajovalopolttimot. Näe kauemmas, reagoi nopeammin ja aja turvallisemmin.

Valkoisessa valossa yksityiskohdat erottuvat selkeästi

- Huomattavasti valkoisempi valo parantaa ajomukavuutta ja turvallisuutta

Parempi näkyvyys jopa 130 % kirkkaamman valon ansiosta

- Yksi markkinoiden kirkkaimmista polttimoista tuottaa erinomaisen valon
- Näe kauemmas ja reagoi nopeammin – jopa 130 % kirkkaammat polttimot

Kestävät polttimot

- Turvallinen koko käyttöiän, jotta näet ja näyt paremmin

Entistä turvallisempia

- Erinomainen suorituskyky – enemmän kirkkautta ja pidempi käyttöikä

Philips-laatua

- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

PHILIPS

auton ajovalopolttimo2

Polttimotyyppi: H11 pakkauskoko: 1, 12 V, 55 W, enemmän kirkkautta

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Odotetut hyödyt: enemmän kirkkautta
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: enemmän kirkkautta

Tuotteen kuvaus

- Käyttö: kaukovalo, lähivalo, sumuvalo
- Kanta: PGJ19-2
- Nimike: 12362XVGB1
- ECE-tyyppihyväksyntä
- Valikoima: X-tremeVision G-force
- Tekniikka: halogeeni
- Tyyppi: H11

Käyttöikä

- Käyttöikä: 400 tuntia

Valon ominaisuudet

- Väriämpötila: 3 400 K
- Valovirta [lm]: 1 350 +/-10 %

Sähkö tiedot

- Jännite: 12 V
- Teho: 55 W

Tilastiedot

- Tilausmerkintä: 12362XVGB1
- Tilauuskoodi: 00119130

Pakkauksen tiedot

- Pakkaustyyppi: läpipainopakkaus
- EAN1: 8719018001191
- EAN3: 8719018001207

Pakatun tuotteen tiedot

- Pituus: 9.5 cm
- Leveys: 4.86 cm
- Korkeus: 12.9 cm
- Määrä pakkauksessa: 1
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 10
- Kokonaispaino/pakkaus [g]: 22,7

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 25.5 cm
- Leveys: 19 cm
- Korkeus: 13 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 0.47 kg

12362XVGB1

Kohokohdat

Jopa 130 % kirkkaampi

Ajovalojen on valaistava tie täydellisesti pitkän matkan päähän, yleensä 75–100 metriä ajoneuvon kulkusuuntaan. Philipsin X-tremeVision G-force -polttimot parantavat näkyvyyttä, sillä ne tuottavat jopa 130 % kirkkaamman valon. Näin havaitset esteet ja mahdolliset vaarat aikaisemmin kuin millään muulla halogeeniajovalopolttimolla.

Ylivoimainen valoteho

Optimoitu ja tarkasti muotoiltu hehkulanka, jopa 13 baarin korkeapainekeasu täytteenä, huolellinen pinnoitus ja laadukas UV-kvartsilasi nostavat Philipsin X-tremeVision G-force -ajovalopolttimot aivan uudelle tasolle. Ne tarjoavat äärimmäistä suorituskykyä ja tinkimätöntä näkyvyyttä.

Huomattavasti valkoisempi valo

Jopa 3 400 kelvinin kirkas valkoinen valo on huomattavasti valkoisempi kuin tavallisissa ajovalopolttimoissa. Philipsin patentoitu Gradient Coating -tekniikka tuottaa voimakkaamman valon. Erittäin kirkkaan valaisun ansiosta ajaminen on erittäin miellyttävää myös pimeässä.

Turvallinen koko käyttöön

Jokainen mahdollinen rikkoutuva osa on riski sinulle ja ajoneuvollesi. Tämä pätee erityisesti ajovalopolttimiin. Jokainen rikkoutunut ajovalopolttimo vähentää autosi ja vastaantulevan liikenteen näkyvyyttä ja turvallisuutta. Philipsin X-tremeVision G-force -polttimot on suunniteltu pitkäikäisiksi ja luotettaviksi. Näet ja näyt siis pidempään kuin millään muulla vastaavalla polttimolla.

Enemmän kirkkautta pidempään

Philipsin X-tremeVision G-force -ajovalopolttimoista on tehty erittäin suorituskykyisiä, ja ne tuottavat jopa 130 % kirkkaamman valon käyttöiästä tinkimättä. Philipsin X-tremeVision G-force -polttimoiden jopa 400 tunnin* käyttöikä on huomattavasti muita hyvin kirkkaita polttimoita pidempi. (*testattu 13,2 voltin vakiojännitteellä)

Korkealaatuiset auton ajovalopolttimot

Philips on tuotemerkkinä ollut ajoneuvoteollisuuden edelläkävijä jo yli sadan vuoden ajan. Philipsin laadukkaat alkuperäistuotteet on suunniteltu ja kehitetty vastaamaan tiukkoja laatuprosesseja (mukaan lukien sovellettavat ISO-standardit) ja tuotantovaatimuksia. X-tremeVision G-force -polttimot sopivat suurimpien autonvalmistajien automalleihin, kuten Audi, BMW, Ford, GM, Toyota ja Volkswagen. Lisätietoja löydät polttimon valintatyökalun avulla.



Julkaisupäivä 2023-09-15

Versio: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com