



Philips RacingVision  
auton ajovalopolttimo

**Polttimotyyppi: H4**

Pakkauskoko: 2  
12 V, 60/55 W



12342RVS2

## Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo

Vie valosi ja autosi uudelle tasolle

Philipsin RacingVision-ajovalopolttimot on suunniteltu intohimoisille kuljettajille. Jopa 150 % tavallista kirkkaamman valon ansiosta reagointi tiellä on nopeampaa ja ajaminen entistä turvallisempaa ja mielenkiintoisempaa.

### Liikenteeseen hyväksytty rallipolttimo

- Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset
- Valojen hyvä kontrasti tekee ajamisesta turvallista ja miellyttävää
- Kirkkaat valot vähentävät yllätyksiä ja parantavat hallintaa
- Kirkkaat valot sporttiseen ajoon

### Optimoitu talviolosuhteisiin

- Voimakkaat tieliikenteeseen hyväksytyt ajovalot pimeässä ajamiseen

### Tehokas valo tekee ajamisesta hausempaa

- Yksi markkinoiden kirkkaimmista polttimoista tuottaa erinomaisen valon
- Näe kauemmas ja reagoi nopeammin – jopa 150 % kirkkaammat polttimot

# PHILIPS

# Tekniset tiedot

## Markkinointitiedot

- Odotetut hyödyt: tyyl
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: nauti ajamisesta

## Tuotteen kuvaus

- Käyttö: kaukvalo, lähivalo
- Kanta: P43t-38
- Nimike: H4 RacingVision
- ECE-tyyppihyväksyntä
- Valikoima: RacingVision
- Tekniikka: halogeeni
- Tyyppi: H4

## Käyttöikä

- Käyttöikä: 200

## Valon ominaisuudet

- Valovirta [lm]: 1 650 lm
- Väriämpötila: jopa 3 500 K

## Sähkötiedot

- Teho: 55 W
- Jännite: 12 V

## Tilastiedot

- Tilausmerkintä: 12342RVS2
- Tilauskoodi: 00020028

## Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018000200
- EAN3: 8719018000217
- Pakkaustyyppi: S2

## Pakatun tuotteen tiedot

- Kokonaispaino/pakkaus: 15 g
- Pituus: 11 cm
- Leveys: 4.7 cm
- Korkeus: 12.8 cm
- Määrä pakkauksessa: 2
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 10

## Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 29 cm
- Leveys: 12 cm
- Korkeus: 13.6 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 0.47 kg

12342RVS2

# Kohokohdat

## Näe kauemmas, reagoi nopeammin

Yöllä näkyvyyden on oltava paras mahdollinen. Mitä kauemmas näet selvästi, sitä nopeammin voit reagoida tiellä ajaessa. Philips RacingVision -ajovalopolttimot parantavat näkyvyyttä jopa 150 % tavallista kirkkaammalla valolla. Havaitset edessä olevat esteet paljon aikaisemmin kuin vähemmän tehokkaita halogeenipolttimoita käytettäessä. Nauti turvallisesta ja miellyttävästä matkasta!

## Erinomainen valo

Entistä paremmat ja kirkkaammat valot parantavat ajosuoritusta. Optimoitu ja tarkasti muotoiltu hehkulanka, jopa 13 baarin korkeapaineinen kaasutäyte, huolellinen kromipinnoitus ja laadukas UV-kvartsilasi nostavat Philips RacingVision -ajovalopolttimot aivan uudelle tasolle. Tehokkaiksi ja näkyvyyttä parantaviksi suunnitellut ajovalopolttimot tekevät ajokokemuksesta rennon, hallitun ja hauskan.

## Ralliradoilta tiekäyttöön

Vauhdista pitävät kuskit odottavat autoiltaan enemmän. Tyyppihyväksytyt Philips RacingVision -ajovalopolttimot tarjoavat jopa 150 % enemmän kirkkautta, joten luvassa on hauskoja ajokokemuksia niin tiellä kuin maastossakin.

## Hyvät valot, nopeat reaktiot

Huonosti valaistulla tiellä ajovaloilla on suuri merkitys, etenkin jos ajetaan nopeusrajoituksen tuntumassa. Jos eteen tulee yllättävä vaaratilanne, siihen on pystyttävä reagoimaan nopeasti, sillä kyse voi olla sekunnin murto-osasta. Philips RacingVision -ajovalopolttimoiden erinomaisten valokeilojen ansiosta pystyt havaitsemaan vaaralliset tilanteet nopeasti ja säilyttämään ajoneuvosi hallinnan – tieolosuhteista riippumatta.

## Erinomainen kontrasti, hauska ajokokemus

Pimeällä ajettaessa näkökyky joutuu äärimilleen. Kun valoa on vähän tai vastaantulevaa liikennettä paljon, ympäristön kontrastit vähenevät, jolloin kyky havaita ja hahmottaa kohteita, kuten jalankulkijoita, heikkenee huomattavasti. Philips RacingVision -ajovalopolttimoiden (saatavilla H4- ja H7-tyyppisinä) erityisen väriämpötilan ansiosta silmät tarkentavat paremmin ja erottavat kontrasteja kauempaa. Parantunut havaintokyky lisää turvallisuuksiä tien päällä ja tekee pimeällä ajamisesta miellyttävämpää.

## ECE-tyyppihyväksyntä

Philips tuottaa luokkansa parhaita tuotteita alkuperäisosavalmistajien markkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.

## Kirkasta valoa pimeään vuodenaikaan

Talvijaio on aina haaste, mutta juuri haasteista intohimoiset kuljettajat pitävät. Ankarien talvikuukausien aikana on kuitenkin pystyttävä luottamaan ajovalojen suorituskykyyn. Aivan samalla tavalla kuin valitset talvirenkaasi huolellisesti, sinun tulisi kiinnittää huomiota myös näkyvyyteen. Philips RacingVision -ajovalopolttimot lisäävät hallintaa myös vaikeissa olosuhteissa, joten ajo-olosuhteista huolehtimisen sijaan voit keskittyä ajamisesta nauttimiseen.



Julkaisupäivä 2023-09-15

Versio: 9.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)