



Philips LongLife EcoVision
auton ajovalopolttimo

Polttimotyyppi: H19

Pakkauskoko: 1
12 V, 60/55 W
Entistä kestävämpi



12644LLC1

Drive with care

Pidempi käyttöikä, pidempi vaihtoväli

Philipsin LongLife EcoVision -ajovalopolttimot kestävät tavallisia polttimoita selvästi pidempään. Ne ovat luonnollinen valinta, kun ajoneuvoon tehtäviä huoltoja halutaan vähentää.

Selvästi pidempi käyttöikä kuin tavallisilla polttimoilla

- Jopa 1 500 tuntia ilman polttimoiden vaihtoa

Erittäin laadukas ja kestävä auton polttimo

- Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista
- Molempien ajovalopolttimoiden vaihtaminen samalla lisää turvallisuutta.

Alkuperäisosavalmistajan laatua

- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

PHILIPS

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Odotetut hyödyt: pitkäkestoinen
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Pitkä käyttöikä

Tuotteen kuvaus

- Käyttö: kaukovalo, lähivalo
- Kanta: PU43t-3
- Nimike: H19 LongLife EcoVision
- ECE-tyyppihyväksyntä
- Valikoima: LongLife EcoVision
- Tekniikka: halogeeni
- Tyyppi: H19

Käyttöikä

- Käyttöikä: 1 500 h

Valon ominaisuudet

- Valovirta [lm]: 1 200/1 750 +/-10 %
- Väriämpötila: -

Sähkötiedot

- Teho: 60/55 W
- Jännite: 12 V

Tilastiedot

- Tilausmerkintä: 12644LLC1
- Tilaukoodi: 35605230

Pakkauksen tiedot

- Pakkaustyyppi: C1
- EAN1: 8727900356052
- EAN3: 8727900356069

Pakatun tuotteen tiedot

- Kokonaispaino/pakkaus: 29.7 g
- Pituus: 4.55 cm
- Leveys: 4.55 cm
- Korkeus: 7.6 cm
- Nettopaino/kpl: 23 g
- Määrä pakkauksessa: 1
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 10

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 23.8 cm
- Leveys: 9.3 cm
- Korkeus: 7.8 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 0.327 kg

Kohokohdat

Tavallista kestävämmät polttimet

Laadukkaiden materiaalien ja vahvan hehkulangan ansiosta Philipsin LongLife EcoVision -polttimot kestävät jopa 1 500 tuntia. Tämä vähentää huoltoon käytettävää aikaa. Philipsin kestävät LongLife EcoVision -polttimot sopivat myös korkeajännitteisiin autoihin.

Korkealaatuiset auton ajovalopolttimot

Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden edelläkävijä valoissa jo yli sadan vuoden ajan. Philipsin laadukkaat alkuperäistuotteet on suunniteltu ja kehitetty vastaamaan tiukkoja laatuprosesseja (mukaan lukien sovellettavat ISO-standardit) ja tuotantovaatimuksia. LongLife EcoVision sopii suurten autonvalmistajien automalleihin, kuten Audi, BMW, Ford, GM, Toyota ja Volkswagen. Lisätietoja löytyy tuotevalintatyökalun avulla.

Laadukasta kvartsilasia

UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja, kosteutta ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimet (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestävät yhtäkkiä lämpötilamuutoksia. UV-kvartsilasi tuottaa tehokkaamman valon polttimon korkean sisäisen paineen ansiosta.

Vaihda ajovalopolttimot pareittain

Ajovalopolttimot kannattaa vaihtaa pareittain. Vanhempien ajovalojen hehkulangat katkeavat nopeammin. Käyttöikänsä loppuvaiheessa polttimet heijastavat vähemmän valoa, mikä heikentää näkyvyyttä. On nopeampaa, helpompaa ja edullisempää vaihtaa molemmat ajovalopolttimot kerralla kuin yksittäin. Valitsemalla korkeatasoiset ja laadukkaat alkuperäispolttimot vähennät polttimoiden ennenaikaisen vioittumisen mahdollisuutta.

