



Philips X-tremeVision G-force
žárovka do
automobilového
světlometu

Typ žárovky: H7

Balení: 1 kus
12 V, 55 W
Více světla



12972XVGB1

Dopřejte si extrémní výkon

Až o 130 % jasnější světlo

Automobilové žárovky Philips X-tremeVision G-force patří mezi ty nejjasnější, které si můžete koupit. Svítí lépe než většina ostatních automobilových žárovek, mají o 130 % vyšší jas, mimořádný dosah paprsku a odolnost proti vibracím až do 10 G. Takže vidíte dál, reagujete rychleji a řídíte bezpečněji.

Bílé světlo pro větší kontrast

- Výrazně bělejší světlo pro větší pohodlí a bezpečnost

Odolná světla s odolností proti vibracím až 10 G

- Celá doba životnosti v bezpečí, abyste viděli a byli viděni
- Výkon znamená více světla a delší životnost
- Výkonnostní žárovky odolné proti vibracím 10 G

Až o 130 % jasnější světlo pro lepší viditelnost

- Jedna z nejjasnějších žárovek: vynikající světelnyý výkon
- Delší dohled a rychlejší reakce díky jasu většimu až o 130 %

Zvýšená bezpečnost

- Jedny z nejbezpečnějších silničních světlometů podle zákona

Kvalita Philips

- Philips je volbou velkých automobilových výrobců

PHILIPS

Specifikace

Marketingové specifikace

- Očekávané výhody: Více světla
- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Více světla

Popis výrobku

- Aplikace: Dálková světla, Potkávací světla
- Základna: PX26d
- Označení: 12972XVGB1
- Homologace ECE
- Řada: X-tremeVision G-force
- Technologie: Halogenové
- Typ: H7

Životnost

- Životnost: 450 hodin

Charakteristika světla

- Teplota barev: Až 3 500 K
- Lumeny: 1 500 ±10 % lm

Elektrické vlastnosti

- Napětí: 12 V
- Příkon: 55 W

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: 12972XVGB1
- Objednací kód: 35579630

Údaje na obalu

- Typ balení: Plastikový obal
- EAN1: 8727900355796
- EAN3: 8727900355802

Informace na obalu výrobku

- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 22.7 g
- Délka: 9.5 cm
- Šířka: 5.3 cm
- Výška: 13.3 cm
- Množství v balení: 1
- Minimální objednací množství (pro profesionály): 10

Informace na vnějším balení

- Délka: 25.5 cm
- Šířka: 19 cm
- Výška: 13 cm
- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0.35 kg

Přednosti

Až o 130 % vyšší jas

Dokonalé osvětlení je důležité obzvláště, pokud jde o vzdálenost – obvykle dosahuje 75–100 metrů před vaše vozidlo. Automobilové žárovky Philips X-tremeVision G-force zlepší vaši viditelnost a zvýší jas až o 130 %. To vám pomůže rozpoznat překážky a veškerá potenciální nebezpečí dříve než s většinou jiných halogenových předních světel.

Vynikající světelnyý výkon

Díky optimalizované, mimořádně přesné geometrii vlákna, naplnění plymem pod vysokým tlakem až 13 bar, mimořádně přesnému povrchu a vysoko kvalitnímu sklu UV-Quartz potvrzují světlometry Philips X-tremeVision G-force nový milník v osvětlení automobilů. Jsou navrženy tak, aby dosahovaly dokonalého výkonu a viditelnosti bez kompromisů.

Výrazně bělejší světlo

Jasné bílé světlo s až 3 500 K je výrazně bělejší než u běžných světlometů. Patentovaná technologie Gradient Coating společnosti Philips vytváří silnější světlo. Můžete si tedy vychutnávat jeden z nejjasnějších výkonů osvětlení a zážitek z velmi pohodlné noční jízdy.

Celá doba životnosti v bezpečí

Každá potenciální závada náhradního dílu představuje riziko pro vás a vás vůz. To platí především pro světlometry. Každá porouchaná žárovka světlometu snižuje viditelnost a bezpečí pro vás i okolní dopravu. Žárovka Philips X-tremeVision G-force je optimalizovaná na dlouhou a spolehlivou životnost. Můžete tak vidět a být viděni déle než u kterékoliv jiné žárovky s vysokým výkonem.

Více světla a delší životnost

Autožárovky Philips X-tremeVision G-force jsou vyrobeny tak, aby dosahovaly mimořádného výkonu a vytvářely až o 130 % jasnejší světlo bez kompromisů v otázce životnosti. Při 450 hodinách* je životnost žárovek Philips X-tremeVision G-force výrazně vyšší než u konkurenčních řešení v kategorii většího světla. (*testované při standardním napětí 13,2 V).

Odolnost vůči vibracím

Nedovolte výmolům zničit vaše světla. Dnešní cestování může být pro vaše auto výzvou. Žárovky Philips X-tremeVision G-force jsou vyrobené tak, aby vydržely. Testy odolnosti proti vibracím až 10G podtrhují vlastnosti těchto světel.

Bezpečné silniční světlometry dle zákona

Žárovka Philips X-tremeVision G-force je jeden z nejbezpečnějších, nejsnadnějších a nejúčinnějších způsobů, jak vylepšit světlometry vašeho auta v zákoném rámci. Světla mají úplnou certifikaci ECE.

Osvětlení auta nejvyšší kvality

Technologicky pokročilé osvětlení Philips je uznané v automobilovém průmyslu, a to již více než 100 let. Výrobky v kvalitě originálního vybavení jsou navrženy a vyvinuty za přísných procesů kontroly jakosti (včetně dodržení příslušných norm ISO), což zajišťuje konzistentně vysoké standardy výroby. Světlo X-tremeVision G-force je kompatibilní s modely aut hlavních značek, jako je Audi, BMW, Ford, GM, Toyota a Volkswagen. Více informací najdete v příručce voliče výrobků.



Datum vydání 2023-09-15

Verze: 6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com