



Philips Vision LED
сигнализираща крушка за
автомобил

LED-RED [~P21/5 W]

Брой лампи: 2
12 V, интензивно червено
Усетете повече светлина



12836REDX2

Ярки сигнали. Стилно шофиране.

Надеждно светодиодно качество

За стилно шофиране се възползвайте от светлините за сигнализиране с наситени цветове. Светодиодните стопове и задни габарити Vision от Philips [~P21/5W] са ярки, наситено червени и изглеждат добре, за да можете да сигнализирате безопасно и със стил.

Надстройте вашия стил

- Надстройте вашите фарове, надстройте вашия стил

Светодиодни светлини за по-дълготрайна употреба

- Надеждно и дълготрайно LED осветление

По-ярки светодионни екстериорни светлини

- Ярки сигнали за подобрена видимост
- Незабавно включващите се светлини помагат за по-безопасно рязко спиране

Надеждно качество от Philips

- Автомобилно осветление Philips от най-високия клас
- Лесен монтаж и съвместимост с много автомобилни модели

Добро разпръскване на светлината

- Добро разпръскване на светлината за подобрена видимост

PHILIPS

Акценти

Стилни цветове за сигнализация

Въпреки че основната цел на външното осветление е да ви помогне да виждате и да бъдете видени, няма причина и да не изглеждате добре в същото време. Ако търсите да надградите стила си без купуване на по-нова кола, заместването на вашите външни светлини с LED е разумен начин да похарчите пари. Надградете своите външни светлини с по-интензивни червени стопове, наситени жълти мигачи и ярки бели светлини за позициониране и задна скорост. Вашата кола изразява кои сте, така че направете стилено впечатление със светодиодните външни светлини от Philips.

Бъдете забелязани с ярки сигнали

Сигнализирането на желаната посока на вашия автомобил е от основно значение за вашата безопасност. За да избегнете сблъсъци, другите участници в транспорта трябва да знаят какво правите. Ярките сигнализиращи светлини гарантират, че ще бъдете забелязани, с цел по висока безопасност. Без значение дали сте включили на заден ход, позиционирате се или спирате, светодиодните сигнализиращи светлини Philips Vision ви предоставят необходимата за вас ефективност и дават на другите шофьори допълнително време, за да реагират на вашите движения.

Незабавно включващи се спиратни светлини

Рефлекторните лампи се нуждаят от време, за да светнат и достигнат своята пълна ефективност. За разлика от тях светодиодните светлини се включват „незабавно“. Разликата се измерва в части от секундата. При рязкото спиране частите от секундата са от значение. Например при 100 км/ч само четири десети от секундата разлика във времето за реакция би се равнявало на допълнителни 11 метра за време на реакция – това е около 2,5 дължини на автомобили за допълнително време за мислене. Със светодиодните стоп светлини Philips шофьорът отзад ще узнае незабавно, щом решите да спрете.

Добро разпръскване на светлината

Гамата външни светодиодни фарове Philips е проектирана за по-интелигентно разпределяне на светлината с цел гарантиране, че външните сигнални фарове се насочват там, където са ви нужни (без значение дали става въпрос за заден ход, спиране или сигнализиране). С широкия ъгъл и доброто разпределяне на светлината можете не само да виждате повече от пътя, но и другите шофьори може да виждат по-добре вас.

Качество от автомобилен клас

Усъвършенстваното в технологичен аспект осветление от Philips е известно в автомобилната индустрия е и е част от нея вече 100 години. Продуктите с качество от автомобилен клас Philips са проектирани и разработени следвайки стриктни процеси за контрол на качеството (включително приложими норми на ISO), което води до последователно високи стандарти на производство. Главните производители на автомобили избират лампи Philips, тъй като при закупуването на Philips закупуват качество. Получавате мощна ярка светлина и прецизен лъч. Получавате елегантен стил.

Дълготрайно LED осветление

Искате ярки и стилни автомобилни светлини. Но не искате да заменят изгорели крушки. Това е главният минус на обикновените фарове: колкото по-мощна е светлината, толкова по-кратък е нейният живот. На същото ниво на интензитета на светлината светодиодите са много по-трайни. А светодиодните лампи Philips Vision притежават допълнителна издръжливост на топлина и вибрация, което ги прави перфектния избор за дълготрайна производителност с експлоатационен живот до 8 години.

Монтаж за нула време!

Проектирани за лесен монтаж в съвместими автомобили, шофьорите с опит в обслужването ще могат да надстроят съвместимите фарове с лекота.

Спецификации

Маркетингови характеристики

- Очаквани ползи: Усетете повече светлина

Описание на продукта

- Приложение: Стоп/габарит
- Обхват: Vision LED
- Технология: LED
- Тип: P21/5W

Експлоатационен срок

- Живот: До 8 години

Информация за поръчка

- Въвеждане на поръчка: 12836REDX2
- Код за поръчка: 39579230

Данни за опаковката

- EAN1: 8727900395792
- EAN3: 8727900395808
- Тип опаковка: X2

Информация за опакован продукт

- Дължина: 6.8 см
- Ширина: 2.8 см
- Височина: 9.2 см
- Количество стоки в опаковка: 2
- MOQ (за професионалисти): 20

Информация за външната опаковка

- Дължина: 19.5 см
- Ширина: 15.1 см
- Височина: 8.5 см
- Брутно тегло на бройка: 0.6 кг



Дата на издаване
2023-09-15

Версия: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Единствено вие носите отговорността да гарантирате, че светодиодните светлини отговарят на приложимите законови изисквания.