



Philips Ultinon Pro6000 SI
Auton
merkinantovalopolttimo

Polttimotyyppi: W5W

12 V, 6 000 K, viileän valkoinen
edistyksellinen auton
valojärjestelmä
Polttimoiden lukumäärä: 2

11961CU60X2

Nauti kestävästä kirkkaudesta

kirkkaat, tyylikkäätkä merkinantovalot

Lisää tyyliä ja päivitä seisontavaloihin Philipsin Ultinon Pro6000 -W5W-LED-polttimot. Kirkkailla valoilla merkinanto on turvallista ja tyylikästä.

Laadukas, tyylikäs merkinanto

- Päivitä tyyliä uusilla valoilla

Helppo plug-and-play-vaihto

- Sähköteknisesti yhteensopivia useimpiin autoihin
- Helppoja asentaa ja yhteensopivia lähes kaikkiin automalleihin

Erinomainen näkyvyys

- Ilmoita aikeistasi kirkkaammilla valoilla
- Ergonomisesti muotoiltu kolmen LED-valon ryhmä

Kestävää suorituskykyä

- Pidentetty käyttöikä jopa 5 000 tuntia
- Lämpösuojaus varmistaa kestävä suorituskyvyn

PHILIPS

Auton merkinantovalopolttimo

Polttimotyyppi: W5W 12 V, 6 000 K, viileän valkoinen, edistysellinen auton valojärjestelmä, Polttimoiden lukumäärä: 2

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: ajoneuvostandardien mukainen LED, Tehokasta kirkkautta, HeatShield-lämpösuojaus, yhtenäinen valojakauma
- Odotetut hyödyt: kirkkaat, tyylikkää merkinantovalot

Tuotteen kuvaus

- Käyttö: sisävalot, etuseisontavalot, kojelaudan valo, hansikaslokeron valo, tavaratilan valot ja rekisterikilven valo, lisäjarruvalo, sivuvilkut
- Kanta: W21x9.5d
- Nimike: W5W LED valkoinen 11961 CU60 12 V X2
- ECE-tyyppihyväksyntä: ei
- Valikoima: Ultinon Pro6000 SI
- Tekniikka: LED
- Tyyppi: LED-T10-W5W
- Jännite: 12 V

Käyttöikä

- Käyttöikä: 5 000 tuntia

Valon ominaisuudet

- Valovirta [lm]: 90
- Väriämpötila: 6 000 K

Tilautustiedot

- Tilausmerkintä: 11961CU60X2
- Tilauuskoodi: 1516730

Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018015167
- EAN3: 8719018015174
- Pakkaustyyppi: X2

Pakatusuutteen tiedot

- Kokonaispaino/pakkaus: 24 g
- Pituus: 14.2 cm
- Leveys: 12.1 cm
- Korkeus: 10.3 cm
- Nettopaino/kpl: 3 g
- Määrä pakkauksessa: 2 kpl
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 10 pakkausta

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 9.5 cm
- Leveys: 1.5 cm
- Korkeus: 13.5 cm
- Nettopaino/kpl: 240 g
- Kokonaispaino/pakkaus: 0.37 kg

11961CU60X2/10

Kohokohdat

Käyttöikä jopa 5 000 tuntia

Tarvitsetko uudet ja tyylikkää auton valot, mutta et halua jatkuvasti vaihtaa polttimoita? Perinteisissä polttimoissa käyttöikä on usein sitä lyhyempi, mitä enemmän niissä on tehoa. LED-polttimoiden valaistusvoima on suurempi, ja ne kestävät käytössä pidempään – ja Philipsin Ultinon Pro6000 LED -polttimot ovat erityisen pitkäikäisiä. LED-huipputekniikan ja lämmönsäätelyjärjestelmien ansiosta niiden käyttöikä on jopa 5 000 tuntia.

Sähkötekkinen yhteensopivuus

Koska jälkiasennettavien LED-polttimoiden ja perinteisten polttimoiden teho, rakenne ja virrankulutus eroavat toisistaan, tavallisten polttimoiden korvaaminen muilla LED-polttimoilla voi olla ongelmallista. Philipsin Ultinon Pro6000 -sarja on sähkötekkinisesti yhteensopiva useimpien henkilöautojen valojen kanssa. Lisävarusteina on tarvittaessa saatavana lisäsovitimia korjaamaan ongelmia. Philips tarjoaakin kuljettajille kattavan ratkaisun.

Tyylikäs LED-valo

Vaikka auton ulkopuolisten valojen tärkein tehtävä on auttaa sinua näkemään ja näkymään paremmin, ne voivat samalla myös kohentaa auton ulkoasua. Jos haluat uusia autosi tyyliä hankkimatta uutta autoa, Philipsin Ultinon Pro6000 LED -merkinantovalopolttimot ovat järkevä sijoitus.

Hyvä lämmönkestokyky

HeatShield-teknologiaa hyödyntävän lämpösuojuksen ansiosta Philipsin Ultinon Pro6000 T10 -polttimot kestävät korkeita lämpötiloja myös ajovalopolttimoiden vieressä. Ne on valmistettu erityisestä komposiittimateriaalista, joten ne takaavat erinomaisen suorituskyvyn lämmön synnyttämistä haasteista huolimatta.

tehokasta kirkkautta

Autosi liikkeitä ilmoittaminen on turvallisuuden kannalta elintärkeää. Jotta välttyt onnettomuuksilta, toisten ihmisten on tiedettävä aikeistasi etukäteen. Kun huonot sääolosuhteet heikentävät näkyvyyttä, tarve kirkkaille ja selkeille merkinantovaloille kasvaa entisestään. Philipsin Ultinon Pro6000 LED -polttimot tarjoavat kirkkaan, päivänvalon kaltaisen 6 000 kelvinin seisonta- ja sisävalon. Autosi kertoo sinusta paljon, joten anna tyyliäsi näkyä Philipsin LED-merkinantovalopolttimoilla.

Paikoillanne, valmiit, asennettu!

Nauti plug-and-play-asennuksesta: Philipsin Ultinon Pro6000 -polttimoissa on vakiomalliset kuvat eikä niissä ole napaisuutta, joten vaihtaminen on helppoa ja nopeaa.

yhtenäinen valojakauma

Philipsin Ultinon Pro6000 LED -polttimoiden valojakauma on yhtenäinen niin seisonta- ja sisävaloissa kuin hansikaslokeron valossakin. Leveän valaisukulman ansiosta valo heijastuu sinne, missä sitä tarvitsen.



Julkaisupäivä 2024-10-08

Versio: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Ei ECE-vaatimusten mukainen