



Philips X-tremeVision G-force  
Fahrzeugscheinwerferlampe

Lampentyp: H11

Stückzahl pro Packung: 1  
12 V, 55 W  
Mehr Licht

12362XVGB1

## Profitieren Sie von der neuen Höchstleistung

### Bis zu 130 % helleres Licht

Philips X-tremeVision G-Kraft H11 Autolampen zählen zu den hellsten auf dem Markt. Sie überstrahlen viele andere Autolampen und bieten bis zu 130 % mehr Helligkeit sowie einen leistungsstarken Lichtstrahl mit hoher Reichweite. Dadurch sehen Sie weiter, können schneller reagieren und sind sicherer unterwegs.

#### **Weißes Licht für mehr Kontrast**

- Deutlich weißeres Licht für mehr Komfort und Sicherheit

#### **Bessere Sicht dank bis zu 130 % hellerem Licht\***

- Eine der hellsten Lampen für eine hervorragende Lichtleistung
- Sehen Sie weiter, und reagieren Sie schneller mit bis zu 130 % mehr Helligkeit

#### **Langlebige Lampen**

- Sicherheit über die gesamte Lebensdauer für gute Sicht und Sichtbarkeit

#### **Erhöhte Sicherheit**

- Leistung bedeutet mehr Sicht und längere Lebensdauer

#### **Qualität von Philips**

- Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

# PHILIPS

# Daten

## Marketing-Spezifikationen

- Zu erwartende Vorteile: Mehr Licht
- Produktmerkmale: Mehr Licht

## Produktbeschreibung

- Anwendungsbereich: Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer
- Sockel: PGJ19-2
- Bezeichnung: 12362XVGB1
- ECE-Homologierung
- Produktreihe: X-tremeVision G-force
- Technologie: Halogen
- Typ: H11

## Lebensdauer

- Lebensdauer: 400 Stunden

## Lichteigenschaften

- Farbtemperatur: 3.400 K
- Lumen: 1.350 ±10%

## Elektrische Eigenschaften

- Spannung: 12 V
- Wattleistung: 55 W

## Bestellinformationen

- Bestellnummer: 12362XVGB1
- Bestellcode: 00119130

## Verpackungsdaten

- Verpackungsart: Blister
- EAN1: 8719018001191
- EAN3: 8719018001207

## Produktinformationen

- Länge: 9,5 cm
- Breite: 4,86 cm
- Höhe: 12,9 cm
- Packungsmenge: 1
- Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 10
- Bruttogewicht pro Stück [g]: 22,7

## Umverpackungsinformationen

- Länge: 25,5 cm
- Breite: 19 cm
- Höhe: 13 cm
- Bruttogewicht pro Stück: 0,47 kg

# Besonderheiten

## Bis zu 130 % mehr Helligkeit

Eine perfekte Ausleuchtung ist besonders bei größeren Entfernungen wichtig – in der Regel 75 bis 100 Meter vor Ihrem Fahrzeug. Philips X-tremeVision G-force steigert Ihre Sicht mit bis zu 130 % mehr Helligkeit. Dies hilft Ihnen, Hindernisse und mögliche Risiken früher zu erkennen als mit jedem anderen Halogen-Scheinwerfer.

## Ultimative Lichtleistung

Dank optimierter, präziser Glühfaden-Geometrie, einer Gasfüllung mit bis zu 13 Bar, präziser Beschichtung und hochwertigem UV-Quarzglas setzen Philips X-tremeVision G-force Scheinwerfer neue Maßstäbe in der Automobilbeleuchtung. Sie wurden speziell für ultimative Leistung und kompromisslose Sicht entwickelt.

## Deutlich weißeres Licht

Das helle weiße Licht mit bis zu 3.500 Kelvin ist deutlich weißer als das herkömmlicher Scheinwerferlampen. Die patentierte Philips Gradient Coating-Technologie erzeugt ein leistungsstärkeres Licht. So profitieren Sie von einer der hellsten Beleuchtungen und können nachts komfortabel fahren.

## Sicherheit über die gesamte Lebensdauer

Jeder mögliche Ausfall eines Ersatzteils ist ein Risiko für Sie und Ihr Fahrzeug. Dies gilt insbesondere für Scheinwerfer. Jede defekte Scheinwerferlampe reduziert die Sichtbarkeit und Sicherheit für Sie und den entgegenkommenden Verkehr. Philips X-tremeVision G-force ist optimiert für eine lange, zuverlässige Lebensdauer. Sie können länger sehen und gesehen werden als mit vielen anderen Hochleistungslampen.

## Mehr Licht und längere Lebensdauer

Philips X-tremeVision G-force Scheinwerfer wurden speziell für hervorragende Leistung entwickelt und bieten ein deutlich helleres Licht, ohne Kompromisse bei der Lebensdauer einzugehen. Mit bis zu 400 Stunden\* ist die Lebensdauer von Philips X-tremeVision G-force wesentlich höher als bei Lösungen von Mitbewerbern im Bereich helleres Licht. (\* getestet bei 13,2 V Standardspannung).

## Hochwertige Fahrzeugbeleuchtung

Die fortschrittliche Marke Philips ist in der Automobilbranche seit über 100 Jahren bekannt. Die Philips Produkte in Erstausrüsterqualität wurden unter strengen Qualitätssicherungsprozessen (einschließlich ISO-Normen) entwickelt, um einen dauerhaft hohen Produktionsstandard zu erreichen. X-tremeVision G-force ist mit Automodellen großer Marken wie Audi, BMW, Ford, GM, Toyota und Volkswagen kompatibel. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zur Produktauswahl.



Ausstellungsdatum  
2023-09-15

Version: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)