



Philips X-tremeVision
Pro150
auton ajovalopolttimo

Polttimotyyppi: H11
pakkauskoko: 1
12 V, 55 W

12362XVPB1

Uskomattoman kirkas valo lisää turvallisuutta

Paras yhdistelmä tehokkuutta ja pitkäkestoisuutta

Philipsin X-tremeVision Pro150 -ajovalopolttimoissa yhdistyy uskomaton kirkkaus ja käyttöaika, joka ei ole aiemmin ollut mahdollinen näin tehokkaissa polttimoissa.

Polttimoiden tarjoama näkyvyys pitää sinut ja läheisesi turvassa liikenteessä.

Taattua Philips-laatua

- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

Näe tie paremmin jopa 150 % kirkkaamman valon ansiosta

- Näe paremmin ja aja turvallisemmin

Pitkäkestoinen ja turvallinen koko käyttöiän

- Älä tingi turvallisuudesta, vaihda aina pareittain
- Tehokas polttimo, jolla on jopa 450 tunnin käyttöaika (3)

Viileänsävyinen valo parantaa kontrastia ja näkyvyyttä

- Viileänsävyinen valo lisää näkyvyyttä ja mukavuutta

Tehokas valokeila ulottuu 70 m kauemmas (2)

- Enemmän aikaa havaita ja välttää vaaratilanteet

PHILIPS

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Odotetut hyödyt: enemmän kirkkautta
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: jopa 150 % kirkkaampi valo

Tuotteen kuvaus

- Käyttö: kaukovalo, lähivalo, etusumovalo
- Kanta: PGJ19-2
- Nimike: H11 12362 12 V 55 W PGJ19-2 B1
- ECE-tyyppihyväksyntä
- Valikoima: X-tremeVision Pro150
- Tekniikka: halogeeni
- Tyyppi: H11

Käyttöikä

- Käyttöikä: 400 h

Valon ominaisuudet

- Väriämpötila: 3 450 K
- Valovirta [lm]: 1 350 +/-10 %

Sähkötiedot

- Teho: 55 W
- Jännite: 12 V

Tilastiedot

- Tilausmerkintä: 12362XVPB1
- Tilauskoodi: 00 551 928

Pakkauksen tiedot

- Pakkaustyyppi: B1
- EAN1: 8 719 018 005 519
- EAN3: 8 719 018 005 526

Pakatun tuotteen tiedot

- Pituus: 9.5 cm
- Leveys: 3.6 cm
- Korkeus: 12.9 cm
- Määrä pakkauksessa: 1
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 5

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 15.0 cm
- Leveys: 13.5 cm
- Korkeus: 13.0 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 0.219 kg

12362XVPB1

Kohokohdat

Kirkkaampi valo lisää turvallisuutta

Philipsin X-tremeVision Pro150 -polttimoiden valo on jopa 150 % kirkkaampi (1). Aja turvallisesti kotiin läheistesii luo myös pimeällä ja huonolla kelillä. Edistyksellinen hehkulangan muotoilu parantaa tarkkuutta ja valotiheyttä, jotta tie saadaan valaistua paremmin. Uusi Diamond Precision -kvartsilasiteknikka puolestaan lisää kirkkautta.

Turvallinen koko käyttöön

Philipsin Diamond Precision -kvartsilasin uusi valmistustekniikka lisää valon määrää ja parantaa lämpötilanmuutosten ja paineen kestävyttä. Lisäksi räätälöity jalokaasujen seos parantaa hehkulangan kestävyttä. Se lisää kirkkautta ja pidentää käyttöajan jopa 450 tuntiin (H7-polttimossa, H11-polttimoissa 400 h), mikä on todennäköisesti pisin mahdollinen käyttöaika näin tehokkaalle polttimolle.

Näe jopa 70 metriä kauemmas (2)

Philipsin X-tremeVision Pro150 -ajovalopolttimon valokeila ulottuu jopa 70 metriä kauemmas (2) tiellä, joten se parantaa kykyä reagoida mahdollisiin vaaroihin. Turvaetäisyyden pidentyminen lisää merkittävästi sinun ja matkustajiesi ajoturvallisuutta.

Pysy valppaana pidempään

Ajaminen pimeässä voi kuormittaa silmiä ja lisätä väsymistä. Philipsin X-tremeVision Pro150 -polttimoiden valkoisempi, jopa 3 400 kelvinin valo (H7-polttimossa, H11-polttimossa 3 450 K) lisää kontrastia edessäpäin olevaan tiehen, mikä helpottaa kohteiden tunnistamista ja tulkintaa. Kun näet paremmin, pysyt virkeänä kauemmin, mikä lisää ajoturvallisuutta ja -mukavuutta.

Vaihda molemmat polttimot kerralla

Ajovalopolttimot kannattaa vaihtaa pareittain, vaikka vain toinen niistä olisi palanut. Uusien polttimoiden valoteho ja suorituskyky ovat aiempia polttimoita parempia, mikä parantaa ajoturvallisuutta. Vaihtamalla polttimot pareittain säästät aikaa ja kustannuksia, vältät toisenkin polttimon palamisen, saat kirkkaan ja tasapainoisen valokeilan ja ennen kaikkea lisää omaa ja läheistesii turvallisuutta.

Korkealaatuiset auton ajovalopolttimot

Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden edelläkävijä valoissa jo yli sadan vuoden ajan. Philipsin laadukkaat alkuperäistuotteet on suunniteltu ja kehitetty noudattaen tiukkoja laadunvarmistusprosesseja (mukaan lukien sovellettavat ISO-standardit) ja valmistettu noudattaen yhtä tiukkoja tuotantovaatimuksia. Philipsin X-tremeVision Pro150 -polttimot sopivat sellaisten suurten autonvalmistajien automalleihin, kuten Audi, BMW, Ford, GM, Toyota ja Volkswagen. Lisätietoja löytyy polttimon valintatyökalun avulla.



Julkaisupäivä 2023-09-15

Versio: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* 1 Kirkkaus verrattuna lain vaatimaan vähimmäistasoon.

* 2 Valokeilan pituuden lisäämä turvaetäisyys verrattuna ECE-säännöksen mukaiseen vähimmäisarvoon, perustana 1 luks. Pisin matka autosta.

* 3 Koskee lähivalokäyttöä, erilainen sumuvalokäytössä