



Philips Ultinon LED  
foco de luz antineblina para  
automóvil

LED ANTINEBLINA [~H8/H11/  
H16]

Cantidad de bombillas: 2  
12 V, 5 W  
Diseño compacto para un mejor  
ajuste



11366ULWX2

## Siguiente nivel de luz blanca

Luz LED blanca, compacta y brillante

Los focos antiniebla LED Philips Ultinon te permiten disfrutar el siguiente nivel de brillo: luz blanca elegante con hasta 6200 K y buen rendimiento de haz para faro delantero. Gracias al sistema electrónico integrado, se logró un diseño compacto que permite mejorar el ajuste.

### Calidad confiable de Philips

- Instalación sencilla y compatible con muchos modelos de automóviles
- Iluminación automotriz Philips en su máximo nivel de calidad

### Ajuste mejorado con diseño compacto

- Fácil instalación gracias a su sistema electrónico integrado

### Luces LED antiniebla de larga duración

- Focos LED de larga duración para autos

### Luces LED antiniebla brillantes para autos

- Conseguí una luz un 160 % más brillante para obtener mayor visibilidad

### Haz blanco nítido

- Temperatura del color de 6200 K para una luz blanca y nítida

**PHILIPS**

foco de luz antineblina para automóvil

LED ANTINEBLINA [-H8/H11/H16] Cantidad de bombillas: 2, 12 V, 5 W, Diseño compacto para un mejor ajuste

## Destacados

### Brillo para mejorar la visión

Conducir en condiciones de niebla es difícil, por lo tanto, confiar en tus luces antiniebla. Tanto la visión frontal como la periférica son importantes para mejorar tus capacidades de conducción y manejar en forma más segura. Gracias a la tecnología SafeBeam, las luces antiniebla Philips Ultinon LED para autos te permiten mejorar la visibilidad en hasta un 160 %. Una vez que experimentes este efecto similar a la luz del día, no querrás otra luz que no sea LED. Cuanto más puedas ver, mejor conducirás, más rápido reaccionarás y más seguro estarás. Así que no dejes que la oscuridad gane, escoge Philips y comienza a conducir por la noche con mayor confianza y control.

### Luz blanca brillante y pura

Con una alta temperatura del color de hasta 6200 K, las luces antiniebla LED Philips Ultinon producen un haz de luz blanca y brillante, similar a la luz diurna. Con una visión más clara, podrás detectar mejor los obstáculos y tomar la vía perfecta cuando conduzcas. Además, como no tienes que forzar los ojos para ver el terreno al frente, las luces brillantes permiten una conducción nocturna más cómoda y emocionante.

### Focos de luz antiniebla LED de gran duración

Buscas unas luces antiniebla luminosas y elegantes, pero no quieres seguir reemplazando las bombillas malas. Esa es una debilidad importante de las luces antiniebla convencionales; cuanto más potente es la luz, más corta es su vida útil. Las luces LED duran mucho más y los productos LED Philips Ultinon con administración de calor AirFlux son mucho más duraderos: pueden funcionar durante 8 años, como máximo.

### Diseño compacto

En las luces LED Philips Ultinon se utiliza un nuevo diseño de foco que integra el sistema electrónico de la caja controladora en la estructura. Una caja

controladora es el núcleo de una luz LED: controla aspectos de rendimiento, como potencia y salida de luz. En otras soluciones de actualizaciones LED del mercado la caja controladora está en la parte exterior de la estructura LED. Los LED Philips Ultinon la integran en la estructura para crear un diseño optimizado que utiliza el menor espacio posible. Un tamaño optimizado de LED es clave, ya que varias ópticas son muy pequeñas. El diseño compacto de los LED Philips Ultinon permite que puedan adaptarse a una amplia variedad de modelos de autos y que los mecánicos especializados puedan instalarlas con facilidad.

### Calidad de nivel automotriz

La iluminación de Philips, tecnológicamente avanzada, es famosa en el sector automotor y lo ha sido por más de 100 años. Los productos de calidad automotriz de Philips se diseñan y elaboran según estrictos procesos de control de calidad (incluidas las normas ISO pertinentes), lo que da como resultado estándares altos y constantes de producción. Los principales fabricantes de automóviles eligen lámparas Philips, porque cuando las compran, obtienen calidad, iluminación brillante y potente, un rendimiento de haz preciso y un estilo de alta tecnología. Disfruta de una conducción más segura y fluida.

### Instalado en un dos por tres.

Dado que están diseñados para una instalación sencilla en vehículos compatibles, los conductores con experiencia en mantenimiento podrán actualizar los faros delanteros compatibles fácilmente. Sin embargo, recomendamos que tus nuevos faros delanteros LED Philips los instalen mecánicos especializados: ellos se asegurarán de que estés listo para partir. Aunque estos faros delanteros son compatibles con una amplia gama de modelos de automóviles existentes, no todos los tipos de automóviles los admiten.

11366ULWX2

## Especificaciones

### Especificaciones de marketing

- Beneficios anticipados: Estilo
- Características destacadas del producto: Siguiendo nivel de luz blanca

### Descripción del producto

- Aplicación: Faros de niebla
- Base: PGJ19-1; PGJ19-2; PGJ19-3
- Denominación del tipo LED: LED ANTINEBLINA [-H8/H11/H16]
- Homologación ECE: NO
- Alcance: LED Ultinon
- Características técnicas: Controlador electrónico integrado
- Tecnología: LED
- Tipo: ANTINEBLA [-H8/H11/H16]

### Duración

- Duración: Hasta 8 años

### Características de la luz

- Temperatura color: Hasta 6200 K

### Características eléctricas

- Voltaje: 12 V

### Información de solicitud

- Entrada de solicitud: 11366ULWX2
- Código de solicitud: 39863231

### Datos del empaque

- Tipo de empaque: X2
- EAN1: 8727900398632
- EAN3: 8727900398649



Fecha de publicación  
2023-09-15

Versión: 7.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.

\*