



Philips Ultinon LED  
lámpara para faros  
delanteros de auto

### LED-HL [~H4]

Cantidad de bombillas: 2  
12 V, 15 W  
Diseño compacto para un mejor  
ajuste



11342ULWX2

## Siguiente nivel de luz blanca

Luz LED blanca, compacta y brillante

Los faros delanteros LED-HL [~H4] Philips Ultinon te permiten disfrutar el siguiente nivel de brillo: luz blanca elegante con hasta 6200 K y buen rendimiento de haz para faro delantero. Gracias al sistema electrónico integrado, se logró un diseño compacto que permite mejorar el ajuste.

#### Calidad confiable de Philips

- Fácil instalación y compatible con muchos modelos de automóvil
- Iluminación vehicular Philips a su máximo nivel de calidad

#### Mejor instalación con diseño compacto

- Fácil instalación gracias a su sistema electrónico integrado

#### Haz blanco nítido

- Temperatura del color de 6200 K para una luz blanca y nítida

#### Faros delanteros LED brillantes para autos

- Conseguí una luz un 160 % más brillante para obtener mayor visibilidad

#### Faros delanteros LED de larga duración

- Focos LED de larga duración para autos

# PHILIPS

## Destacados

### Brillo para mejorar la visión



Conducir en la oscuridad es difícil, por lo tanto, confías en tus faros delanteros. Tanto la visión frontal como la periférica son importantes para mejorar tus capacidades de conducción y manejar en forma más segura. Gracias a la tecnología SafeBeam, los faros delanteros Philips Ultinon LED te permiten mejorar la visibilidad en hasta un 160 %. Una vez que experimentes este efecto similar a la luz del día, no querrás otra luz que no sea LED. Cuanto más puedas ver, mejor conducirás, más rápido reaccionarás y más seguro estarás. Así que no dejes que la oscuridad gane, escoge Philips y comienza a conducir por la noche con mayor confianza y control.

### Luz blanca brillante y pura



Con una alta temperatura del color de hasta 6200 K, los faros delanteros LED Philips Ultinon producen un haz de luz blanca y brillante, similar a la luz diurna. Con una visión más clara, podrás detectar mejor los

obstáculos y tomar la vía perfecta cuando conduzcas. Además, como no tienes que forzar los ojos para ver el terreno al frente, las luces brillantes permiten una conducción nocturna más cómoda y emocionante.

### Focos LED para faros delanteros de gran duración



Buscas unos faros delanteros luminosos y elegantes, pero no quieres seguir reemplazando los focos malos. Esa es una debilidad importante de los faros delanteros convencionales; cuanto más potente es la luz, más corta es su vida útil. Las luces LED duran mucho más y los productos LED Philips Ultinon con administración de calor AirFlux son mucho más duraderos: pueden funcionar durante 8 años, como máximo.

### Diseño compacto

En las luces LED Philips Ultinon se utiliza un nuevo diseño de foco que integra el sistema electrónico de la caja controladora en la estructura. Una caja controladora es el núcleo de una luz LED: controla aspectos de rendimiento, como potencia y salida de luz. En otras soluciones de actualizaciones LED del mercado la caja controladora está en la parte exterior de la estructura LED. Los LED Philips Ultinon la integran en la estructura para crear un diseño optimizado que utiliza el menor espacio posible. Un tamaño optimizado de LED es clave, ya que varias ópticas son muy pequeñas. El diseño compacto de los LED

Philips Ultinon permite que puedan adaptarse a una amplia variedad de modelos de autos y que los mecánicos especializados puedan instalarlas con facilidad.

### Calidad apta para automóviles

La iluminación de Philips, tecnológicamente avanzada, es famosa en el sector automotor y lo ha sido por más de 100 años. Los productos de calidad automotriz de Philips son diseñados y elaborados según estrictos procesos de control de calidad (incluidas las normas ISO pertinentes), lo que resulta en estándares altos y constantes de producción. Los principales fabricantes de automóviles eligen lámparas Philips, porque cuando las compran, obtienen calidad, iluminación brillante y potente, un rendimiento de haz preciso y un estilo de alta tecnología. Disfrutá de una conducción más segura y suave.

### Fácil - Firme - Instalado!

Al ser diseñado para una instalación sencilla en vehículos compatibles, los conductores con experiencia de mantenimiento podrán actualizar los faros delanteros compatibles fácilmente. Sin embargo, recomendamos que instalés tus nuevos faros delanteros LED Philips con mecánicos especializados: ellos se asegurarán de instalarlos con rapidez y eficiencia. Aunque estos faros delanteros son compatibles con una amplia gama de modelos existentes de automóviles, no son compatibles con todos los tipos de automóvil.

# Especificaciones

## Especificaciones de comercialización

- Beneficios esperados: Estilo
- Lo más destacado del producto: Siguiendo nivel de luz blanca

## Descripción del producto

- Aplicación: Luz de largo alcance, Luz de corto alcance
- Base: P43t-38
- Denominación de tipo de LED: LED-HL [~H4]
- Homologación ECE: NO
- Rango: LED Ultinon
- Características técnicas: Controlador electrónico integrado
- Tecnología: LED
- Tipo: [~H4]

## Vida útil

- Vida útil: Hasta 8 años

## Características de la luz

- Lúmenes: 1100
- Temperatura del color: Hasta 6200 K

## Características eléctricas

- Vataje: 15 W
- Voltaje: 12 V

## Información de pedidos

- Entrada de pedido: 11342ULWX2
- Código de pedido: 39859531

## Datos de empaque

- Tipo de envase: X2
- EAN1: 8727900398595
- EAN3: 8727900398601



Fecha de publicación  
2024-01-25

Versión: 7.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.

\*