

# PHILIPS

lámpara para faros  
delanteros de auto

X-tremeVision

Tipo de lámpara: H4

Pack de: 1

12 V, 60/55 W

Más luz



12342XVB1

## Lleva el rendimiento al extremo con X-treme

### Luz hasta un 130% más brillante

Los focos para coches Philips X-tremeVision son unos de los más brillantes que puedes comprar. Destacan por encima de cualquier otra lámpara para coches con hasta un 130% más de brillo y un haz de longitud superior. De esta forma podrás ver más lejos, reaccionar con más rapidez y conducir con mayor seguridad.

#### Brillo aumentado

- Excepcional calidad y rendimiento del haz
- Gran contraste para una conducción cómoda
- Luz significativamente más blanca para una mayor comodidad y seguridad

#### Gran cantidad de luz, alto rendimiento

- Uno de los focos más brillantes: increíble rendimiento lumínico
- Los faros delanteros legales en carretera más seguros
- Podrás ver más lejos y reaccionar con mayor rapidez gracias a hasta un 130% más de brillo

#### La mayor duración de su clase

- Seguridad para toda la vida, para que puedas ver y ser visto
- Rendimiento equivale a más visión y una vida útil más larga

## Destacados

### Luz significativamente más blanca

La luz blanca brillante (hasta 3500 K) es significativamente más blanca que la de los faros delanteros estándares. La tecnología de recubrimiento gradiente patentada de Philips produce una luz más potente para que puedas disfrutar una iluminación más brillante y una experiencia de conducción nocturna más cómoda.

### Seguridad para toda la vida



Cada posible falla de una pieza de repuesto es un riesgo para ti y tu vehículo. Esto se aplica especialmente a los faros delanteros. Cada lámpara rota en los faros delanteros reduce la visibilidad y la seguridad tanto para ti como para el tráfico cercano. Optimizamos Philips X-tremeVision para entregar una larga y fiable vida útil. Así podrás ver y ser visto durante más tiempo que con cualquier otra lámpara de alto rendimiento.

### Excepcional calidad del haz

Con una combinación de más luz y mayor temperatura del color, se puede considerar a Philips X-tremeVision como uno de los haces de mejor rendimiento en el mercado de las luces halógenas.

### Más luz, más vida útil



Los faros Philips X-tremeVision se diseñaron para ofrecer un rendimiento excepcional, con una luz un 130% más brillante, sin sacrificar su vida útil. Ya que dura hasta 450 horas\*, la vida útil de Philips X-tremeVision es significativamente mayor que la de las soluciones de la competencia en la categoría de mayor luz. (\*H4 y H7 probadas a voltaje estándar de 13.2 V)

### Un gran contraste supone una mayor comodidad

El aumento en la temperatura del color de los faros delanteros Philips X-tremeVision (disponible en formato H1, H4 y H7) permite que tus ojos enfoquen mejor y perciban los contrastes a larga distancia. Esto hace que conducir por la noche se convierta en una experiencia más segura y cómoda.

### Ve más lejos y reacciona con más rapidez

La iluminación perfecta es muy importante, especialmente entre 75 y 100 metros por delante de tu coche. Philips X-tremeVision aumenta tu visibilidad y proporciona hasta 130% más de brillo. Esto te ayuda a reconocer los obstáculos y posibles peligros en la carretera.

### Uno de los focos más brillantes



Gracias a su geometría optimizada de filamento de gran precisión, llenado de gas a alta presión de hasta 13 bares, revestimiento de alta precisión y cristal UV de cuarzo de primera calidad, los focos delanteros Philips X-tremeVision establecen un nuevo hito en la iluminación para automóviles. Están diseñados para ofrecer lo último en rendimiento y visibilidad sin concesiones.

### Las luces legales para coches más seguras



Philips X-tremeVision es, sin comparación, el modo más seguro, fácil y eficaz para actualizar los faros delanteros del coche dentro de los parámetros legales. Cuentan con certificación ECE completa.

## Especificaciones

### Especificaciones de comercialización

Beneficios esperados: Más luz

Lo más destacado del producto: Luz hasta un 130% más brillante

### Descripción del producto

Aplicación: Luz de largo alcance, Luz de corto alcance

Base: P43T

Homologación ECE: Sí

Rango: X-treme Vision

Tecnología: Luz halógena

Tipo: H4

### Vida útil

Vida útil: Hasta 450 h

### Características de la luz

Lúmenes:  $1650 \pm 15\%$  /  $1000 \pm 15\%$  lm

Temperatura del color: hasta 3500 K

### Características eléctricas

Vataje: 60/55 W

Voltaje: 12 V

### Información de pedidos

Entrada de pedido: 12342XV+B1

Código de pedido: 35038830

### Datos de empaque

Tipo de envase: B1

EAN1: 8727900350388

EAN3: 8727900350395

### Información del producto empaquetado

Longitud: 9.5 cm

Ancho: 4.9 cm

Altura: 12.9 cm

Peso neto por pieza: 21.5 g

Cantidad de paquetes: 1

MOQ (para profesionales): 10

### Información de empaque exterior

Peso bruto por pieza: 0,44 kg

Longitud: 25.5 cm

Ancho: 19.0 cm

Altura: 13.0 cm

Peso bruto por pieza: 457 g

