

Philips X-tremeVision G-force
auton ajovalopolttimo

Polttimotyyppi: H4

Pakkauskoko: 2
12 V, 60/55 W
enemmän kirkkautta



12342XVGS2

Suorituskyky on viety täysin uudelle tasolle

Jopa 130 % kirkkaampi valo

Philipsin X-tremeVision G-force -ajovalopolttimoita kirkkaampia saa hakea. Niiden jopa 130 % kirkkaampi, erittäin pitkä valokeila ja 10 G:n tärinänkesto päihittävät useimpien kilpailijoiden ajovalopolttimot. Näe kauemmas, reagoi nopeammin ja aja turvallisemmin.

Valkoisessa valossa yksityiskohdat erottuvat selkeästi

- Huomattavasti valkoisempi valo parantaa ajomukavuutta ja turvallisuutta

Jopa 10 G:n tärinänkesto pidentää käyttöikää

- Turvallinen koko käyttöiän, jotta näet ja näyt paremmin
- Erinomainen suorituskyky – enemmän kirkkautta ja pidempi käyttöikä
- Jopa 10 G:n tärinänkesto pidentää käyttöikää

Parempi näkyvyys jopa 130 % kirkkaamman valon ansiosta

- Yksi markkinoiden kirkkaimmista polttimoista tuottaa erinomaisen valon
- Näe kauemmas ja reagoi nopeammin – jopa 130 % kirkkaammat polttimot

Entistä turvallisempia

- Turvallisimpia tieliikennekäyttöön hyväksytyjä ajovalopolttimoita

Philips-laatua

- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

PHILIPS

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Odotetut hyödyt: enemmän kirkkautta
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: enemmän kirkkautta

Tuotteen kuvaus

- Käyttö: kaukovalo, lähivalo
- Kanta: P43t-38
- Nimike: 12342XVGS2
- ECE-tyyppihyväksyntä
- Valikoima: X-tremeVision G-force
- Tekniikka: halogeeni
- Tyyppi: H4

Käyttöikä

- Käyttöikä: 450 h

Valon ominaisuudet

- Väriämpötila: jopa 3 500 K
- Valovirta [lm]: 1 650 lm \pm 15 % / 1 000 lm \pm 15 %

Sähkö tiedot

- Jännite: 12 V
- Teho: 60/55 W

Tilastiedot

- Tilausmerkintä: 12342XVGS2
- Tilauskoodi: 35525328

Pakkauksen tiedot

- Pakkaustyyppi: S2
- EAN1: 8727900355253
- EAN3: 8727900355254

Pakatun tuotteen tiedot

- Kokonaispaino/pakkaus: 88.1 g
- Pituus: 11 cm
- Leveys: 5.3 cm
- Korkeus: 13.3 cm
- Määrä pakkauksessa: 2
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 10

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 28.6 cm
- Leveys: 14.1 cm
- Korkeus: 12 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 0.64 kg

Kohokohdat

Jopa 130 % kirkkaampi

Ajovalojen on valaistava tie täydellisesti pitkän matkan päähän, yleensä 75–100 metriä ajoneuvon kulkusuuntaan. Philipsin X-tremeVision G-force -polttimot parantavat näkyvyyttä, sillä ne tuottavat jopa 130 % kirkkaamman valon. Näin havaitset esteet ja mahdolliset vaarat aikaisemmin kuin millään muulla halogeeniajovalopolttimolla.

Ylivoimainen valoteho

Optimoitu ja tarkasti muotoiltu hehkulanka, jopa 13 baarin korkeapaineaasu täytteenä, huolellinen pinnoitus ja laadukas UV-kvartsilasi nostavat Philipsin X-tremeVision G-force -ajovalopolttimot aivan uudelle tasolle. Ne tarjoavat äärimmäistä suorituskykyä ja tinkimätöntä näkyvyyttä.

Huomattavasti valkoisempi valo

Jopa 3 500 kelvinin kirkas valkoinen valo on huomattavasti valkoisempi kuin tavallisissa ajovalopolttimoissa. Philipsin patentoitu Gradient Coating -tekniikka tuottaa voimakkaamman valon. Erittäin kirkkaan valaisun ansiosta ajaminen on erittäin miellyttävää myös pimeässä.

Turvallinen koko käyttöön

Jokainen mahdollinen rikkoutuva osa on riski sinulle ja ajoneuvollesi. Tämä pätee erityisesti ajovalopolttimiin. Jokainen rikkoutunut ajovalopolttimo vähentää autosi ja vastaantulevan liikenteen näkyvyyttä ja turvallisuutta. Philipsin X-tremeVision G-force -polttimot on suunniteltu pitkäikäisiksi ja luotettaviksi. Näet ja näyt siis pidempään kuin millään muulla vastaavalla polttimolla.

Enemmän kirkkautta pidempään

Philipsin X-tremeVision G-force -ajovalopolttimoista on tehty erittäin suorituskykyisiä, ja ne tuottavat jopa 130 % kirkkaamman valon käyttöiästä tinkimättä. Philipsin X-tremeVision G-force -polttimoiden jopa 450 tunnin* käyttöikä on huomattavasti muita hyvin kirkkaita polttimeita pidempi. (*testattu 13,2 voltin vakiojännitteellä)

Tärinänkestävä

Älä anna kuoppaisen tien rikkoa autosi ajovalopolttimeita. Philipsin X-tremeVision G-force -ajovalopolttimot on tehty kestäväksi. Polttimot ovat läpäisseet jopa 10 G:n tärinänkestotestin ja kestävät koviakin tieolosuhteita.

Tieliikennekäyttöön hyväksytyt ajovalopolttimot

Philipsin X-tremeVision G-force -polttimot ovat turvallisin, helpoin ja tehokkain tapa uudistaa autosi ajovalot säädöstenmukaisilla ja ECE-hyväksytyillä polttimeilla.

Korkealaatuiset auton ajovalopolttimot

Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden edelläkävijä valoissa jo yli sadan vuoden ajan. Philipsin laadukkaat alkuperäistuotteet on suunniteltu ja kehitetty vastaamaan tiukkoja laatuprosesseja (mukaan lukien sovellettavat ISO-standardit) ja tuotantovaatimuksia. X-tremeVision G-force -polttimot sopivat suurimpien autonvalmistajien automalleihin, kuten Audi, BMW, Ford, GM, Toyota ja Volkswagen. Lisätietoja löydät polttimon valintatyökalun avulla.

