



Philips Ultinon Pro6000
Auton LED-
ajovalopolttimo

Polttimotyyppi: H4

Jopa 230 % kirkkaampi valo**
Lumiledsin LED-
ajoneuvopolttimot
Polttimoiden lukumäärä: 2

11342U6000X2

Päivitä näkyvyys tieliikennekäyttöön hyväksytyillä LED-valoilla*

Täydellinen yhdistelmä suorituskykyä ja kestävyyttä

Paranna ajokokemustasi Philipsin tieliikenteeseen hyväksytyillä* LED-ajovalopolttimoilla. Niiden jopa 230 % kirkkaampi valo** ja päivänvalon kaltainen valkoinen valokeila valaisee kaiken selvästi häikäisemättä vastaantulijoita.

Laadukas LED-valaistus

- Philipsin huippuluokan valoratkaisut autoihin

Tieliikennekäyttöön hyväksytyt LED-valot

- Tieliikennekäyttöön hyväksytyt jälkiasennettavat LED-polttimot

Ensiluokkainen kirkkaus

- Luotettava valaistus ja parempi näkyvyys
- Täydellinen valokeila turvallisempaan ajoon

Parempi sopivuus pienen koon ansiosta

- Kompakti all-in-one-muotoilu tekee asennuksesta helppoa

Kestävää suorituskykyä

- Käyttöikä jopa 3 000 tuntia

PHILIPS

Auton LED-ajovalopolttimo

Polttimotyyppi: H4 Jopa 230 % kirkkaampi valo**, Lumiledsin LED-ajoneuvopolttimot, Polttimoiden lukumäärä: 2

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet:
Tieliikennekäyttöön hyväksytty LED-polttimo, ajoneuvostandardien mukainen LED-valo
- Odotetut hyödyt: Kirkkaammat valot, parempi näkyvyys, kestävä suorituskyky

Tuotteen kuvaus

- Käyttö: Auton valot, kaukovalot, lähivalot
- Kanta: P43t-38
- Nimike: LED H4 11342 U6000 X2
- Tyyppimerkintä LED: H4-LED
- ECE-tyyppihyväksyntä: ei
- Käyttölämpötila: -40 – +105 °C
- Valikoima: Ultinon Pro6000
- Tekniset ominaisuudet: Tieliikennekäyttöön hyväksytty LED-valo, AirFlux+, SafeBeam-tekniikka
- Tekniikka: LED
- Tyyppi: H4
- Kotelointiluokka (IP): IP55
- Yhteensopivat mallit: Koskee vain automalleja, jotka on ilmoitettu Philipsin yhteensopivuusluettelossa*

Käyttöikä

- Käyttöikä: 3 000 tuntia

Valon ominaisuudet

- Valovirta [lm]: 1 000 / 1 650 lm
- Väriämpötila: 5 800 K

Sähkö tiedot

- Jännite: 12 V
- Jännitealue: 9–36 V
- Teho [W]: 18 W

Tilastiedot

- Tilausmerkintä: 11342U6000X2
- Tilauuskoodi: 1365131

Pakkauksen tiedot

- Pakkaustyyppi: X2
- EAN1: 8719018013651
- EAN3: 8719018013668

Pakatus tiedot

- Kokonaispaino/pakkaus: 282 g
- Pituus: 11.1 cm
- Leveys: 5 cm
- Korkeus: 16 cm
- Nettopaino/kpl: 91 g
- Määrä pakkauksessa: 2 kpl
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 12 kpl (6 sarjaa)

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 23.5 cm
- Leveys: 16.8 cm
- Korkeus: 15 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 1.832 kg

11342U6000X2/10

Kohokohdat

Turvallinen ja tieliikennekäyttöön hyväksytty LED-valo

Tuomme Philipsin pitkän kokemuksen yleisille teille Ultinon Pro6000 -H4-LED-polttimoilla, jotka ovat täysin tieliikennekäyttöön hyväksyttyjä* ja joilla on tieliikenneministeriön tyyppihyväksyntä yleisille teille tietyissä automalleissa. Voit nyt vaihtaa halogeeniajalojen lähivalot Philipsin testattuihin, turvallisiin ja tieliikennekäyttöön hyväksytyihin* Ultinon Pro6000 -H4-LED-valoihin, jotta saat luotettavan valaistuksen ja erinomaisen LED-ajokokemuksen. Lisätietoja on osoitteessa Philips.com/roadlegalLED*.

Jopa 230 % kirkkaampi valo**

Luotettava valaistus ja parempi näkyvyys

Koe parempi näkyvyys

Täydellinen valokeila turvallisempaan ajoon

Kirkkaan valkoinen valo, 5 800 K

Philipsin Ultinon Pro6000 -polttimossa on jopa 5 800 kelvinin väriämpötila, ja se tuottaa päivänvalon kaltaisen kirkkaan valkoisen valon. Parempi näkyvyys helpottaa esteiden huomaamista ja oikean ajolinjan valitsemista. Optimaalinen väriämpötila estää silmien väsymistä, mikä tekee yöllä ajamisesta miellyttävämpää ja turvallisempaa.

kompakti all-in-one-muotoilu

Philipsin Ultinon Pro6000 -H4-LED-polttimon uusi muotoilu vie vain vähän tilaa ajovaloumpiossa. Sen yksiosainen rakenne ja integroitu elektroniikka tekevät asennuksesta mutkatonta ja helppoa. Philipsin Ultinon Pro6000 -H4-LED-polttimot sopivat tiettyihin automalleihin*. Lisätietoja on osoitteessa Philips.com/roadlegalLED.

Jopa 3 vuoden takuu***

Tarvitsetko kirkkaat ja tyylikkää ajovalot, mutta et halua vaihtaa polttimoita jatkuvasti? LED-polttimoiden tuottamaa lämpöä täytyy hallita. Edistynyt AirBoost-tekniikka ja sisäänrakennettu tuuletin jäädyttävät polttimoita aktiivisesti ja takaavat niiden pitkäkestoisen ja luotettavan toiminnan. Ainutlaatuinen järjestelmä ohjaa lämmön pois polttimon tärkeistä komponenteista ja saa Philipsin Ultinon Pro6000 -H4-LED-polttimot kestämaan pidempään, jopa 3 000 tuntia. Rekisteröidy laajennetun takuun*** piiriin osoitteessa philips.com/auto-warranty.

Korkealaatuisia valoratkaisuja

Philipsin huippuluokan valoratkaisut autoihin



Julkaisupäivä 2024-09-13

Versio: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Polttimo on hyväksytty tieliikennekäyttöön vain tietyssä ajoneuvomalleissa. Lisätietoja on osoitteessa Philips.com/roadlegalLED.

** Verrattuna halogeenipolttimoiden lakisääteisiin vähimmäisvaatimuksiin

***3 vuoden takuu (2 vuoden vakiotakuu + 1 vuoden lisätakuu). Rekisteröidy laajennetun takuun piiriin osoitteessa philips.com/auto-warranty