

# PHILIPS



Un style blanc  
élégant

WhiteVision ultra

Type de lampe : H4

12 V, 55/60 W

Jusqu'à 60 % de visibilité en plus

Jusqu'à 4 200 K



12342WVUB1

## Un style élégant irrésistible

Nos derniers éclairages automobiles blancs élégants

La Philips WhiteVision ultra H4 dotée de notre revêtement dernière formule produit un magnifique éclairage à 4 200 K. Cette lampe halogène légale sur voie publique est la plus blanche de notre gamme. Elle est idéale pour un style élégant.

### Légale sur voie publique

- Feux avant blancs sensationnels homologués pour la route pour un aspect élégant

### Un style blanc élégant, jusqu'à 4 200 K

- Lumière blanche vive jusqu'à 4 200 Kelvin
- Nouveaux phares avant halogènes apportant un aspect très élégant

### Jusqu'à 60 % de visibilité en plus pour plus de confort

- Lumière blanche pour améliorer la visibilité et le confort
- Jusqu'à 60 % de visibilité en plus<sup>1</sup>, pour une clarté maximisée

### Plus de sécurité

- Remplacez les ampoules par paires pour plus de sécurité
- Nos lampes les plus blanches pour des performances élégantes sur la route

### Qualité Philips

- Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles

## Points forts

### Lumière blanche vive de 4 200 Kelvin

Atteignant jusqu'à 4 200 Kelvin, les phares avant Philips WhiteVision ultra révolutionnent l'allure de votre voiture avec une lumière blanche vive. C'est le choix parfait pour une expérience de conduite brillante et élégante.

### Effet blanc froid

Philips WhiteVision Ultra est conçue pour les conducteurs souhaitant une amélioration avec le style et l'apparence rappelant ceux de l'éclairage LED, mais qui conduisent un véhicule doté d'une technologie halogène. Grâce à la nouvelle formule avancée de revêtement sur le verre, les ampoules WhiteVision ultra sont nos lampes homologuées pour la route les plus blanches, donnant un aspect sensationnel au réflecteur du feu avant.

### Phares avant sensationnels homologués pour la route

Les nouvelles ampoules WhiteVision ultra pour phares avant sont certifiées ECE pour une lumière blanche intense sur la route. Les conducteurs bénéficient d'une allure saisissante et de lampes homologuées pour la route et conformes à la réglementation en vigueur. Sans compromettre la sécurité en éblouissant le conducteur en face, elles vous offrent une grande visibilité.

### Lumière confortable pour la visibilité

La nouvelle formule de revêtement des lampes WhiteVision ultra, avec lumière blanche froide, améliore significativement la visibilité de nuit et le confort du conducteur en réduisant la fatigue oculaire. Lorsqu'élégance et fonctionnalité vont de pair, vous profitez d'un aspect remarquable et d'un confort de conduite accru.

### Jusqu'à 60 % de visibilité en plus<sup>1</sup>

Un faisceau lumineux plus long, avec jusqu'à 60 % de visibilité en plus<sup>1</sup> par rapport à la norme minimale légale, vous permet non seulement de mieux voir les autres usagers, mais aussi d'être mieux vu par eux. Il améliore la sécurité et vous donne plus de temps pour réagir aux dangers potentiels se présentant devant vous.

### Conçu pour une vision élégante

De meilleurs éclairages plus lumineux permettent d'accroître les performances sur la route. Avec leur géométrie de haute précision optimale du filament, un remplissage au gaz haute pression, un revêtement haute précision et un verre quartz anti-UV de haute qualité, les lampes pour feux avant Philips WhiteVision Ultra établissent un nouveau standard pour les feux blancs homologués sur la voie publique. Conçus pour donner du style et améliorer la visibilité, ces éclairages offrent une expérience de conduite plus détendue et agréable.

### Remplacer par paire

Remplacer les ampoules de phare par paires est plus efficace que de remplacer seulement l'ampoule défectueuse. Les ampoules actuelles sont dotées d'un flux lumineux plus puissant et d'un rendement plus élevé qui garantissent une conduite automobile sécurisée. En général, remplacer les ampoules par paires présente de nombreux avantages : tranquillité d'esprit, économie, risques moins élevés de défaillance des ampoules, faisceau plus lumineux et mieux équilibré et, surtout, sécurité.

### Éclairage de la plus haute qualité



Les éclairages Philips dotés de technologies de pointe sont reconnus dans le secteur automobile depuis plus de 100 ans. Les produits Philips labellisés Original Equipment Quality (Qualité des pièces d'origine) sont conçus et développés selon des processus de contrôle qualité rigoureux (normes ISO applicables comprises), ce qui garantit constamment des standards de production élevés. Les lampes WhiteVision ultra sont compatibles avec les modèles de voitures de grandes marques comme Audi, BMW, Ford, GM, Toyota et Volkswagen. Consultez le guide de sélection des produits pour en savoir plus.

## Caractéristiques

### Caractéristiques marketing

Avantages attendus: Style

Point fort du produit: Aspect blanc vif

### Description du produit

Usage: Feu de route, Feu de croisement

Base: P43t-38

Désignation: 12342WVUB1

Homologation ECE

Gamme: WhiteVision ultra

Technologie: Halogène

Type: H4

### Durée de vie

Durée de vie: 540 h

### Caractéristiques lumineuses

Lumens: Feux de route : 1 560 +/-10 %, Feux de croisement : 960 +/-10 % lm

Température de couleur: jusqu'à 4 200 K

### Caractéristiques électriques

Puissance consommée: 55/60 W

Tension: 12 volt

### Informations de commande

Code de commande: 12342WVUB1

Code de commande: 35489830

### Informations de l'emballage

Type d'emballage: Blister

EAN1: 8727900354898

EAN3: 8727900354881

### Informations relatives au produit emballé

Poids brut par pièce: 34.4 g

Longueur: 9.5 cm

Largeur: 4.86 cm

Hauteur: 12.9 cm

Nombre de packs: 1

Quantité minimale de commande (pour les professionnels): 10

### Informations, emballage externe

Longueur: 25.5 cm

Largeur: 19 cm

Hauteur: 13 cm

Poids brut par pièce: 0.47 kg

