



Philips X-tremeVision  
Pro150  
auton ajovalopolttimo

**Polttimotyyppi: H7**  
Pakkauskoko: 2  
12 V, 55 W

**12972XVPS2**

## Uskomattoman kirkas valo lisää turvallisuutta

Paras yhdistelmä tehokkuutta ja pitkäkestoisuutta

Philipsin X-tremeVision Pro150 -ajovalopolttimoissa yhdistyy uskomaton kirkkaus ja käyttöaika, joka ei ole aiemmin ollut mahdollinen näin tehokkaissa polttimoissa.

Polttimoiden tarjoama näkyvyys pitää sinut ja läheisesi turvassa liikenteessä.

### **Taattua Philips-laatua**

- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

### **Näe tie paremmin jopa 150 % kirkkaamman valon ansiosta**

- Näe paremmin ja aja turvallisemmin

### **Pitkäkestoinen ja turvallinen koko käyttöiän**

- Tehokas polttimo, jolla on jopa 450 tunnin käyttöaika (3)
- Älä tingi turvallisuudesta, vaihda aina pareittain

### **Viileänsävyinen valo parantaa kontrastia ja näkyvyyttä**

- Viileänsävyinen valo lisää näkyvyyttä ja mukavuutta

### **Tehokas valokeila ulottuu 70 m kauemmas (2)**

- Enemmän aikaa havaita ja välttää vaaratilanteet

# PHILIPS

# Tekniset tiedot

## Markkinointitiedot

- Odotetut hyödyt: enemmän kirkkautta
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: jopa 150 % kirkkaampi valo

## Tuotteen kuvaus

- Käyttö: kaukovalo, lähivalo, etusumivalo
- Kanta: PX26d
- Nimike: H7 12972 XVP 12 V 55 W PX26d S2
- ECE-tyyppihyväksyntä
- Valikoima: X-tremeVision Pro150
- Tekniikka: halogeeni
- Tyyppi: H7

## Käyttöikä

- Käyttöikä: 450 h

## Valon ominaisuudet

- Väriämpötila: 3 400 K
- Valovirta [lm]: 1 500 ±10 %

## Sähkötiedot

- Teho: 55 W
- Jännite: 12 V

## Tilastiedot

- Tilausmerkintä: 12972XVPS2
- Tilauskoodi: 00 569 428

## Pakkauksen tiedot

- Pakkaustyyppi: S2
- EAN1: 8 719 018 005 694
- EAN3: 8 719 018 005 700

## Pakatun tuotteen tiedot

- Pituus: 10.6 cm
- Leveys: 5.6 cm
- Korkeus: 13.0 cm
- Määrä pakkauksessa: 2
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 5

## Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 29.6 cm
- Leveys: 11.6 cm
- Korkeus: 14.0 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 0.530 kg

# Kohokohdat

## Kirkkaampi valo lisää turvallisuutta

Philipsin X-tremeVision Pro150 -polttimoiden valo on jopa 150 % kirkkaampi (1). Aja turvallisesti kotiin läheistesii luo myös pimeällä ja huonolla kelillä. Edistyskellinen hehkulangan muotoilu parantaa tarkkuutta ja valotehyyttä, jotta tie saadaan valaistua paremmin. Uusi Diamond Precision -kvartsilasiteknikka puolestaan lisää kirkkautta.

## Turvallinen koko käyttöön

Philipsin Diamond Precision -kvartsilasin uusi valmistustekniikka lisää valon määrää ja parantaa lämpötilanmuutosten ja paineen kestävyttä. Lisäksi räätälöity jalokaasujen seos parantaa hehkulangan kestävyttä. Se lisää kirkkautta ja pidentää käyttöajan jopa 450 tuntiin, mikä on todennäköisesti pisin mahdollinen käyttöaika näin tehokkaalle polttimolle.

## Näe jopa 70 metriä kauemmas (2)

Philipsin X-tremeVision Pro150 -ajovalopolttimon valokeila ulottuu jopa 70 metriä kauemmas (2) tiellä, joten se parantaa kykyä reagoida mahdollisiin vaaroihin. Turvaetäisyyden pidentyminen lisää merkittävästi sinun ja matkustajiesi ajoturvallisuutta.

## Pysy valppaana pidempään

Ajaminen pimeässä voi kuormittaa silmiä ja lisätä väsymistä. Philipsin X-tremeVision Pro150 -polttimoiden valkoisempi, jopa 3 400 kelvinin valo lisää kontrastia edessäpäin olevaan tiehen, mikä helpottaa kohteiden tunnistamista ja tulkintaa. Kun näet paremmin, pysyt virkeänä kauemmin, mikä lisää ajoturvallisuutta ja -mukavuutta.

## Vaihda molemmat polttimot kerralla

Ajovalopolttimot kannattaa vaihtaa pareittain, vaikka vain toinen niistä olisi palanut. Uusien polttimoiden valoteho ja suorituskyky ovat aiempia polttimoita parempia, mikä parantaa ajoturvallisuutta. Vaihtamalla polttimot pareittain säästät aikaa ja kustannuksia, vältät toisenkin polttimon palamisen, saat kirkkaan ja tasapainoisen valokeilan ja ennen kaikkea lisäät omaa ja läheistesii turvallisuutta.

## Korkealaatuiset auton ajovalopolttimot

Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden edelläkävijä valoissa jo yli sadan vuoden ajan. Philipsin laadukkaat alkuperäistuotteet on suunniteltu ja kehitetty noudattaen tiukkoja laadunvarmistusprosesseja (mukaan lukien sovellettavat ISO-standardit) ja valmistettu noudattaen yhtä tiukkoja tuotantovaatimuksia. Philipsin X-tremeVision Pro150 -polttimot sopivat sellaisten suurten autonvalmistajien automalleihin, kuten Audi, BMW, Ford, GM, Toyota ja Volkswagen. Lisätietoja löytyy polttimon valintatyökalun avulla.



Julkaisupäivä 2023-09-15

Versio: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiesi omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 1 Kirkkaus verrattuna lain vaatimaan vähimmäistasoon.

\* 2 Valokeilan pituuden lisäämä turvaetäisyys verrattuna ECE-säännöksen mukaiseen vähimmäisarvoon, perustana 1 luksii. Pisin matka autosta.

\* 3 Koskee lähivalokäyttöä, erilainen sumuvalokäytössä