



Philips LongLife EcoVision
auton ajovalopolttimo

Polttimotyyppi: H18

Pakkauskoko: 1
12 V, 65 W
Entistä kestävämpi



12643LLC1

Drive with care

Pidempi käyttöikä, pidempi vaihtoväli

Philipsin LongLife EcoVision -ajovalopolttimot kestävät tavallisia polttimoita selvästi pidempään. Ne ovat luonnollinen valinta, kun ajoneuvoon tehtäviä huoltoja halutaan vähentää.

Selvästi pidempi käyttöikä kuin tavallisilla polttimoilla

- Jopa 1 100 tuntia ilman polttimoiden vaihtoa

Erittäin laadukas ja kestävä auton polttimo

- Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista
- Molempien ajovalopolttimoiden vaihtaminen samalla lisää turvallisuutta.

Alkuperäisosavalmistajan laatua

- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

PHILIPS

auton ajovalopolttimo2

Polttimotyyppi: H18 Pakkausko: 1, 12 V, 65 W, Entistä kestävämpi

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Odotetut hyödyt: pitkäkestoinen
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Pitkä käyttöikä

Tuotteen kuvaus

- Käyttö: kaukovalo, lähivalo
- Kanta: PY26d-1
- Nimike: H18 LongLife EcoVision
- ECE-tyyppihyväksyntä
- Valikoima: LongLife EcoVision
- Tekniikka: halogeeni
- Tyyppi: H18

Käyttöikä

- Käyttöikä: 1 100 h

Valon ominaisuudet

- Valovirta [lm]: 1 700 +/-8 %
- Väriämpötila: -

Sähkö tiedot

- Teho: 65 W
- Jännite: 12 V

Tilastiedot

- Tilausmerkintä: 12643LLC1
- Tilauskoodi: 35603830

Pakkauksen tiedot

- Pakkaustyyppi: C1
- EAN1: 8727900356038
- EAN3: 8727900356045

Pakatun tuotteen tiedot

- Kokonaispaino/pakkaus: 15.34 g
- Pituus: 3.5 cm
- Leveys: 3.5 cm
- Korkeus: 6.5 cm
- Nettopaino/kpl: 11 g
- Määrä pakkauksessa: 1
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 10

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 18.5 cm
- Leveys: 7.5 cm
- Korkeus: 7 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 0.192 kg

12643LLC1

Kohokohdat

Tavallista kestävämmät polttimet

Laadukkaiden materiaalien ja vahvan hehkulangan ansiosta Philipsin LongLife EcoVision -polttimot kestävät jopa 1 100 tuntia. Tämä vähentää huoltoon käytettävää aikaa. Philipsin kestävät LongLife EcoVision -polttimot sopivat myös korkeajännitteisiin autoihin.

Korkealaatuiset auton ajovalopolttimot

Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden edelläkävijä valoissa jo yli sadan vuoden ajan. Philipsin laadukkaat alkuperäistuotteet on suunniteltu ja kehitetty vastaamaan tiukkoja laatuprosesseja (mukaan lukien sovellettavat ISO-standardit) ja tuotantovaatimuksia. LongLife EcoVision sopii suurten autonvalmistajien automalleihin, kuten Audi, BMW, Ford, GM, Toyota ja Volkswagen. Lisätietoja löytyy tuotevalintatyökalun avulla.

Laadukasta kvartsilasia

UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja, kosteutta ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimet (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestävät yhtäkkiä lämpötilamuutoksia. UV-kvartsilasi tuottaa tehokkaamman valon polttimon korkean sisäisen paineen ansiosta.

Vaihda ajovalopolttimot pareittain

Ajovalopolttimot kannattaa vaihtaa pareittain. Vanhempien ajovalojen hehkulangat katkeavat nopeammin. Käyttöikänsä loppuvaiheessa polttimet heijastavat vähemmän valoa, mikä heikentää näkyvyyttä. On nopeampaa, helpompaa ja edullisempaa vaihtaa molemmat ajovalopolttimot kerralla kuin yksittäin. Valitsemalla korkeatasoiset ja laadukkaat alkuperäispolttimot vähennät polttimoiden ennenaikaisen vioittumisen mahdollisuutta.



Julkaisupäivä 2023-09-15

Versio: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com