



Philips WhiteVision  
auton ajovalopolttimo

### Polttimotyyppi: H4

Pakkauskoko: 2 + 2  
12 V, 60/55 W  
mukana W5W-polttimot  
seisontavaloihin



12342WHVSM

## Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä

### Voimakkaan valkoinen Xenon-efekti

Philips WhiteVision -polttimot lisäävät autosi ajovaloihin voimakkaan valkoisen Xenon-efektin, joka parantaa ajokokemusta pimeällä. WhiteVision-polttimoiden kirkkaammassa ja 60 % valkoisemmassa valossa yhdistyvät tyyli ja turvallisuus.

#### **Erittäin valkoisella valolla parempi kontrasti**

- Parempi kontrasti lisää näkyvyyttä ja ajon turvallisuutta

#### **Parasta näkyvyyttä, ensiluokkaista tyyliä**

- Ensiluokkainen ajokokemus voimakkaan valkoisella Xenon-efektillä
- Jopa 60 % enemmän näkyvyyttä – näe ympäristö selkeästi
- Tyylikkäällä valkoisella efektillä Xenon-väriasteaus
- Selkeä valokeila ja voimakkaan valkoinen valo

#### **Alkuperäisosa, täysin hyväksytty tieliikennekäyttöön**

- Luokansa paras käyttöikä takaa miellyttävän ajokokemuksen pidempään
- Philipsin ajoneuvopolttimot ovat erittäin kestäviä
- Täysin hyväksytty tieliikennekäyttöön, voimakkaan valkoinen valo
- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

# PHILIPS

auton ajovalopolttimo

Polttimotyyppi: H4 Pakkauskoiko: 2 + 2, 12 V, 60/55 W, mukana W5W-polttimot seisontavaloihin

## Kohokohdat

### Ensiluokkainen ajokokemus

Philipsin WhiteVision -polttimot päihittävät markkinoiden kaikki siniset ajovalopolttimot ja ovat oikea valinta kuljettajille, jotka haluavat ajaa tyyliä tinkimättä turvallisuudesta. WhiteVision-polttimoissa on korkea värilämpötila ja tyylikäs valkoinen kupu, joten ne uudistavat ajovalosi kertaheittolla. Philipsin patentoitu kolmannen sukupolven pinnoitustekniikka viimeistelee tämän mullistavan taidonnäytteen ja tekee WhiteVision-polttimosta ensimmäisen todella valkoisen ajovalopolttimon.

### Täysin hyväksytty tieliikennekäyttöön

WhiteVision on ECE-sertifioitu ja ensimmäinen tieliikennekäyttöön hyväksytty voimakkaan valkoinen valo. Se tarjoaa parhaan mahdollisen näkyvyyden turvallisuudesta tinkimättä ja häikäisemättä edessä olevia autoja.

### Luokkansa paras käyttöikä

Philips WhiteVision -ajovalopolttimot (saatavana H1, H3, H4, H7, T4W ja W5W) on suunniteltu kestämiin. Niiden pitkä ja luotettava jopa 450 tunnin käyttöikä\* on huomattavasti pidempi kuin muilla valmistajilla. Vaihdoja tarvitaan harvemmin, joten pidemmät vaihtovälit säästävät kustannuksia. (\*H4 ja H7 testattiin 13,2 V:n vakiojännitteellä)

### Ajoneuvovalmistajien valinta



Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita,

joista on tullut nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimeilla.

### Puhtaan valkoinen valokeila

Philipsin WhiteVision-ajovalopolttimoiden voimakkaan valkoinen, selkeä jopa 3 700 kelvinin valo valaisee tien ja peittoaa pimeyden välittömästi. Ensiluokkainen valokeila ensiluokkaiseen ajokokemukseen.

### Parempi kontrasti, turvallisempaa ajoa

Erittäin valkoinen valo, jonka värilämpötila on jopa 3 700 kelviniä, heijastuu paremmin liikennemerkeistä ja opasteista. Valkoisempi valo pitää sinut valppaana pimeään aikaan, joten ajaminen on miellyttävämpää yöllä.

### Korkealaatuinen ja kestävä

UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää rikkoutumisen riskiä. Philipsin UV-kvartsilasiset polttimet kestävät myös enemmän polttimon sisäistä painetta, minkä ansiosta ne tuottavat voimakkaamman ja kestävämmän valon.

### Jopa 60 % enemmän näkyvyyttä

Valoteho on jopa 60 % parempi, joten muut tielläliikkujat näkevät autosi selvemmin. Tämä parantaa turvallisuutta ja saat enemmän aikaa reagoida mahdollisissa vaaratilanteissa.

### Valkoinen Xenon-efekti

WhiteVision-pakkauksessa on kaksi seisontavalojen W5W-polttimoja, jotka antavat ajovaloille huippuluokan autojen korkealaatuisen tyylikkyyden.

12342WHVSM

## Tekniset tiedot

### Markkinointitiedot

- Odotetut hyödyt: tyyli
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: voimakkaan valkoinen Xenon-efekti

### Tuotteen kuvaus

- Käyttö: kaukovalo, lähivalo
- Kanta: P43t-38
- Nimike: H4 WhiteVision
- ECE-tyyppihyväksyntä
- Valikoima: WhiteVision
- Tekniikka: halogeeni
- Tyyppi: H4

### Käyttöikä

- Käyttöikä: 400 tuntia, 450 h

### Valon ominaisuudet

- Valovirta [lm]: 1 650 ±15 % / 1 000 ±15 % lm
- Värilämpötila: 3 700 K K

### Sähkö tiedot

- Teho: 60/55 W
- Jännite: 12 V

### Tilustiedot

- Tilausmerkintä: 12342WHVSM
- Tilaukoodi: 34028030

### Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8727900340280
- EAN3: 8727900340297
- Pakkaustyyppi: SM

### Pakatus tuotteen tiedot

- Pituus: 11.0 cm
- Leveys: 4.7 cm
- Korkeus: 12.8 cm
- Määrä pakkauksessa: 2
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 5

### Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 29 cm
- Leveys: 12 cm
- Korkeus: 13.6 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 660 g



Julkaisupäivä 2023-09-15

Versio: 5.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiansa omaisuutta.

www.philips.com