



Philips RacingVision
bola lampu depan mobil

Jenis lampu: H4

Kemasan berisi: 2
12 V, 60/55 W



12342RVS2

Ini mungkin adalah lampu halogen legal terkuat yang pernah ada

Bawa penerangan dan pengalaman mengemudi Anda ke tingkat berikutnya

Lampu mobil Philips RacingVision adalah pilihan sempurna bagi pengemudi paling antusias. Dengan performa luar biasa hingga 150% lebih terang, Anda akan mampu bereaksi lebih cepat untuk pengalaman mengemudi yang lebih aman dan menyenangkan.

Lampu mobil rally yang dapat digunakan secara legal di jalanan

- Sesuai dengan standar kualitas tinggi pengesahan ECE
- Peningkatan kontras lampu untuk berkendara dengan lebih aman dan menyenangkan
- Lampu yang lebih terang berarti tidak ada kejutan mendadak dan meningkatkan kontrol
- Lampu yang lebih terang untuk pengemudi sport

Dioptimalkan untuk kondisi cahaya di musim dingin

- Lampu terang yang aman digunakan pada kondisi jalan yang lebih gelap

Performa hebat untuk pengalaman mengemudi lebih menyenangkan.

- Salah satu lampu paling terang untuk performa lampu terbaik
- Melihat lebih jauh dan bereaksi lebih cepat dengan cahaya yang lebih terang sampai dengan 150%

PHILIPS

bola lampu depan mobil
Jenis lampu: H4 Kemasan berisi: 2, 12 V, 60/55 W

Kelebihan Utama

Melihat lebih jauh, bereaksi lebih cepat

Saat mengemudi di malam hari, Anda memerlukan jarak pandang terbaik. Semakin jauh Anda bisa melihat dengan jelas, semakin cepat Anda dapat bereaksi terhadap kondisi yang ada pada jalan. Lampu depan Philips RacingVision akan meningkatkan jarak pandang Anda dengan cahaya hingga 150% lebih terang. Anda dapat melihat hambatan di jalan lebih cepat dibandingkan menggunakan lampu halogen lainnya. Anda pun bisa menikmati perjalanan yang lebih aman dan nyaman.

Performa lampu terbaik

Dengan lampu yang lebih baik dan lebih terang, Anda dapat mengemudi dengan lebih baik di jalan. Dengan geometri filamen presisi tingginya yang dioptimalkan, pengisian gas tekanan tinggi hingga 13 bar, coating chrome yang sangat presisi, serta kaca UV-Quartz kualitas tinggi, lampu depan Philips RacingVision menetapkan standar baru untuk lampu mobil. Dirancang untuk performa dan jarak pandang, lampu depan ini memberi Anda pengalaman mengemudi yang lebih santai, lebih terkontrol, dan menyenangkan.

Performa rally di jalan

Pengemudi sport menginginkan mobil dengan performa ekstra. Dengan cahaya 150% lebih terang di jalanan, Philips RacingVision hadir untuk memberi Anda pengalaman mengemudi yang menyenangkan di mana saja.

Lampu terang, reaksi cepat

Saat mengemudi dengan kecepatan yang lebih tinggi di jalan pedesaan yang temaram, Anda mengandalkan performa lampu depan Anda. Saat berhadapan dengan bahaya tak terduga, waktu reaksi pengemudi sangatlah penting. Selisih sekian detik dapat menentukan keselamatan Anda. Performa bohlam lampu yang hebat pada Philips RacingVision membantu Anda lebih cepat mengenali situasi berbahaya di depan Anda dan tetap memegang

kendali penuh atas kendaraan Anda, apa pun kondisi jalannya.

Kontras yang luar biasa untuk kenyamanan berkendara

Keterampilan visual akan sangat diuji saat berkendara di malam hari. Dalam kondisi yang gelap, atau saat silau akibat lampu kendaraan lain, kemampuan Anda membedakan objek akan jauh berkurang. Ini menyulitkan Anda melihat hambatan, seperti pejalan kaki di jalan. Temperatur warna khusus di lampu depan Philips RacingVision (tersedia di H4 dan H7) membuat mata Anda jadi lebih fokus dan melihat kontras dari jarak jauh lebih baik. Dengan peningkatan keterbatasan Anda, berkendara dalam gelap pun kini lebih menyenangkan.

Pengesahan ECE

Produk dan layanan otomotif Philips dianggap terbaik di kelasnya dalam pasar penjualan dan purna jual Produsen Perlengkapan Asli. Dibuat menggunakan produk berkualitas terbaik dan diuji pada spesifikasi tertinggi, produk kami didesain untuk memaksimalkan keselamatan dan kenyamanan pengalaman berkendara pelanggan kami. Seluruh jajaran produk kami benar-benar diuji, dikontrol, dan disertifikasi (ISO 9001, ISO 14001, dan QSO 9000) berdasarkan persyaratan ECE tertinggi. Singkatnya, ini adalah kualitas yang dapat Anda percaya.

Lampu terang untuk periode waktu yang lebih gelap

Mengemudi di musim dingin merupakan tantangan. Tetapi pecinta berkendara selalu mencari hal yang lebih menantang. Selama musim dingin, Anda harus yakin bahwa lampu mobil Anda siap menghadapi kondisi yang berat. Sama dengan mengganti ban ke ban musim dingin, Anda juga harus mendapatkan jarak pandang terbaik saat mengemudi di kondisi yang lebih gelap dan lebih berbahaya. Lampu depan Philips RacingVision memberi Anda kontrol lebih baik dalam kondisi paling sulit, sehingga Anda bebas rasa khawatir dan bisa menikmati perjalanan.

12342RVS2

Spesifikasi

Spesifikasi pemasaran

- Manfaat yang diharapkan: Gaya
- Fitur utama produk: Nikmati hasrat Anda

Penjelasan produk

- Penggunaan: Lampu jauh, Lampu dekat
- Alas: P43t-38
- Nama resmi: H4 RacingVision
- Pengesahan ECE
- Produk: RacingVision
- Teknologi: Halogen
- Jenis: H4

Masa pakai

- Masa pakai: 200 jam

Karakteristik cahaya

- Lumen: 1650 lm
- Suhu warna: Hingga 3500 K

Karakteristik listrik

- Watt: 55 W
- Voltase: 12 volt

Informasi pemesanan

- Entri pesanan: 12342RVS2
- Kode pemesanan: 74330

Data Kemasan

- EAN1: 8719018000743
- EAN3: 8719018000750
- Jenis kemasan: S2

Informasi produk dalam kemasan

- Berat kotor per buah: 15 g
- Panjang: 11 cm
- Lebar: 4.7 cm
- Tinggi: 12.8 cm
- Jumlah Kemasan: 2
- MOQ (untuk profesional): 10

Informasi kemasan luar

- Panjang: 29 cm
- Lebar: 12 cm
- Tinggi: 13.6 cm
- Berat kotor per buah: 0.47 kg



Tanggal dikeluarkan
2023-09-16

Versi: 9.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com