



Philips WhiteVision ultra
moto
Lâmpadas p/ faróis p/
motociclos

HS1

Embalagem: 1
12 V, 35/35 W
Estilo branco irresistível

12636WVUBW

Aspeto nítido irresistível

Aspeto branco nítido

O farol de halogéneo WhiteVision ultra moto da Philips melhora o estilo do seu motociclo com uma luz branca e brilhante.

Segurança melhorada

- As nossas lâmpadas mais brancas para desempenho moderno na estrada
- Vidro de quartzo de elevada qualidade para maior segurança

Desempenho homologado

- Excelentes faróis homologados para um visual elegante
- Cumprimento das normas de alta qualidade homologadas pela CEE

Aspeto nítido irresistível

- Luz branca brilhante para um aspeto elegante de xénon

Qualidade da Philips

- Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

PHILIPS

Especificações

Especificações de marketing

- Destaque do produto: Estilo branco irresistível
- Vantagens esperadas: Estilo

Descrição do produto

- Aplicação: Máximos, Médios
- Encaixe: PX43t-38
- Designação: HS1 12636 WVU 12 V 35/35 W PX43t-38 BW
- Homologação ECE
- Alcance: WhiteVision ultra
- Tecnologia: Halogéneo
- Tipo: HS1

Vida útil

- Vida útil: 400 h

Caraterísticas da luz

- Lúmenes: 600 \pm 10%/400 \pm 10%
- Temperatura da cor: 3600 K

Caraterísticas elétricas

- Potência: 55 W
- Tensão nominal: 12 V

Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: 12636WVUBW
- Código de encomenda: 2401530

Dados da embalagem

- Embalagem: Blister
- EAN1: 8719018024015
- EAN3: 8719018024022
- Tipo de embalagem: BW
- Quantidade na caixa: 1

Informação do produto embalado

- Peso bruto por unidade: 22,5 g
- Comprimento: 9.5 cm
- Largura: 4.8 cm
- Altura: 12.9 cm
- Quantidade na embalagem: 1 unid.
- Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): 10 unid.

Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 26.1 cm
- Largura: 19.6 cm
- Altura: 14.0 cm
- Peso bruto por unidade: 0,497 kg

Destaques

Luz nítida para um visual elegante

A Philips WhiteVision ultra moto é uma lâmpada de halogéneo única que produz uma luz branca brilhante. A alta tecnologia e a eficiência diferenciam e personalizam o seu motociclo com melhor visibilidade e conforto.

Excelentes faróis homologados

As lâmpadas para faróis Philips WhiteVision ultra moto modernas são certificadas de acordo com a norma ECE para luz branca brilhante na estrada. Os condutores desfrutam de um visual vibrante e de uma lâmpada homologada em conformidade com os regulamentos relevantes. Proporcionam uma grande visibilidade, sem comprometer a segurança ao encandear os condutores que circulam em sentido contrário.

Fabrico de alta qualidade

Os produtos e serviços da Philips no setor automóvel são considerados os melhores na sua classe no mercado dos fabricantes de equipamento original e no mercado de pós-venda. Fabricados com materiais de alta qualidade e testados de acordo com as especificações mais exigentes, os nossos produtos são concebidos para maximizar a segurança e o conforto da experiência de condução dos nossos clientes. Toda a nossa gama de produtos é extensamente testada, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) segundo os requisitos CEE mais exigentes. Resumindo, é uma qualidade em que pode confiar.

Concebidas para uma visão elegante

Luzes melhores e mais brilhantes permitem um melhor desempenho na estrada. Com a sua geometria de filamentos otimizada e de elevada precisão, enchimento de gás de elevada pressão, revestimento de elevada precisão e vidro de quartzo UV de elevada qualidade, as lâmpadas para faróis Philips WhiteVision ultra moto estabelecem um novo padrão para a luz branca homologada. Concebidas para um estilo e visibilidade fantásticos, estas lâmpadas proporcionam uma experiência de condução mais descontraída e divertida.

Vidro de quartzo de alta qualidade

O vidro de quartzo é mais forte do que o vidro duro e é altamente resistente a temperaturas extremas e vibrações, o que elimina o risco de explosão. Por isso, as lâmpadas em vidro de quartzo da Philips (filamento a 2800 °C e vidro até 800 °C) são capazes de suportar choques térmicos intensos. Com a capacidade de aumentar a pressão no interior da lâmpada, o vidro de quartzo é capaz de emitir uma luz mais intensa. Esta luz mais intensa proporciona uma melhor experiência de condução, independentemente da escuridão à sua frente. Todas as lâmpadas em vidro de quartzo da Philips oferecem também uma proteção contra UV para proteger as suas óticas modernas e plásticas contra os raios UV nocivos.

Iluminação automóvel de alta qualidade

As luzes tecnologicamente avançadas da Philips são reconhecidas na indústria automóvel e existem há mais de 100 anos. Os produtos com qualidade do equipamento original da Philips são criados e desenvolvidos de acordo com processos rigorosos de controlo da qualidade (incluindo normas ISO aplicáveis), o que resulta em normas de produção consistentemente elevadas. As Philips WhiteVision ultra moto são compatíveis com modelos de motociclos das principais marcas.



Data de publicação
2023-09-16

Versão: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com