



Philips WhiteVision ultra
Konwencjonalna żarówka
wewnętrzna i
sygnalizacyjna

Rodzaj źródła światła: PSX24W

Liczba sztuk w opakowaniu: 1
Urzekający biały styl

12276WVUB1

Atrakcyjny wygląd

Najnowsze, stylowe białe światła do samochodu

Światła Philips WhiteVision ultra z najnowszą powłoką wyróżniają się oszałamiającym białym światłem.

Są to żarówki emitujące najbielsze światło spośród produktów dopuszczonych do legalnego użytkowania na drogach z naszej oferty. To idealny wybór, jeśli oczekujesz doskonałego, stylowego wyglądu.

Biały kolor i stylowy wygląd

- Białe światło zwiększa widoczność oraz komfort
- Niezwykle stylowe, ulepszone światła przeciwmgielne
- Białe i wyraziste światło

Żarówki z homologacją drogową

- Niezwykle, stylowe, białe światła przeciwmgielne z homologacją drogową

Zwiększone bezpieczeństwo

- Nie oszczędzaj na bezpieczeństwie — wymieniaj parami
- Najjaśniejsze żarówki to dobry styl i wydajność na drodze

Jakość firmy Philips

- Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

PHILIPS

Zalety

Białe i wyraziste światło

Światła przeciwmgielne Philips WhiteVision ultra całkowicie odmieniają Twój samochód dzięki wyrazistemu, białemu światłu. To właściwy wybór dla osób chcących podróżować stylowo, przy odpowiednim oświetleniu!

Chłodne białe światło

Światła Philips WhiteVision ultra zostały stworzone z myślą o kierowcach posiadających auta z technologią konwencjonalną, którzy szukają unowocześnionych, stylowych rozwiązań, przypominających oświetlenie LED. Dzięki nowej i zaawansowanej formule barwienia szkła WhiteVision ultra są najjaśniejszymi światłami dopuszczonymi do ruchu drogowego, zapewniającymi niezwykle wygląd i pasującymi do koloru zmodernizowanych żarówek samochodowych.

Niezwykłe światła przeciwmgielne z homologacją drogową

Zmodernizowane żarówki światła przeciwmgielnych WhiteVision ultra, zapewniające jasne, białe światło na drodze, uzyskały certyfikację ECE. Te przyciągające uwagę światła drogowe – zgodne z obowiązującymi przepisami – nie oślepią nadjeżdżających kierowców, są bezpieczne i zapewniają doskonałą widoczność.

Komfort i widoczność

Nowa formuła barwienia szkła WhiteVision ultra oraz białe, chłodne światło znacznie poprawiają widoczność w nocy. Połączenie odpowiedniej konstrukcji i funkcjonalności zapewnia wspaniały wygląd i większy komfort jazdy.

Efekt stylowego wyglądu

Lepsze i jaśniejsze światła zapewniają większą wydajność na drodze. Dzięki zoptymalizowanej, precyzyjnej konstrukcji żarnika, wypełnieniu gazowemu o wysokim ciśnieniu, formule szkła barwionego i wysokiej jakości szkła kwarcowego odpornemu na działanie promieni UV żarówki Philips

WhiteVision ultra wyznaczają nowe standardy w dziedzinie białych światła drogowych. Stworzone z myślą o stylowym wyglądzie i widoczności, światła te zapewniają większy komfort i przyjemność z jazdy.

Wymieniaj parami

Wymiana obydwu lamp jest po prostu wydajniejsza niż wymiana tylko jednego, uszkodzonego źródła światła. Ogólnie rzecz biorąc, jest wiele zalet i korzyści wynikających z ich wymiany parami: wygoda, oszczędność, zapobieganie awariom żarówek, jaśniejsza i bardziej zrównoważona wiązka światła, ale przede wszystkim większe bezpieczeństwo.

Najlepsze oświetlenie samochodowe



Zaawansowane technologicznie oświetlenie Philips znane jest w branży motoryzacyjnej od ponad 100 lat. Oryginalne wyposażenie Philips jest projektowane i opracowywane w oparciu o ścisłe procedury kontroli jakości (w tym stosowne normy ISO), co zapewnia utrzymanie wysokich standardów produkcji. Technologia WhiteVision ultra jest kompatybilna z modelami samochodów głównych marek, takich jak Audi, BMW, Ford, GM, Toyota i Volkswagen. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku wyboru produktów.

Dane techniczne

Informacje marketingowe

- Spodziewane zalety: Styl
- Najważniejsza cecha produktu: Białe i wyraziste

Opis produktu

- Zastosowanie: Przednie światła przeciwmgielne
- Podstawa: PG20/7
- Oznaczenie: 12276WVUB1
- Homologacja ECE
- Seria: WhiteVision ultra
- Technologia: Konwencjonalne
- Typ: PSX24W

Czas eksploatacji

- Trwałość: 600 godz.

Właściwości światła

- Lumeny: 440 +16/-3%
- Temperatura barwowa: Do 3300 K

Charakterystyka elektryczna

- Moc: 24 W
- Napięcie: 12 V

Informacje dotyczące zamówień

- Numer zamówieniowy: 12276WVUB1
- Kod zamówienia: 00545828

Dane opakowania

- Rodzaj opakowania: B1
- EAN1: 8719018005458
- EAN3: 8719018005465

Informacje o zapakowanym produkcie

- Długość: 6.7 cm
- Szerokość: 2.7 cm
- Wysokość: 12.9 cm
- Ilość w opakowaniu: 1
- Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 5

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

- Długość: 15 cm
- Szerokość: 13.5 cm
- Wysokość: 13 cm



Data wydania 2023-09-16

Wersja: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com