



Philips DiamondVision  
หลอดไฟหน้า

ประเภทหลอดไฟ: HB4  
ภายในบรรจุ: 2 หลอด  
12 V, 55 W  
สโตร์



9006DVS2

## ขับอย่างมีสไตล์

สุดยอดไฟสีขาวสูงสุดถึง 5000K

ไฟหน้าฮาโลเจน Philips DiamondVision

เป็นการยกระดับความมีสไตล์ของรถขึ้นไปสู่ขีดสุดด้วยไฟสีขาวสูงสุดถึง 5000K DiamondVision จะสร้างความโดดเด่นถึงขีดสุดด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ

### ไฟสีขาวอันทันสมัยเพื่อความโดดเด่น

- ความโฉบเฉี่ยวหรูหราสำหรับไฟหน้าของคุณ

### ไฟหน้าคุณภาพสูงและสุดทนทาน

- เปลี่ยนไฟหน้าของคุณทั้งคู่พร้อมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น
- หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง^
- หลอดไฟ 12V หลากรุ่นสำหรับทุกฟังก์ชัน
- Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อความชื้นสูง^
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง

PHILIPS

หลอดไฟหน้า  
ประเภทหลอดไฟ: HB4 ภายในบรรจุ: 2 หลอด, 12 V, 55 W, สโตร์

# ไฮโลต์

## เปลี่ยนเป็นคู่



ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคู่เพื่อประสิทธิภาพไฟที่สมดุล

## ไฟสีขาว 5000K เพื่อความมีสไตล์

หลอดไฟหน้ารถยนต์ Philips DiamondVision Vision เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการรูป ลักษณะสีขาวคมชัดให้กับไฟหน้า ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบที่ได้ออกสิทธิบัตรของ Philips ทำให้ DiamondVision มอบแสงที่มีสีขาวแท้จริงเพื่อทัศนวิสัยที่ยืดเยื้อและมีสไตล์

## ตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์

กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานในรถยนต์สมัยใหม่ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

## ออกแบบมาเพื่อการใช้ที่หลากหลาย



ควรเลือกหลอดไฟ 12V รุ่นใดสำหรับฟังก์ชันนั้นๆ ได้อย่างไร ผลิตภัณฑ์ Philips Automotive มีพร้อมสำหรับทุกฟังก์ชันพิเศษของรถ: ไฟสูง ไฟต่ำ ไฟตัดหมอกด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านข้าง ไฟสัญญาณด้านหลัง ไฟเบรก



วันที่ออก 2023-09-16

เวอร์ชัน: 8.0.1

ไฟลอยหลัง ไฟตัดหมอกด้านหลัง ไฟป้ายทะเบียนรถ  
ไฟระบุตำแหน่งด้านหลัง ไฟจอด ไฟภายใน

## แก้วควอทซ์คุณภาพสูง



แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขีดและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสียหายต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ใส่หลอด 2650° C และแก้ว 800° C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงสีส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการยึดแรงดันที่เพิ่มขึ้นเอาไว้ภายในหลอด  
^การใช้แตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

## ความทนทานต่อความชื้น

มีเพียงหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอทซ์ (ใส่หลอด 2650°c แก้ว 800°c) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดได้: เช่น ถ้ามีหยดน้ำเย็นตกกระทบหลอดไฟที่กำลังร้อน เมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ขารุดอยู่  
^การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

## ทนต่อ UV



เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips ปกป้องหลอดไฟหน้ารถจากรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่เป็นอันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับขี่ในทุกสภาวะ และรองรับการใช้งานที่ยาวนาน

9006DVS2

# รายละเอียดเฉพาะ

## ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- ประโยชน์ที่คาดหวัง: สโตร์
- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: 5000K

## รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟสูงเสริม, ไฟสูง, ไฟต่ำ
- ฐาน: P22d
- การกำหนด: HB4 DiamondVision
- การรับรองจาก ECE: เลขที่
- เครื่องหมาย ECE: ไม่มี
- รุ่น: หลอดไฟ DiamondVision
- เทคโนโลยี: หลอดไฟฮาโลเจน
- ประเภท: HB4

## อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: B3/Tc = 200/400

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- อุณหภูมิสี: สูงสุดถึง 5000 K
- ลูเมน: 700Lm +/-15% lm

## คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- ขนาดวัตต์: 55 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า: 12 V

## ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการใบสั่ง: 9006DVS2
- รหัสการสั่งซื้อ: 53007030

## ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: S2A
- EAN1: 8727900530070
- EAN3: 8727900531367

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

- ความกว้าง: 5.3 ซม.
- ความสูง: 10.9 ซม.
- น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 20.4 ก.
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 126.5 ก.
- ความยาว: 10.9 ซม.
- จำนวนในแพ็คเกจ / MOQ: 20

## ข้อมูลกล่องภายนอก

- ความยาว: 27.6 ซม.
- ความกว้าง: 22.8 ซม.
- ความสูง: 12.6 ซม.
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 2.53 กก.

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

\* การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ