



Philips WhiteVision ultra  
moto  
Лампы головного  
освещения для  
мотоциклов

**H7**

В упаковке: 1 шт.  
12В, 55Вт  
Стильный и яркий белый свет

**12972WVUBW**

## Яркий и эффектный внешний вид

### Яркий белый свет

Мотоциклетные лампы Philips WhiteVision Ultra Moto H7 с современным покрытием обеспечивают превосходное освещение с цветовой температурой 4200 К. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте. Кроме того, они придают стильный внешний вид вашему мотоциклу.

#### **Стильный белый свет до 4200 К**

- Яркий белый свет до 4200 К
- Галогенные лампы головного освещения позволяют придать автомобилю стильный внешний вид

#### **Комфорт и до 60 % лучше видимость**

- До 60 % лучше видимость для максимальной безопасности
- Белый свет для повышенной видимости и комфорта

#### **Больше безопасности**

- Максимально яркое и стильное освещение белого цвета

#### **Для дорог общей сети**

- Яркое головное освещение со стильным белым светом для дорог общей сети

#### **Качество Philips**

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

# PHILIPS

## Основные особенности

### Яркий белый свет 4200 К

Лампы головного освещения Philips WhiteVision Ultra Moto с цветовой температурой до 4200 К и ярким белым светом полностью изменят внешний вид вашего мотоцикла. Они станут отличным выбором для эффективного освещения дороги.

### Холодный белый свет

Philips WhiteVision Ultra Moto — стильные галогенные лампы головного освещения, близкие по качеству и внешнему виду к светодиодным. Благодаря усовершенствованной формуле покрытия лампы WhiteVision Ultra Moto излучают максимально яркий белый свет, допустимый на дорогах общей сети, и придают стильный вид мотоциклу.

### Главное освещение для дорог общей сети

Лампы головного освещения WhiteVision Ultra Moto с ярким белым светом прошли сертификацию по стандарту ЕС для мотоциклетных ламп. Оцените стильный внешний вид и максимальную эффективность ламп, соответствующей всем стандартам. Безопасность без компромиссов: лампы ярко освещают дорогу перед мотоциклом, обеспечивая великолепную видимость.

### Великолепная видимость и комфорт

Благодаря специальному покрытию и холодному белому свету мотоциклетные лампы Philips WhiteVision Ultra Moto значительно улучшают видимость в темное время суток и обеспечивают комфорт, снижая нагрузку на зрение. За счет продуманного дизайна и функциональности эти лампы делают поездки более приятными и

гарантируют превосходный внешний вид мотоцикла.

### До 60% лучше видимость

Более длинный световой луч и увеличенный на 60 % обзор (по сравнению с минимальным стандартом) позволяют не только вам лучше видеть других участников дорожного движения, но и делают ваш автомобиль более заметным для них, обеспечивая безопасность и предотвращая потенциально аварийные ситуации.

### Разработаны для стильного освещения

Усовершенствованные лампы обеспечивают повышенную яркость и превосходные световые характеристики. Благодаря оптимизированной, высокоточной геометрии нити накаливания, газу под высоким давлением и кварцевому стеклу с защитой от УФ-излучения лампы головного освещения Philips WhiteVision Ultra Moto задают новый стандарт качества для ламп с белым светом, разрешенных к использованию на дорогах общей сети. Они позволяют создать стильный вид мотоцикла и повысить видимость на дороге для максимального комфорта во время поездки.

### Высококачественное автоосвещение

Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы Philips WhiteVision Ultra Moto доступны для установки в мотоциклы большинства крупнейших производителей.

## Характеристики

### Особенности изделия

- Характеристики изделия: Стильный и яркий белый свет
- Ожидаемые преимущества: Стиль

### Описание продукта

- Применение: Дальний свет, Ближний свет
- Цоколь: PX26d
- Обозначение: H7 12972 WVU 12V 55W BW
- Соответствие нормам ECE: ДА
- Линейка продукции: WhiteVision Ultra
- Технология: Галоген
- Тип: H7

### Срок службы

- Срок службы: 200 ч

### Световые характеристики

- Люмен: 1500 ±10 %
- Цветовая температура: 4200 К

### Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 55 Вт
- Номинальное напряжение: 12 В

### Информация для заказа

- Регистрация заказа: 12972WVUBW
- Код для заказа: 2387230

### Информация об упаковке

- Упаковка: Блистер
- EAN1: 8719018023872
- EAN3: 8719018023889
- Тип упаковки: BVV
- Кол-во в упаковке: 1

### Информация об упакованном продукте

- Вес брутто одного изделия: 24,1 г
- Длина: 9.5 см
- Ширина: 3.5 см
- Высота: 12.9 см
- Количество упаковок: 1 шт.
- MOQ (для профессионалов): 10 шт.

### Информация об упаковке

- Длина: 19.6 см
- Ширина: 19.6 см
- Высота: 14.0 см
- Вес брутто одного изделия: 0,332 кг



Дата выпуска 2023-09-16

Версия: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)