

Philips X-tremeVision G-force  
strålkastarlampa för bil

### Typ av lampa: H1

1-pack  
12 V, 55 W  
Mer ljus



12258XVGB1

## Prestanda som når nya extrema nivåer

### Upp till 130 % starkare ljus

Philips X-tremeVision G-force H1-billampor har bland det starkaste ljuset på marknaden. De slår de flesta andra billampor med upp till 130 % mer ljusstyrka och har en överlägsen ljuskägla. Du ser längre, reagerar snabbare och kör säkrare.

#### Slitstarka lampor med stöttålighet

- Säker under hela livslängden så att du kan se och synas
- Prestanda innebär mer ljus och längre livslängd
- Hållbara prestandalampor som är stöttåliga

#### Vitt ljus för större kontrast

- Betydligt vitare ljus för att förbättra komforten och säkerheten

#### Upp till +130% starkare ljus ger bättre prestanda

- En av de starkaste lamporna för utmärkt ljusprestanda
- Se längre och reagera snabbare med upp till 130 % mer ljusstyrka

#### Ökad säkerhet

- Bland de säkraste billamporna som är godkända för användning i trafiken

#### Philips-kvalitet

- Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

# PHILIPS

strålkastarlampa för bil2  
Typ av lampa: H1 1-pack, 12 V, 55 W, Mer ljus

# Specifikationer

## Försäljningsspecifikationer

- Väntade fördelar: Mer ljus
- Produktbeskrivning: Mer ljus

## Produktbeskrivning

- Tillämpning: Helljus, Halvljus, Främre dimljus
- Sockel: P14,5s
- Beteckning: 12258XVGB1
- ECE-certifierad
- Sortiment: X-tremeVision G-force
- Teknik: Halogen
- Typ: H1

## Livslängd

- Livslängd: 350 timmar

## Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: Upp till 3500 K
- Lumen: 1 550 ±15 % lm

## Elektriska specifikationer

- Spänning: 12 V
- Wattal: 55 W

## Beställningsinformation

- Beställningspost: 12258XVGB1
- Beställningskod: 35522230

## Förpackningsinformation

- Förpackningstyp: Bliester
- EAN1: 8727900355222
- EAN3: 8727900355239

## Produktinformation i förpackning

- Bruttovikt per del: 18.4 g
- Längd: 9.5 cm
- Bredd: 2.6 cm
- Höjd: 12.9 cm
- Antal i förpackning: 1
- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 10

## Förpackningsinformation

- Längd: 25 cm
- Bredd: 14 cm
- Höjd: 13 cm
- Bruttovikt per del: 0.27 kg

12258XVGB1

# Funktioner

## Upp till 130 % mer ljusstyrka

Perfekt belysning är särskilt viktig för avståndet – vanligtvis mellan 75 och 100 meter framför bilen. Philips X-tremeVision G-force ökar synligheten med upp till 130 % mer ljusstyrka. Detta hjälper dig att känna igen hinder och eventuella faror tidigare än med de flesta andra halogenlampor till strålkastare.

## Ultimat ljusprestanda

Philips X-tremeVision G-Force-strålkastare utgör en ny milstolpe för bilbelysningen tack vare optimerad glödtrådsgeometri med hög precision, upp till 13 bars gasfyllning med högt tryck, beläggning med hög precision och högkvalitativt UV-kvartsglas. De har utformats för bästa möjliga prestanda och kompromisslös synlighet.

## Betydligt vitare ljus

Det starka vita ljuset på upp till 3 500 Kelvin är betydligt vitare än vanliga strålkastare. Philips patenterade Gradient Coating-teknik ger ett kraftfullare ljus, så att du får den ljusstarkaste belysningsprestandan och en mycket god körupplevelse i mörker.

## Säker hela livslängden

Alla potentiella fel på en reservdel är en risk för dig och ditt fordon. Det gäller särskilt för strålkastare. Varje trasig lampa minskar synligheten och säkerheten för dig och den mötande trafiken. Philips X-tremeVision G-force är optimerad för en lång och tillförlitlig livslängd så att du kan se och synas längre än med någon annan lampa med höga prestanda.

## Mer ljus och längre livslängd

Philips X-tremeVision G-force-strålkastarlampor är gjorda för enastående prestanda och producerar upp till 130 % starkare ljus, utan att kompromissa med livslängden. Philips X-tremeVision G-force har en livslängd på upp till 450 timmar\*, vilket är betydligt högre än konkurrenternas lösningar i kategorin mer ljus. (\*Testade vid 13,2 V standardspänning.)

## Stöttålig hållbarhet

Låt inte gropar i vägen skada dina lampor. Bilresor kan vara påfrestande för bilen, men Philips X-tremeVision G-force har utformats för att räcka länge. Lamporna är testade för stöttålighet, vilket understryker hur hållbara de är.

## Säkra, godkända strålkastare

Philips X-tremeVision G-force är ett av de säkraste, enklaste och mest effektiva sätten att uppgradera bilen med godkända strålkastare. Lamporna är fullständigt ECE-certifierade.

## Billampa av högsta kvalitet

Den tekniskt avancerade belysningen från Philips är välkänd inom fordonsindustrin, och har varit det i över 100 år. Philips originalutrustningskvalitetsprodukter är designade och utvecklade enligt strikta processer för kvalitetskontroll (inklusive tillämpliga ISO-normer), vilket leder till höga produktionsstandarder. X-tremeVision G-force är kompatibel med de flesta bilmodeller, bl.a. Audi, BMW, Ford, GM, Toyota och Volkswagen. Se produktväljarguiden för mer information.



Publiceringsdatum  
2023-09-16

Version: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)