



Philips X-tremeVision G-force  
головное освещение

Тип лампы: HB4

В упаковке: 1 шт.  
12 В, 51 Вт  
Больше света

9006XVGB1

Оцените идеальную видимость в поездках при любых условиях

До 130 % более яркий свет

Автомобильные лампы Philips X-tremeVision G-force HB4 — одни из самых ярких ламп среди представленных на рынке. Они превосходят большинство прочих автомобильных ламп: на 130 % больше яркости, луч света длиннее. Следите за дорогой, реагируйте быстрее и водите безопаснее.

**Белый свет для оптимальной контрастности**

- Свет значительно белее для большего комфорта и безопасности

**До 130% более яркий свет для превосходного обзора**

- Одна из самых ярких ламп для великолепного качества освещения
- До 130% больше яркости для увеличения обзора и сокращения времени реакции

**Долговечные источники света**

- Больше срок службы, выше уровень безопасности: лучше видите вы, лучше видят вас

**Больше безопасности**

- Высокая производительность обеспечивает больше света и продлевает срок службы

**Качество Philips**

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

**PHILIPS**

# Характеристики

## Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Больше света
- Характеристики изделия: Больше света

## Описание продукта

- Применение: Дальний свет, Ближний свет, Туман
- Цоколь: P22d
- Обозначение: 9006XVGB1
- Соответствие нормам ECE: ДА
- Линейка продукции: X-tremeVision G-force
- Технология: Галоген
- Тип: HВ4

## Срок службы

- Срок службы: 450 часов

## Световые характеристики

- Цветовая температура: 3450 К
- Люмен: 1095 ±15 %

## Электрические характеристики

- напряжение: 12 В
- мощность в ваттах: 51 Вт

## Информация для заказа

- Регистрация заказа: 9006XVGB1
- Код для заказа: 00123830

## Информация об упаковке

- Тип упаковки: Блистер
- EAN1: 8719018001238
- EAN3: 8719018001245

## Информация об упакованном продукте

- Длина: 9.5 см
- Ширина: 4.86 см
- Высота: 12.9 см
- Количество упаковок: 1
- MOQ (для профессионалов): 10
- Вес брутто одного изделия [г]: 22,7

## Информация об упаковке

- Длина: 25.5 см
- Ширина: 19 см
- Высота: 13 см
- Вес брутто одного изделия: 0.47 кг

# Основные

## До 130% больше яркости

Безупречное освещение особенно важно на расстоянии: как правило, необходимо осветить 75–100 метров перед автомобилем. Лампы Philips X-tremeVision G-force обеспечивают до 130% больше света на дороге, улучшая тем самым видимость. Вы сможете раньше распознавать препятствия или потенциальные опасности (по сравнению с возможностями большинства других галогенных ламп головного освещения).

## Высокое качество освещения

Благодаря оптимизированной, высокоточной геометрии нитей накаливания, газу под высоким давлением (до 13 бар) и кварцевому стеклу с качественным покрытием и защитой от УФ-излучения лампы Philips X-tremeVision G-force задают новый стандарт автомобильного освещения. Непревзойденное качество служит гарантией идеальной видимости.

## Превосходный белый свет

Яркий белый свет температурой до 3350 К значительно белее света стандартных ламп головного освещения. Запатентованная технология Philips Gradient Coating обеспечивает более мощный световой поток. Один из высочайших показателей яркости и невероятный комфорт в темное время суток.

## Больше срок службы, выше уровень безопасности

Любая потенциальная неисправность запасных частей — это риск для вас и вашего автомобиля. В первую очередь это относится к лампам головного освещения. Каждая перегоревшая лампа сокращает видимость и безопасность для вас и для водителей на встречной полосе. Надежные лампы Philips X-tremeVision G-force рассчитаны на более длительный срок службы. Они гарантируют отличный обзор дольше, чем другие лампы с улучшенными характеристиками.

## Больше света и долгий срок службы

Лампы головного освещения Philips X-tremeVision G-force отличаются выдающимися характеристиками: до 130% больше яркости и до 450 часов дольше срок службы\*. Это делает лампы Philips X-tremeVision G-force лучше большинства решений конкурентов (\*при стандартном напряжении 13,2 В).

## Высококачественное автоосвещение

Бренд Philips в течение более 100 лет широко известна в автомобильной сфере за свои высокотехнологичные решения в области освещения. Качественные оригинальные комплектующие Philips разрабатываются с применением процессов строгого контроля качества (включая стандарты ISO), что обеспечивает неизменное соответствие самым высоким стандартам. Лампы X-tremeVision G-force совместимы с моделями автомобилей наиболее крупных производителей: Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Для дополнительной информации см. руководство по выбору товара.



Дата выпуска 2023-09-16

Версия: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)