



Philips RacingVision GT200  
หลอดไฟหน้ารถ

ประเภทของหลอดไฟ: H7  
ภายในบรรจุ: 2 หลอด  
12V, 55W



12972RGTS2

## ประสิทธิภาพอันน่าเหลือเชื่อจากหลอดไฟที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ให้ไฟของเราช่วยยกระดับการขับขี่ของคุณ

หากคุณหลงใหลในการขับขี่ ให้หลอดไฟรถยนต์ Philips RacingVision GT200 ยกระดับประสบการณ์การขับขี่ของคุณ แสงที่สว่างขึ้นมากถึง 200% ซึ่งส่องสว่างได้ไกลกว่า 80 เมตรเพื่อการมองเห็นที่ดีกว่าและการตอบสนองที่เร็วกว่าสำหรับการขับขี่ที่นำตื่นเต้นยิ่งขึ้น

### แสงไฟที่สว่างยิ่งขึ้นถึง 200% เพื่อเปลี่ยนประสบการณ์ขับขี่ของคุณ

- เทคโนโลยีแก๊วควอทซ์โคมใหม่เพื่อการส่องสว่างที่แม่นยำเป็นพิเศษ
- เทคนิคการเคลือบหลอดไฟแบบใหม่ช่วยให้ได้ปริมาณแสงที่มากที่สุด
- เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนด้านทัศนวิสัยและความตื่นเต้นในการขับขี่

### ลำแสงที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา

- ปลดปล่อยแสงอันน่าทึ่งที่ไกลกว่าเดิมสูงสุด 80 เมตร\*\*

### ถูกต้องตามกฎหมายการใช้ท้องถนนเพื่อการขับขี่ที่สบายใจ

- แสงไฟประสิทธิภาพสูงผ่านการรับรองสำหรับการใช้งานบนถนนสาธารณะ

### เพิ่มความมั่นใจด้วยคุณภาพระดับ Philips

- Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

# PHILIPS

## หลอดไฟหน้ารุ่น 2

ประเภทของหลอดไฟ: H7 ภายในบรรจุ: 2 หลอด, 12V, 55W

# รายละเอียดเฉพาะ

### ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- ประโยชน์ที่คาดหวัง: สว่างกว่า
- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: สว่างกว่าถึง 200%

### รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟต่ำ, ไฟสูง, ไฟตัดหมอกด้านหน้า
- ฐาน: PX26d
- การกำหนด: H7 12972 RGT 12V 55W PX26d S2
- การรับรองจาก ECE: ใช่
- รุ่น: RacingVision GT200
- เทคโนโลยี: หลอดไฟฮาโลเจน
- ประเภท: H7

### อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: 250h

### คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ลูเมน: 1500 ±10%
- อุณหภูมิสี: 3500

### คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- ขนาดวัตต์: 55 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า: 12 V

### ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการโมดูล: 12972RGTS2
- รหัสการสั่งซื้อ: 01262330

### ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN1: 8719018012623
- EAN3: 8719018012630
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: S2

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

- ความยาว: 10.6 ซม.
- ความกว้าง: 5.6 ซม.
- ความสูง: 13.0 ซม.
- น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 10.3 ก.
- จำนวนในแพ็คเกจ: 2
- MOQ (สำหรับผู้ใช้รายค้า): 10

### ข้อมูลกล่องภายนอก

- ความยาว: 32.5 ซม.
- ความกว้าง: 24.2 ซม.
- ความสูง: 12.0 ซม.
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 1.380 กก.

12972RGTS2/20

# ไฮไลต์

### หลอดไฟที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของเรา

รุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา Philips RacingVision GT200 มอบหลอดไฟเรลลิ่งที่มีทัศนวิสัยที่สว่างเป็นพิเศษในรูปแบบที่คุณสามารถใช้ได้บนถนนสาธารณะ สัมผัสความคมชัดที่เฉียบคมของแสงที่สว่างกว่าถึง 200% การออกแบบหลอดไฟที่ปรับให้เหมาะสมให้ความสว่างที่สูงขึ้นเพื่อมุมมองถนนข้างหน้าที่ดีขึ้นให้คุณได้ขับขี่อย่างปลอดภัยและน่าตื่นตัวยิ่งขึ้น

### แสงที่มากขึ้นบนท้องถนน

เทคนิคการไล่ระดับแสงและการเคลือบแบบ Screen-print ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรใหม่ช่วยให้หลอดไฟเหล่านี้ปล่อยแสงบนถนนได้มากขึ้น ช่วยปรับปรุงทัศนวิสัยในการขับขี่ในเวลากลางคืน นอกจากนี้การเพิ่มปริมาณแสงให้มากที่สุดแล้วคุณยังจะได้เพลิดเพลินกับแสงไฟที่โดดเด่นและมีสไตล์ที่ทันสมัย

### ให้ความสว่างในบริเวณที่คุณต้องการ

เทคนิคการผลิตใหม่สำหรับแก้วควอตซ์ Philips Diamond Precision ช่วยให้คุณได้ถึงเส้นตัดที่คมชัดและจุดกลมกล่อมของแสงที่สว่างกว่าให้คุณได้รับความสว่างมากขึ้น นอกจากนี้ แก้วควอตซ์ยังช่วยให้คุณหมุนเวียนเปลี่ยนหลอดใหม่ทันทีที่ทันใจได้ดียิ่งขึ้นเพื่อยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟ และการเคลือบรังสี UV ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยปกป้องออปติกไฟหน้าของคุณ

### ปล่อยลำแสงให้ไกลขึ้น 80 เมตร

ด้วยลำแสงประสิทธิภาพสูงที่ส่องไปได้ไกลกว่าชั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้ 80 เมตรอย่างสมบูรณ์ Philips RacingVision GT200 ให้คุณมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นบนท้องถนน ระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้เร็วขึ้น ตอบสนองได้เร็วขึ้นและควบคุมรถของคุณได้อย่างแม่นยำขึ้นบนถนน ทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มประสบการณ์การขับขี่ที่ปลอดภัยและน่าพึงพอใจยิ่งขึ้น

### หลอดไฟที่มีประสิทธิภาพผ่านการรับรองเพื่อการใช้งานบนท้องถนน

หลอดไฟหน้า Philips RacingVision GT200 ผ่านการรับรองจาก ECE สำหรับการใช้งานบนท้องถนน ผู้ขับขี่ที่เน้นด้านประสิทธิภาพจะเพลิดเพลินไปกับหลอดไฟที่สว่างสุดใสและถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

### ไฟตัดรถยนต์คุณภาพสูงที่สุด

ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ที่ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเวลานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์ Original Equipment Quality ของ Philips นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่อง หลอดไฟ Philips RacingVision GT200 ใช้ได้กับรถยนต์จากค่ายรถยนต์รายหลัก เช่น Audi, BMW, Ford, GM, Toyota และ Volkswagen ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการเลือกผลิตภัณฑ์



วันที่ออก 2023-09-16

เวอร์ชัน: 1.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

\* เทียบกับมาตรฐานตามกฎหมายชั้นต่ำ  
\*\* เปรียบเทียบกับค่าขั้นต่ำที่ได้รับหลังจากข้อบังคับ ECE โดยอิงจากระยะห่างจากรถมากที่สุด 1 Lux ใช้กับรุ่น H4 และ H7