



Philips Ultinon Pro6000 SI  
Lâmpada de sinalização  
para automóveis

Tipo de lâmpada: FEST 30mm

12 V, 6000 K, Branca fria  
Sistema automóvel avançado  
Número de lâmpadas: 1

11860CU60X1

## Desfrute de uma luminosidade duradoura

### Sinalização mais brilhante e elegante

Para uma condução com estilo, atualize para as lâmpadas Festoon de iluminação interior Philips Ultinon Pro6000 LED de 30 mm. A luz branca forte e brilhante de 6000 K ilumina o interior do automóvel sem deixar de ser suave para os seus olhos.

#### **Sinalização elegante e topo de gama**

- Atualize os seus faróis e o seu estilo

#### **Substituição plug-and-play simples**

- Sem intermitências na maioria dos automóveis
- Instalação fácil, compatível com a maioria dos modelos de automóveis

#### **Visibilidade superior**

- Ilumine o interior do seu automóvel com lâmpadas LED brilhantes
- Otimizada para maior visibilidade

#### **Desempenho feito para durar**

- Vida útil melhorada de até 5000 horas

# PHILIPS

Lâmpada de sinalização para automóveis

Tipo de lâmpada: FEST 30mm 12 V, 6000 K, Branca fria, Sistema automóvel avançado, Número de lâmpadas:

1

# Especificações

## Especificações de marketing

- Destaque do produto: LED com qualidade automóvel, Brilho potente, Distribuição uniforme da luz
- Vantagens esperadas: Sinalização mais brilhante e elegante

## Descrição do produto

- Aplicação: Interior, Porta-luvas, Luz de leitura, Chapa de matrícula, Bagageira
- Encaixe: SV8,5
- Designação: Festoon de 30 mm, LED 11860 CU60 de 12 V X1
- Homologação ECE: NÃO
- Alcance: Ultinon Pro6000 SI
- Tecnologia: LED
- Tipo: LED-FEST de 30 mm
- Voltagem: 12 V

## Vida útil

- Vida útil: 5000 horas

## Caraterísticas da luz

- Lúmenes: 100
- Temperatura da cor: 6000 K

## Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: 11860CU60X1
- Código de encomenda: 01530330

## Dados da embalagem

- EAN1: 8719018015303
- EAN3: 8719018015310
- Tipo de embalagem: X1

## Informação do produto embalado

- Peso bruto por unidade: 20 g
- Comprimento: 14.2 cm
- Largura: 12.1 cm
- Altura: 10.3 cm
- Peso líquido por peça: 2 g
- Quantidade na embalagem: 1 unid.
- Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): Embalagem de 10

## Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 9.5 cm
- Largura: 1.5 cm
- Altura: 13.5 cm
- Peso líquido por peça: 200 g
- Peso bruto por unidade: 0.27 kg

11860CU60X1/10

# Destaques

## Brilho potente

Escolha as nossas lâmpadas Philips Ultinon Pro6000 LED em branco brilhante para maior visibilidade e estilo no interior do seu automóvel. Brilhantes e elegantes, estas luzes irão transformar a sua experiência de condução. Seja para procurar um telemóvel que caiu, para que os restantes ocupantes possam ler ou para procurar o melhor percurso até ao seu destino, tudo fica mais fácil com uma luz interior brilhante.

## Distribuição uniforme da luz

As luzes para interior Philips Ultinon Pro6000 LED proporcionam um potente efeito de luz diurna de até 6000 K, iluminando o habitáculo do seu automóvel com uma luz brilhante, uniforme e elegante.

## Luz LED elegante

Se pretende melhorar a iluminação e o estilo do interior do seu veículo, opte pelas lâmpadas Philips Ultinon Pro6000 LED. A luz branca cristalina ajuda-o a organizar o porta-luvas, a encontrar o telemóvel ou a carteira que escorregou para baixo do banco ou a procurar algo na bagageira. Além de o ajudar a ver melhor, também tem um aspeto elegante.

## Vida útil de até 5000 horas

Quer luzes brilhantes e elegantes, mas não pretende continuar a substituir as lâmpadas fundidas. Essa é uma das maiores fraquezas das lâmpadas convencionais: quanto mais potente for a luz, menor será a vida útil. Mesmo a funcionar a um nível de intensidade de luz mais elevado, os LED duram muito mais tempo. As luzes Philips Ultinon Pro6000 LED são fabricadas para durar. Equipadas com funcionalidades como a tecnologia LED topo de gama e os sistemas de gestão de calor avançados, atingem até 5000 horas de funcionamento.

## Instalação rápida e fácil!

Desfrute da experiência "plug-and-play": com a Philips Ultinon Pro6000, a substituição de lâmpadas é rápida e fácil.

## Imunidade à corrente escura

As lâmpadas LED retrofit e convencionais diferem umas das outras em termos de potência, composição e consumo de energia. A substituição das suas lâmpadas convencionais por outras lâmpadas LED pode causar intermitências devido à corrente escura ou residual. A Philips Ultinon Pro6000 Festoon é fornecida com imunidade à corrente escura, o que significa que não existem intermitências na maioria dos automóveis.



Data de publicação  
2024-11-18

Versão: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Em conformidade com a norma ECE