

# that's easy to fit



Philips Ultinon Essential  
Moto LED  
Moto 車頭燈燈泡

**LED-HL [~HS1]**

燈光亮度提升 +100%  
6500 K 銳利白光  
適用於電單車的輕巧設計



11636UEMX1

## 脫穎而出

### 易於安裝的時尚 LED 燈

這款燈泡與大部分電單車兼容，可以輕鬆提升您的品味和安全性。Ultinon Essential Moto LED 車頭燈擁有時尚的外觀和高性能溫度管理，能在路上為您持續提供高性能的燈光。

#### 高性能溫度管理

- 高質冷卻，高效散熱

#### 時尚白光

- 時尚白光體驗

#### 可靠的 Philips 品質

- 最高質 Philips 汽車照明
- 性能持久，壽命長久

#### 與大部分電單車兼容

- 設計輕巧，安裝更簡易快捷

#### 強勁亮度

- 體驗更清晰視野

# PHILIPS

## Moto 車頭燈燈泡 2

LED-HL [-HS1] 燈光亮度提升 +100%，6500 K 銳利白光，適用於電單車的輕巧設計

# 規格

### 市場推廣詳細說明

- 期望效果：轉變您的燈光
- 產品特色：Philips LED 燈泡

### 產品說明

- 應用：遠光燈，近光燈
- 機座：PX43t-38
- 型號：LED-HL [-HS1]
- ECE 認可：沒有
- 範圍：Ultinon Essential Moto
- 技術：LED
- 類型：LED-HL [-HS1]

### 使用壽命

- 使用壽命：5 年

### 燈光特性

- 色溫：6500 K
- 流明：500

### 電氣特性

- 瓦數：6 瓦
- 電壓：12 伏

### 訂購資訊

- 訂購項目：11636UEMX1
- 訂購代碼：00430730

### 包裝資料

- 包裝類型：X1
- EAN1: 8719018004307
- EAN3: 8719018004314

### 產品包裝資訊

- 長度：6.5 厘米
- 寬度：4.5 厘米
- 高度：11.5 厘米
- 包裝數量：1
- 最小起訂量（專業人士使用）：10
- 每件淨重【克】：31

### 外包裝資訊

- 長度：23.6 厘米
- 寬度：19.1 厘米
- 高度：7.9 厘米
- 每件淨重：481.5 克
- 每件總重量【千克】：568.5

11636UEMX1/30

# 產品特點

### 燈光亮度提升 100%

選擇燈光亮度提升 +100% 的高性能 Philips Ultinon Essential moto LED 車頭燈，更安全且造型更臻完美，前方視野更佳。光束集中且精確，讓您看得清楚，也容易被看見，因此更安全

### 6500 Kelvin 銳利白光

時尚、高端造型，使用 Ultinon Essential moto LED 車頭燈為您的電單車打造個人風格。色溫 6,500 Kelvin，充滿現代感的白光，投射出時尚光束，讓您脫穎而出。

### 冷凍效能出色

溫度管理是 LED 燈性能的關鍵因素。Philips Ultinon Essential moto LED 車頭燈具有陽極氧化塗層的內置全鋁散熱片，可有效散熱，從而使其始終以最佳亮度工作（即使在高溫情況下亦然，有別於其他劣質的 LED 燈）。燈泡的使用壽命亦很長久，無需頻繁更換。

### 設計輕巧，更合適而設

設計輕巧的 Ultinon Essential Moto LED 車頭燈燈泡使安裝更簡易快捷。即便是最細小的電單車車頭燈，也可以快速安裝燈泡。

### 性能持久



選用光亮的白色 LED 燈，讓愛車外觀更時尚。一些人會選擇一些新 LED 燈，但又往往失望而回。這通常是因為那所謂的溫度管理性能並不符合現實使用環境的條件。換句話說，就購買了不合格的產品，使用壽命短。而 Philips Ultinon Essential LED 產品耐用可靠，實際使用壽命可長達五年。

### 汽車級品質

技術先進的 Philips 照明在汽車界中享負盛名，並已經有 100 多年歷史。Philips 汽車級質素規格產品的設計和開發均遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），從而帶來一貫優質的高生產標準。



出版日期 2023-09-16

版本：1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)