



Philips X-tremeVision G-force  
車頭燈燈泡

燈泡類型：H11  
每個包裝數量：2  
12V，55 W  
更光亮

12362XVGS2

## 卓越品質帶來全新極限體驗

亮度增強最多 130%

Philips X-tremeVision G-force 汽車燈泡是市面上亮度最強的車用燈泡之一，比其他同類產品亮度高出 130%，燈光射程極佳更配備 10G 抗震功能。讓您看得更遠，駕駛更快更安全。

### 白光可增加對比度

- 明顯更亮白的燈光，提高舒適度和安全性

### 配備 10G 抗震功能，讓產品經久耐用

- 與汽車壽命看齊的安全燈光，讓您駕駛時視野更遠，更易被其他駕駛者看到
- 性能卓越的燈具必須具備更明亮、壽命更長的優點
- 具有 10G\* 抗震強度的持久性能燈泡

### 燈光亮度提升 130%，帶來更清晰的視野

- 其中一款最亮的燈泡：最亮的燈光效果
- 亮度增強最多 130%，讓您看得更遠，反應更快

### 提升安全性

- 最安全的道路合法車燈

### 來自 Philips 的卓越品質

- Philips 是各大汽車製造商之選

# PHILIPS

## 車頭燈燈泡 2

燈泡類型：H11 每個包裝數量：2, 12V, 55 W, 更光亮

# 規格

### 市場推廣詳細說明

- 期望效果：效能
- 產品特色：更光亮

### 產品說明

- 應用：遠光燈, 近光燈
- 機座：PGJ19-2
- 型號：12362XVGS2
- ECE 認可：是
- 範圍：X-tremeVision G-force
- 技術：鹵素
- 類型：H11

### 使用壽命

- 使用壽命：400 小時

### 燈光特性

- 色溫：3400 K
- 流明：1350 ± 10%

### 電氣特性

- 電壓：12 伏
- 瓦數：55 瓦

### 訂購資訊

- 訂購項目：12362XVGS2
- 訂購代碼：204430

### 包裝資料

- 包裝類型：S2A
- EAN1: 8719018002044
- EAN3: 8719018002051

### 產品包裝資訊

- 每件總重量：72.2 克
- 長度：11 厘米
- 寬度：5.3 厘米
- 高度：13.3 厘米
- 包裝數量：2
- 最小起訂量（專業人士使用）：10

### 外包裝資訊

- 長度：28.6 厘米
- 寬度：14.1 厘米
- 高度：12 厘米
- 每件總重量：0.35 千克

12362XVGS2

# 產品特點

### 高達 130% 或更高亮度

完美的照明效果在座駕前方 75 至 100 米之間的距離尤其重要。Philips X-tremeVision G-force 提升燈光亮度多達 130%，增強您的視野。相比其他大部分鹵素車頭燈泡，這款燈具能更快地協助您識別障礙物和任何潛在危險。

### 極致燈光性能

Philips X-tremeVision G-force 車頭燈採用優化的高精度燈絲幾何設計，配合高達 13 巴的高壓氣體填充，以及高精度塗層和優質的抗 UV 石英玻璃，為汽車照明燈具產品設立了新標準，帶來最佳照明性能，以及超強的駕駛視野。

### 明顯更亮白的燈光

高達 3450 Kelvin 的明亮白光比標準車頭燈明顯更亮白。Philips 專利的漸進塗層技術帶來更明亮的光線。您可享受最明亮的照明效果，讓夜間駕駛時感覺更舒適。

### 與汽車壽命看齊的安全燈光

汽車配件的每個潛在故障都會為您和車輛帶來安全風險，而車頭燈的質量尤其重要。車頭燈泡故障會降低您的駕駛視野，為您和道路交通安全帶來隱患。Philips X-tremeVision G-force 的氬氣經過優化設計，效能持久及可靠。相比使用其他高效能燈具，您的視野將會更遠，更易被其他駕駛者看到。

### 更光亮，效能更持久

Philips X-tremeVision G-force 車頭燈的效能卓越，可帶來亮度增強多達 130% 的明亮光線，而壽命依然長久。Philips X-tremeVision G-force 的燈具壽命長達 450 小時\*，在亮度更強的燈具的選擇中有明顯的優勢。（\* 以 13.2 V 的標準電壓測試 H4、H7、HB3 及 HB4）

### 耐熱防震

「絕不要讓坑洞使您停滯不前。今天的旅程或許挑戰重重，但 Philips X-tremeVision G-force 的設計持久耐用。經過測試，燈泡抗震強度高達 10G\*，其性能絕對持久可靠。（\* 根據 IEC 60810，具有 10 G 抗震強度，適用於 H4、H7、H11 及 HIR2）」

### 安全的道路合法車燈

Philips X-tremeVision G-force 是目前在法律允許參數範圍內，將車頭燈升級至最安全、最簡單和效能最高的選擇。燈具全面通過 ECE 認證。

### 最高品質的汽車照明

技術先進的 Philips 照明在汽車界中享負盛名，並已經有 100 多年歷史。Philips 原廠品質規格產品的設計和開發均遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），從而帶來一貫優質的高生產標準。X-tremeVision G-force 與奧迪、寶馬、福特、通用、豐田和福士等主要品牌的汽車型號兼容。更多有關信息，請參閱產品選擇指南。



出版日期 2023-09-16

版本：1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com