



Philips DiamondVision
หลอดไฟหน้า

ประเภทของหลอดไฟ: H8
ภายในบรรจุ: 2 หลอด
12 V, 35 W



12360DVS2

ขับอย่างมีสไตล์

ไฟสีขาวสูงสุด 5000K

ไฟหน้าฮาโลเจน Philips DiamondVision

เป็นการยกระดับความมีสไตล์ของรถขึ้นไปสู่ขีดสุดด้วยไฟสีขาว 5000K DiamondVision จะสร้างความโดดเด่นถึงขีดสุดด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ

ไฟสีขาวอันทันสมัยเพื่อความโดดเด่น

- ความโดดเด่นหรูหราสำหรับไฟหน้าของคุณ

ไฟหน้าคุณภาพสูงและสุดทนทาน

- เปลี่ยนไฟหน้าของคุณทั้งคู่พร้อมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น
- หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง^
- หลอดไฟ 12V หลากรุ่นสำหรับทุกฟังก์ชัน
- Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อความชื้นสูง^
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง

PHILIPS

หลอดไฟหน้า

ประเภทของหลอดไฟ: H8 ภายในบรรจุ: 2 หลอด, 12 V, 35 W

ไฮโลด

เปลี่ยนเป็นคู่



ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคู่เพื่อประสิทธิภาพไฟที่สมดุล

ไฟสีขาว 5000K เพื่อความมีสไตล์

หลอดไฟหน้ารถยนต์ Philips DiamondVision Vision เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการรูปถ่ายสีที่คมชัดให้กับไฟหน้า ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบที่ได้อิทธิพลจาก Philips ทำให้ DiamondVision มอบแสงที่มีสีขาวแท้จริงเพื่อทัศนวิสัยที่ยืดเยื้อและมีสไตล์

ตัวเลือกของผู้ผลิตรายอื่น

กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานในรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

ออกแบบมาเพื่อการใช้ที่หลากหลาย



ควรเลือกหลอดไฟ 12V รุ่นใดสำหรับฟังก์ชันนั้นๆ ได้อย่างไร ผลิตภัณฑ์ Philips Automotive มีพร้อมสำหรับทุกฟังก์ชันพิเศษของรถ: ไฟสูง ไฟต่ำ ไฟตัดหมอกด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านข้าง ไฟสัญญาณด้านหลัง ไฟเบรก

ไฟถอยหลัง ไฟตัดหมอกด้านหลัง ไฟป้ายทะเบียนรถ ไฟระบุตำแหน่งด้านหลัง ไฟจอด ไฟภายใน

แก้วควอทซ์คุณภาพสูง



แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขีดและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ใช้หลอด 2650° C และแก้ว 800° C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการยึดแรงดันที่เพิ่มขึ้นเอาไว้ภายในหลอด

ความทนทานต่อความชื้น

มีเพียงหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอทซ์ (ใช้หลอด 2650°c แก้ว 800°c) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดได้: เช่น ถ้ามีหยดน้ำเย็นตกกระทบหลอดไฟที่กำลังร้อน เมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ขารุดอยู่

การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

ทนต่อ UV



เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips ปกป้องหลอดไฟหน้ารถจากรังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นอันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับขี้นในทุกสภาวะ และรองรับการใช้งานที่ยาวนาน

12360DVS2

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- ประโยชน์ที่คาดหวัง: ไฟสีขาวสูงสุด
- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: 5000K

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟตัดหมอกด้านหน้า
- รุ่น: PGJ19-1
- การกำหนด: H8 DiamondVision
- การรับรองจาก ECE: เลขที่
- เครื่องหมาย ECE: ไม่มี
- รุ่น: หลอดไฟ DiamondVision
- เทคโนโลยี: หลอดไฟฮาโลเจน
- ประเภท: H8

อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: 400 h

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- อุณหภูมิสี: สูงสุดถึง 5000 K
- ลูเมน: 500 ±10% lm

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- ขนาดวัตต์: 35 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า: 12 V

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการสั่งซื้อ: 12360DVS2
- รหัสการสั่งซื้อ: 36015830

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: S2J
- EAN1: 8727900360158
- EAN3: 8727900360165

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

- ความกว้าง: 5.3 ซม.
- ความสูง: 10.9 ซม.
- น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 22 ก.
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 126.5 ก.
- ความยาว: 10.9 ซม.
- จำนวนในแพ็คเกจ / MOQ: 20

ข้อมูลกล่องภายนอก

- ความยาว: 27.6 ซม.
- ความกว้าง: 22.8 ซม.
- ความสูง: 12.6 ซม.
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 2.53 กก.



วันที่ออก 2023-09-16

เวอร์ชัน: 9.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ