



Philips CityVision Moto
Bola lampu depan

Jenis lampu: H4

Kemasan berisi: 1
12 V, 60/55 W

12342CTVBW

Merasa aman saat berkendara

Daya lihat hingga 40% lebih jelas

Untuk keamanan dan visibilitas yang lebih baik di lalu lintas kota, Philips mendesain lampu CityVision Moto yang menghasilkan daya pandang 40% lebih jauh. Bohlam CityVision Moto juga memberikan efek oranye khas yang menarik perhatian di lampu depan.

Tahan getaran

- Tahan getaran hingga 10G

Teknologi canggih

- Mematuhi standar pengesahan ECE yang berkualitas tinggi
- Lampu motor Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi
- Philips adalah pilihan semua produsen besar sepeda motor.

Menarik perhatian di keramaian lalu lintas

- Dirancang untuk pengendara motor dalam kota
- Efek oranye khas pada lampu depan
- Daya pandang 40% lebih jelas di jalan

PHILIPS

Bola lampu depan

Jenis lampu: H4 Kemasan berisi: 1, 12 V, 60/55 W

12342CTVBW

Kelebihan Utama

Efek oranye khas



Lampu depan Philips CityVision Moto dibuat khusus untuk para pengendara motor dalam kota. Dengan efek oranye yang khas, bohlam sepeda motor Philips menarik perhatian pengemudi dan membuat pengendara bisa dikenali lebih awal.

Dirancang untuk penggunaan dalam kota



Lampu depan Philips CityVision Moto dirancang khusus untuk meningkatkan keselamatan pengendara di dalam kota. Efek oranye yang menarik perhatian serta output cahaya yang 40% lebih banyak memungkinkan untuk berkendara lebih aman di jalan dan aktif berpartisipasi mengurangi kecelakaan.

Tahan getaran



Lampu Philips CityVision Moto dirancang dengan teknologi canggih untuk menahan getaran hingga 10G dan tahan lama. Bohlam sepeda motor ini dipasang dengan filamen kumparan ganda yang sangat tangguh untuk menahan beragam getaran termasuk guncangan fisik.

Pengesahan ECE



Philips Automotive dikhususkan untuk memproduksi produk dan layanan terbaik di pasar Pabrikasi Peralatan Orisinal serta di pasar purnajual. Produk-produk kami dibuat dari bahan berkualitas tinggi dan diuji dengan spesifikasi tertinggi guna memaksimalkan keselamatan dan kenyamanan berkendara bagi para pelanggan. Seluruh proses produksi kami diuji secara cermat, dikendalikan, dan

bersertifikasi (ISO 9001, ISO 14001, dan QSO 9000) sesuai persyaratan tertinggi ECE.

Proyeksi berkas cahaya lebih besar

Menghasilkan daya pandang 40% lebih jelas di jalan, lampu depan Philips CityVision Moto aktif berpartisipasi meningkatkan keselamatan pengendara. Berkat visibilitas yang lebih baik di jalan, lampu sepeda motor Philips membuat hambatan bisa lebih dikenali dan kecelakaan lebih dapat dicegah.

Kaca kuarsa berkualitas tinggi



Kaca UV-Quartz lebih kuat dibandingkan hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, sehingga meniadakan risiko ledakan. Lampu kaca kuarsa Philips (filamen 2 650° C dan kaca 800° C) mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Dengan kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat.

Pilihan produsen

Selama 100 tahun, Philips telah berada di garda depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar pada kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.

Bola lampu depan

Jenis lampu: H4 Kemasan berisi: 1, 12 V, 60/55 W

12342CTVBW

Spesifikasi

Spesifikasi pemasaran

- Manfaat yang diharapkan: Lebih banyak cahaya
- Fitur utama produk: 40% ekstra cahaya

Penjelasan produk

- Penggunaan: Lampu jauh, Lampu dekat
- Alas: P43t-38
- Nama resmi: H4 CityVision Moto
- Produk: CityVision Moto
- Teknologi: Halogen
- Jenis: H4

Karakteristik cahaya

- Suhu warna: Hingga 3200 K

Karakteristik listrik

- Watt: 60/55 W
- Voltase: 12 volt

Informasi pemesanan

- Entri pesanan: 12342CTVBW
- Kode pemesanan: 39896030

Data Kemasan

- Jenis kemasan: Baja semen
- EAN1: 8727900398960
- EAN3: 8727900398977

Informasi produk dalam kemasan

- Berat kotor per buah: 46.4 g
- Panjang: 9.500 cm
- Lebar: 4.860 cm
- Tinggi: 12.900 cm
- Berat bersih per buah: 22.2 g
- Kuantitas Kemasan / MOQ: 10

Informasi kemasan luar

- Panjang: 25.5 cm
- Lebar: 19 cm
- Tinggi: 13 cm
- Berat kotor per buah: 464 g



Tanggal dikeluarkan
2023-09-16

Versi: 12.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com