



Philips X-tremeVision  
Pro150  
Bóng đèn pha xe hơi

**Loại đèn: H11**  
Hộp gồm 2 bóng đèn  
12 V, 55 W



12362XVPS2

## Độ sáng vượt trội để lái xe an toàn hơn

Sự kết hợp tốt nhất giữa hiệu suất cao và tuổi thọ bền lâu

Philips X-tremeVision Pro150 kết hợp độ sáng vượt trội và tuổi thọ bền lâu chưa từng có trước đây, để bạn nhìn rõ được mặt đường phía trước và đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người lưu thông trên đường.

### Chất lượng Philips đáng tin cậy

- Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe hơi lớn

### Chùm tia hiệu suất cao, chiếu xa hơn 70 m\*\*

- Có thêm thời gian để phát hiện và tránh các mối nguy hiểm

### Nhìn đường rõ hơn với ánh sáng sáng hơn tới 150%

- Nhìn rõ hơn, lái xe an toàn hơn

### Thời gian sử dụng an toàn lâu dài

- Đừng đánh đổi sự an toàn của bạn, hãy thay theo cặp
- Bóng đèn hiệu suất cao cho thời gian sử dụng lên tới 450 giờ\*\*\*

### Ánh sáng lạnh cho tầm nhìn rõ và độ tương phản ánh sáng cao

- Ánh sáng lạnh cho tầm nhìn rõ ràng hơn và thoải mái hơn

# PHILIPS

Bóng đèn pha xe hơi2  
Loại đèn: H11 Hộp gồm 2 bóng đèn, 12 V, 55 W

## Các thông số

### Thông số thị trường

- Ưu điểm mong muốn: Nhiều ánh sáng hơn
- Điểm vượt trội sản phẩm: Ánh sáng rực rỡ hơn tới 150%

### Mô tả sản phẩm

- Ứng dụng: Đèn chiếu xa
- Ứng dụng 2: Đèn chiếu gần
- Ứng dụng 3: Đèn sương mù trước
- Chân cắm: PGJ19-2
- Chung loại và màu sắc: H1112362XVP12V55WPGJ19-2S2
- Xác thực ECE: C0
- Dãy sản phẩm: X-tremeVision Pro150
- Công nghệ: Halogen
- Loại bóng: H11

### Tuổi thọ

- Tuổi thọ: 400 giờ

### Đặc điểm chiếu sáng

- Nhiệt độ màu: 3.450 K
- Lumen: 1.350 ±10%

### Đặc tính điện tử

- Công suất: 55 W
- Điện áp: 12 V

### Thông tin đặt hàng

- Mục nhập đơn hàng: 12362XVPS2
- Mã đặt hàng: 01276030

### Dữ liệu đóng gói

- EAN1: 8719018015778
- EAN3: 8719018012777
- Dạng đóng gói: S2

### Thông tin sản phẩm đóng gói

- Chiều dài: 10.6 cm
- Chiều rộng: 5.6 cm
- Chiều cao: 13.0 cm
- Trọng lượng thực trên bộ phận: 20.2 g
- Số lượng gói: 2
- MOQ (dành cho chuyên gia): 10

### Thông tin bao bì ngoài

- Chiều dài: 32.5 cm
- Chiều rộng: 24.2 cm
- Chiều cao: 12.0 cm
- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 1.578 kg

12362XVPS2/20

## Những nét chính

### Ánh đèn sáng hơn đảm bảo an toàn hơn

Bóng đèn Philips X-tremeVision Pro150 cung cấp độ sáng nhiều hơn lên tới 150%, bạn có thể nhìn rõ ngay cả trong bóng tối và điều kiện thời tiết bất lợi và an tâm lái xe về nhà. Thiết kế dây tóc tiên tiến cung cấp độ chính xác và độ sáng cao hơn để chiếu sáng đường đi tốt hơn, trong khi công nghệ thủy tinh thạch anh Diamond Precision mới đảm bảo bóng đèn phát ra nhiều ánh sáng hơn.

### Thời gian sử dụng an toàn lâu dài

Công nghệ sản xuất mới cho bóng đèn làm bằng thủy tinh thạch anh Philips Diamond Precision giúp tăng thông lượng ánh sáng cũng như mang lại khả năng chống sốc nhiệt và áp suất cao hơn. Thành phần khí quý được chế tạo riêng giúp bảo vệ dây tóc tránh bị tình trạng nhanh cháy đen. Điều đó có nghĩa là độ sáng cao hơn và tuổi thọ dài hơn lên tới 450 giờ (ví dụ như H7; H1: 350 giờ), đây có thể bóng đèn có thời gian sử dụng lâu nhất trong cùng dòng sản phẩm.

### Thay bóng đèn theo cặp

Việc thay cả cặp bóng đèn pha sẽ hiệu quả hơn so với chỉ thay bóng đèn bị hỏng. Bóng đèn hiện đại làm tăng công suất phát sáng và hiệu suất, giúp bạn lái xe an toàn hơn. Khi thay bóng đèn theo cặp, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và tiền bạc, tránh trường hợp đèn pha bị hỏng, có được chùm tia sáng hơn và đều hơn, nhưng trên hết là đảm bảo an toàn hơn cho bạn và người thân.

### Duy trì trạng thái cảnh báo lâu hơn

Lái xe trong điều kiện trời tối có thể gây mỏi mắt, dẫn đến tình trạng căng mắt và nguy cơ mệt mỏi cao hơn. Bóng đèn Philips X-tremeVision Pro150 chiếu ra ánh sáng trắng hơn lên tới 3.400K (ví dụ như H7; H1: 3.450K) mang đến tầm nhìn phía trước có độ tương phản cao hơn, giúp bạn nhận diện các phương tiện lưu thông cùng chiều/ngược chiều với độ tin cậy cao hơn. Nhìn rõ hơn giúp bạn duy trì trạng thái cảnh báo lâu hơn, lái xe an toàn hơn và thú vị hơn.

### Đèn xe hơi chất lượng cao nhất

Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm Chất lượng thiết bị gốc của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (bao gồm các tiêu chuẩn ISO hiện hành), hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất. Philips X-tremeVision Pro150 tương thích với các mẫu xe của nhiều thương hiệu ô tô lớn trên thế giới như Audi, BMW, Ford, GM, Toyota và Volkswagen. Vui lòng xem hướng dẫn chọn sản phẩm để biết thêm thông tin.

### Nhìn xa hơn đến 70 mét

Vì bóng đèn Philips X-tremeVision Pro150 có thể chiếu xa hơn đến 70 mét trên đường đi, bạn có thể phản ứng nhanh hơn trước các mối nguy hiểm tiềm ẩn. Mở rộng khoảng cách an toàn đồng nghĩa với việc bạn và hành khách có thể trải nghiệm hành trình đi xe an toàn hơn.



Ngày phát hành  
2023-09-16

Phiên bản: 1.1.1

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

\* \*\* Ngoại trừ H1, H11, HIR2