



Philips X-tremeVision G-force
bola lampu depan mobil

Jenis lampu: HIR2
Kemasan berisi: 2
12V, 55 W
Lebih banyak cahaya

9012XVGS2

Nikmati performa ekstrem baru

Cahaya hingga 130% lebih terang

Lampu mobil Philips X-tremeVision G-force adalah lampu mobil paling terang di pasaran. Lampu ini lebih terang dari mayoritas lampu dengan 130% lebih cerah, panjang sinar luar biasa, dan tahan getaran 10G. Lihat lebih jauh, bereaksi lebih cepat, dan berkendara lebih aman.

Cahaya putih untuk kontras lebih baik

- Cahaya yang jauh lebih putih untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan

Lampu tahan lama dengan ketahanan getaran hingga 10G

- Keselamatan yang tahan lama agar Anda mudah melihat dan dilihat
- Performa berarti lebih banyak cahaya dan masa pakai lebih lama
- Bola lampu dengan ketahanan getaran sebesar 10G*

Cahaya hingga 130% lebih terang untuk visibilitas lebih baik

- Salah satu lampu paling terang: performa lampu terbaik
- Melihat lebih jauh dan bereaksi lebih cepat dengan cahaya hingga 130% lebih cerah

Keamanan yang ditingkatkan

- Salah satu lampu depan paling aman dan legal di jalanan

Kualitas Philips

- Philips adalah pilihan semua produsen besar mobil

PHILIPS

bola lampu depan mobil2

Jenis lampu: HIR2 Kemasan berisi: 2, 12V, 55 W, Lebih banyak cahaya

Spesifikasi

Spesifikasi pemasaran

- Manfaat yang diharapkan: Kinerja
- Fitur utama produk: Lebih banyak cahaya

Penjelasan produk

- Penggunaan: Lampu jauh, Lampu dekat
- Alas: PX22d
- Nama resmi: 9012XVGS2
- Pengesahan ECE
- Produk: X-tremeVision G-force
- Teknologi: Halogen
- Jenis: HIR2

Masa pakai

- Masa pakai: 300 jam

Karakteristik cahaya

- Suhu warna: 3350 K
- Lumen: 1875 ±15%

Karakteristik listrik

- Voltase: 12 volt
- Watt: 55 W

Informasi pemesanan

- Entri pesanan: 9012XVGS2
- Kode pemesanan: 210530

Data Kemasan

- Jenis kemasan: S2A
- EAN1: 8719018002105
- EAN3: 8719018002112

Informasi produk dalam kemasan

- Panjang: 11 cm
- Lebar: 5.3 cm
- Tinggi: 13.3 cm
- Jumlah Kemasan: 2
- MOQ (untuk profesional): 10
- Berat kotor per buah [g]: 72,2

Informasi kemasan luar

- Panjang: 28.6 cm
- Lebar: 14.1 cm
- Tinggi: 12 cm
- Berat kotor per buah: 0.35 kg

9012XVGS2

Kelebihan Utama

Hingga 130% lebih terang

Penerangan sempurna sangat penting dalam jarak jauh – terutama pada jarak sekitar 75-100 meter di depan kendaraan. Philips X-tremeVision G-force meningkatkan jarak pandang dengan cahaya hingga 130% lebih terang. Ini membantu Anda mengenali hambatan dan potensi bahaya lebih awal dibandingkan lampu depan halogen lainnya.

Performa cahaya sempurna

Dengan geometri filamen presisi tinggi yang dioptimalkan, pengisian gas bertekanan tinggi hingga 13 bar, lapisan presisi tinggi, dan kaca UV-Quartz kualitas tinggi, lampu depan Philips X-tremeVision G-force menetapkan standar baru lampu otomotif. Lampu ini dirancang untuk performa terbaik dan visibilitas tanpa kompromi.

Cahaya yang jauh lebih putih

Lampu putih cerah hingga 3450 Kelvin jauh lebih putih dibandingkan lampu depan standar. Teknologi lapisan gradien Philips yang telah dipatenkan menghasilkan cahaya lebih kuat, sehingga Anda dapat menikmati performa pencahayaan paling cerah dan pengalaman berkendara malam yang sangat nyaman.

Keselamatan yang tahan lama

Kerusakan suku cadang merupakan risiko bagi Anda dan kendaraan Anda. Khususnya pada lampu depan. Lampu depan yang rusak mengurangi visibilitas dan keselamatan bagi Anda dan lalu lintas dari arah yang berlawanan. Philips X-tremeVision G-force dengan gas xenon dioptimalkan untuk masa pakai yang panjang dan andal, sehingga Anda dapat melihat dan dilihat lebih lama dibandingkan menggunakan lampu performa tinggi lainnya.

Lebih banyak cahaya dan masa pakai lebih lama

Lampu depan Philips X-tremeVision G-force dirancang untuk performa luar biasa, menghasilkan cahaya hingga 130% lebih terang, tanpa mengurangi masa pakai. Tahan hingga 450 jam*, masa pakai Philips X-tremeVision G-force jauh lebih lama dibandingkan pesaingnya dalam kategori cahaya lebih banyak. (*H4, H7, HB3, HB4, diuji dengan voltase standar 13,2V).

Tahan terhadap getaran

"Jangan biarkan lubang di jalan merusak lampu mobil Anda. Kondisi berkendara masa kini sangat menguji performa mobil Anda. Philips X-tremeVision G-force dirancang untuk tahan lama. Diuji hingga ketahanan getaran 10G*, lampu ini mengedepankan daya tahannya yang luar biasa. (* ketahanan vibrasi 10G, menurut IEC 60810, berlaku untuk H4, H7, H11, dan HIR2) "

Lampu depan legal yang aman di jalanan

Philips X-tremeVision G-force sejauh ini merupakan cara yang paling aman, mudah, dan efisien untuk meningkatkan lampu depan mobil dalam batasan peraturan yang berlaku. Lampu ini sepenuhnya bersertifikasi ECE.

Lampu mobil berkualitas tertinggi

Lampu Philips yang canggih sudah diakui industri otomotif selama lebih dari 100 tahun. Produk Philips Original Equipment Quality dirancang dan diproduksi menggunakan proses kontrol kualitas yang ketat (termasuk standar ISO yang berlaku), sehingga menghasilkan standar produksi yang tinggi. X-tremeVision G-force kompatibel dengan merek mobil terkemuka, seperti Audi, BMW, Ford, GM, Toyota, dan Volkswagen. Lihat panduan pemilihan produk untuk informasi lebih lanjut.



Tanggal dikeluarkan
2023-09-16

Versi: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com