



Philips X-tremeVision G-force
koplamp auto

Type lamp: H11
Verpakking van 1
12 V, 55W
Meer licht

12362XVGB1

Geniet van krachtige nieuwe prestaties

Tot 130% helderder licht

Philips X-tremeVision G-force H11-autolampen zijn erg helder. Veel andere autolampen staan in hun schaduw dankzij de extra helderheid en de superieure lichtbundel. Zo kunt u verder zien, sneller reageren en veiliger rijden.

Wit licht voor meer contrast

- Witter licht voor prettiger en veiliger rijden

Tot 130% feller licht voor beter zicht

- Een zeer heldere lamp voor een uitstekende lichtopbrengst
- Verder zien en sneller reageren met meer helderheid

Duurzame lampen

- Langdurige veiligheid, zodat u beter ziet en beter zichtbaar bent

Verbeterde veiligheid

- Beter prestaties zorgen voor meer zicht en een langere levensduur

Philips-kwaliteit

- Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

PHILIPS

koplamp auto2

Type lamp: H11 Verpakking van 1, 12 V, 55W, Meer licht

Specificaties

Marketingspecificaties

- Verwachte voordelen: Meer licht
- Productkenmerk: Meer licht

Productbeschrijving

- Toepassing: Grootlicht, Dimlicht, Mist
- Voet: PGJ19-2
- Aanduiding: 12362XVGB1
- ECE-goedkeuring
- Collectie: X-tremeVision G-force
- Technologie: Halogeen
- Type: H11

Levensduur

- Levensduur: 400 uur

Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: 3400 K
- Lumen: 1350 ±10%

Elektrische kenmerken

- Voltage: 12 volt
- Wattage: 55W

Bestelinformatie

- Bestelnummer: 12362XVGB1
- Bestelcode: 00119130

Gegevens van de verpakking

- Verpakkingstype: Blister
- EAN1: 8719018001191
- EAN3: 8719018001207

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 9.5 cm
- Breedte: 4.86 cm
- Hoogte: 12.9 cm
- Verpakkingshoeveelheid: 1
- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 10
- Bruto gewicht per stuk [g]: 22,7

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 25.5 cm
- Breedte: 19 cm
- Hoogte: 13 cm
- Bruto gewicht per stuk: 0.47 kg

12362XVGB1

Kenmerken

Tot 130% meer helderheid

Perfekte verlichting is vooral belangrijk in de verte – meestal 75 tot 100 meter vóór uw voertuig. Philips X-tremeVision G-force biedt tot wel 130% meer helderheid zodat u beter kunt zien. Hierdoor kunt u obstakels en potentiële gevaren eerder herkennen dan met de meeste andere halogeenkoplampen.

Uitmeiende lichtprestaties

Philips X-tremeVision G-force-koplampen zijn een standaard voor autoverlichting dankzij de geoptimaliseerde high-precision gloeidraadtechnologie, hogedrukgasvulling van tot wel 13 bar, high-precision coating en hoogwaardig UV--kwartsglas. Ze zijn ontwikkeld voor geweldige prestaties en hoge zichtbaarheid.

Aanzienlijk witter licht

Het heldere witte licht tot 3400 Kelvin is witter dan het licht van standaardkoplampen. De gepatenteerde Gradient Coating-technologie van Philips zorgt voor krachtiger licht. Zo kunt u genieten van heldere verlichting en een zeer aangename rijervaring in het donker.

Veiligheid over de gehele levensduur

Elke mogelijke uitval van een onderdeel is een gevaar voor u en uw auto. Dit geldt met name voor koplampen. Elke kapotte koplamp vermindert de zichtbaarheid en veiligheid voor u en het tegemoetkomende verkeer. Philips X-tremeVision G-force is geoptimaliseerd voor een lange en betrouwbare levensduur. Zo kunt u beter zien en bent u beter zichtbaar dan met elke andere hoogwaardige - lamp.

Meer licht en een langere levensduur

Philips X-tremeVision G-force-koplampen zijn gemaakt voor uitstekende prestaties en produceren tot 130% meer helderheid zonder dat dit ten koste gaat van de levensduur. Met een levensduur van maximaal 400 uur* gaat Philips X-tremeVision G-force aanzienlijk langer mee dan oplossingen van de concurrent in de categorie lampen met meer licht (*getest op een standaardvoltage van 13,2 V).

Hoge kwaliteit autoverlichting

Het technologisch geavanceerde merk Philips is al meer dan 100 jaar beroemd in de auto-industrie. De producten met originele Philips-kwaliteit zijn ontwikkeld en ontworpen volgens strikte kwaliteitsprocessen (inclusief toepasselijke ISO-normen) die leiden tot consistent hoge productiestandaarden. X-tremeVision G-force is compatibel met automodellen van belangrijke merken zoals Audi, BMW, Ford, GM, Toyota en Volkswagen. Raadpleeg de productselectiegids voor meer informatie.



Publicatiedatum
2023-09-16

Versie: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com