



Philips CityVision Moto
Lâmpada para faróis de
motociclos

Tipo de lâmpada: H4

Embalagem: 1
12 V, 60/55 W

12342CTVBW

Sinta-se seguro, conduza em segurança

Visão até 40% superior

Para melhorar a segurança e a visibilidade no tráfego citadino, a Philips concebeu as lâmpadas CityVision Moto com um efeito laranja distinto nos faróis que atrai as atenções. Estas lâmpadas também proporcionam uma visão até 40% superior.

Resistência a vibrações

- Resistência à vibração até 10 G

Com tecnologia de ponta

- Cumprimento das normas de alta qualidade da homologação CEE
- As lâmpadas para motociclos da Philips são fabricadas em vidro de quartzo de alta qualidade
- Os principais fabricantes de motociclos optam pela Philips.

Seja visto no trânsito

- Concebida para motociclistas urbanos
- Efeito laranja distinto na lâmpada para faróis
- Visão até 40% superior na estrada

PHILIPS

Lâmpada para faróis de motociclos
Tipo de lâmpada: H4 Embalagem: 1, 12 V, 60/55 W

12342CTVBW

Destques

Efeito laranja distinto



A lâmpada para faróis CityVision Moto da Philips foi desenvolvida especificamente para motociclistas urbanos. Graças ao seu efeito laranja distinto, as lâmpadas para motociclos da Philips atraem as atenções e asseguram um reconhecimento mais atempado dos motociclistas.

Concebida para utilização na cidade



A lâmpada para faróis CityVision Moto da Philips foi concebido especificamente para aumentar a segurança dos motociclistas em ambientes urbanos. O efeito laranja que chama a atenção e o fluxo luminoso aumentado em 40% permitem uma experiência de condução mais segura no trânsito e participam activamente na redução de acidentes.

Resistente a vibrações



As lâmpadas CityVision Moto da Philips foram concebidas com tecnologia de ponta para resistirem a vibrações até 10 G e durarem mais tempo. Estas lâmpadas para motociclos são montadas com um filamento em dupla espiral extremamente resistente para suportarem uma vasta gama de vibrações, incluindo impactos físicos.

Homologação ECE



A Philips Automotive dedica-se à produção dos melhores produtos e serviços da sua classe, tanto no mercado de fabricantes de equipamento original, como no mercado de pós-venda. Os nossos produtos são fabricados a partir de materiais de alta qualidade e são testados de acordo com as especificações mais exigentes para maximizar a segurança e o conforto de condução dos nossos clientes. Toda a nossa produção é rigorosamente testada, controlada e certificada (ISO 9001,

ISO 14001 e QSO 9000) de acordo com os mais exigentes requisitos CEE.

Melhor projecção do feixe de luz

Oferecendo uma visão até 40% superior, as lâmpadas para faróis CityVision Moto da Philips participam ativamente no aumento da segurança dos motociclistas. Graças a uma melhor visibilidade na estrada, as lâmpadas para motociclos da Philips permitem um melhor reconhecimento de obstáculos e previnem acidentes.

Vidro de quartzo de alta qualidade



O vidro de quartzo UV é mais forte do que o vidro duro e é altamente resistente a temperaturas extremas e vibrações, o que elimina o risco de explosão. As lâmpadas em vidro de quartzo da Philips (filamento 2650 °C e vidro 800 °C) são capazes de suportar choques térmicos intensos. Com a capacidade de aumentar a pressão no interior da lâmpada, o vidro de quartzo UV é capaz de emitir uma luz mais potente.

A escolha dos fabricantes

Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que definiram padrões para os automóveis modernos. Actualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips.

Especificações

Especificações de marketing

- Vantagens esperadas: Mais luz
- Destaque do produto: Veja e seja visto

Descrição do produto

- Aplicação: Máximos, Médios
- Encaixe: P43t-38
- Designação: CityVision Moto H4
- Alcance: CityVision Moto
- Tecnologia: Halogéneo
- Tipo: H4

Caraterísticas da luz

- Temperatura da cor: Até 3200 K

Caraterísticas elétricas

- Potência: 60/55 W
- Voltagem: 12 V

Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: 12342CTVBW
- Código de encomenda: 39896030

Dados da embalagem

- Tipo de embalagem: Blister
- EAN1: 8727900398960
- EAN3: 8727900398977

Informação do produto embalado

- Peso bruto por unidade: 46.4 g
- Comprimento: 9.500 cm
- Largura: 4.860 cm
- Altura: 12.900 cm
- Peso líquido por peça: 22.2 g
- Quantidade da embalagem/n.º mín. encomenda: 10

Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 25.5 cm
- Largura: 19 cm
- Altura: 13 cm
- Peso bruto por unidade: 464 g



Data de publicação
2023-09-16

Versão: 12.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com