

Philips X-tremeVision G-force  
головное освещение

### Тип лампы: H7

В упаковке: 1 шт.  
12В, 55Вт  
Больше света



12972XVGB1

## Идеальная видимость на дороге при любых условиях

### До 130 % более яркий свет

Автомобильные лампы Philips X-tremeVision G-force — одни из самых ярких ламп среди представленных на рынке. Они излучают на 130% больше, а также характеризуются более длинным световым лучом и устойчивостью к вибрациям силой до 10 G. Увеличение обзора, сокращение времени реакции и большая безопасность — все это Philips X-tremeVision G-force.

#### Белый свет для оптимальной контрастности

- Свет значительно белее для большего комфорта и безопасности

#### Надежные лампы с устойчивостью к вибрациям до 10 G

- Больше срок службы, выше уровень безопасности: лучше видите вы, лучше видят вас
- Высокая производительность обеспечивает больше света и продлевает срок службы
- Надежные лампы с устойчивостью к вибрациям до 10 G

#### До 130% более яркий свет для превосходного обзора

- Одна из самых ярких ламп для великолепного качества освещения
- До 130% больше яркости для увеличения обзора и сокращения времени реакции

#### Больше безопасности

- Одни из самых безопасных ламп для дорог общей сети

#### Качество Philips

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

# PHILIPS

## Особенности

### До 130% больше яркости

Безупречное освещение особенно важно на расстоянии: как правило, необходимо осветить 75–100 метров перед автомобилем. Лампы Philips X-tremeVision G-force обеспечивают до 130% больше света на дороге, улучшая тем самым видимость. Вы сможете раньше распознавать препятствия или потенциальные опасности (по сравнению с возможностями большинства других галогенных ламп головного освещения).

### Высокое качество освещения

Благодаря оптимизированной, высокоточной геометрии нитей накаливания, газу под высоким давлением (до 13 бар) и кварцевому стеклу с качественным покрытием и защитой от УФ-излучения лампы Philips X-tremeVision G-force задают новый стандарт автомобильного освещения. Непревзойденное качество служит гарантией идеальной видимости.

### Превосходный белый свет

Яркий свет с цветовой температурой, достигающей 3500 К, значительно белее света стандартных ламп головного освещения. Запатентованная технология Philips Gradient Coating обеспечивает более мощный световой поток. Один из высочайших показателей яркости и невероятный комфорт в темное время суток.

### Больше срок службы, выше уровень безопасности

Любая потенциальная неисправность запасных частей — это риск для вас и вашего автомобиля. В первую очередь это относится к лампам головного освещения. Каждая перегоревшая лампа сокращает видимость и безопасность для вас и для водителей на встречной полосе. Надежные лампы Philips X-tremeVision G-force рассчитаны на более длительный срок службы.

Они гарантируют отличный обзор дольше, чем другие лампы с улучшенными характеристиками.

### Больше света и долгий срок службы

Лампы головного освещения Philips X-tremeVision G-force отличаются выдающимися характеристиками: до 130% больше яркости и до 450 часов дольше срок службы\*. Это делает лампы Philips X-tremeVision G-force лучше большинства решений конкурентов (\*при стандартном напряжении 13,2 В).

### Устойчивость к вибрациям

С какими бы препятствиями вам ни пришлось столкнуться на дороге, и как бы ни была разбита сама дорога, вы можете не беспокоиться за автомобильные лампы. Philips X-tremeVision G-force отличаются исключительной надежностью, выдерживая вибрации силой до 10 G.

### Безопасное головное освещение для дорог общей сети

Philips X-tremeVision G-force — одни из самых безопасных и эффективных ламп головного освещения, разрешенных к использованию на дорогах общей сети. Они полностью сертифицированы по стандартам ECE.

### Высококачественное автоосвещение

Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы X-tremeVision G-force подходят для автомобилей крупнейших производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Дополнительную информацию см. в руководстве по выбору товара.

## Характеристики

### Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Больше света
- Характеристики изделия: Больше света

### Описание продукта

- Применение: Дальний свет, Ближний свет
- Цоколь: PX26d
- Обозначение: 12972XVGB1
- Соответствие нормам ECE: DA
- Линейка продукции: X-tremeVision G-force
- Технология: Галоген
- Тип: H7

### Срок службы

- Срок службы: 450 часов

### Световые характеристики

- Цветовая температура: До 3500 К
- Люмен: 1500 ±10% лм

### Электрические характеристики

- напряжение: 12 В
- мощность в ваттах: 55 Вт

### Информация для заказа

- Регистрация заказа: 12972XVGB1
- Код для заказа: 35579630

### Информация об упаковке

- Тип упаковки: Блистер
- EAN1: 8727900355796
- EAN3: 8727900355802

### Информация об упакованном продукте

- Вес брутто одного изделия: 22.7 г
- Длина: 9.5 см
- Ширина: 5.3 см
- Высота: 13.3 см
- Количество упаковок: 1
- MOQ (для профессионалов): 10

### Информация об упаковке

- Длина: 25.5 см
- Ширина: 19 см
- Высота: 13 см
- Вес брутто одного изделия: 0.35 кг



Дата выпуска 2023-09-16

Версия: 6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)